

Telecomando di ricambio per i decoder GBC, iSNATCH, XDOME e Jollyline + funzioni principali tv



*Numero apparecchi*

1 + 1 (learning)

*Apparecchi controllabili*

Decoder + TV

*Comanda*

Funzioni principali DTT + Funzioni essenziali TV

*Funzioni*

Menu, Av

*Marche*

Funziona con tutti i decoder GBC, iSNATCH, XDOME e Jollyline

*Tipo di programmazione*

Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso sul decoder.

*Batterie*

Apprendimento da originale per il TV.

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

*Codice memorizzato*

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 5 x 18 x 2 cm

