

Telecomando di ricambio per TV Toshiba con simbologia come originale



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV TOSHIBA
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Menu, Av, Televideo, Colore
Marche	Funziona con tutti i modelli Toshiba
Tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 6 x 29 x 3 cm



Quantità in
master carton
50 pz.