

Telecomando di ricambio per TV TELEFUNKEN RC-45157



<i>Numero apparecchi</i>	1
<i>Apparecchi controllabili</i>	TV TELEFUNKEN
<i>Comanda</i>	Comanda tutte le funzioni
<i>Funzioni</i>	Stesse dell'originale
<i>Marche</i>	TELEFUNKEN RC-45157
<i>Tipo di programmazione</i>	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
<i>Batterie</i>	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
<i>Codice memorizzato</i>	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 6 x 26 x 3 cm



Quantità in master carton
30 pz.