

# EASY FOR SAMSUNG

codice 1723



Telecomando semplificato di ricambio per TV Samsung con simbologia come originale



Imballo 5 x 23 x 3 cm  
Confezione 30 pz.



<b>numero apparecchi</b>	1
<b>apparecchi controllabili</b>	TV SAMSUNG
<b>comanda</b>	Funzioni principali
<b>funzioni</b>	Menu, Av, Televideo
<b>marche</b>	Funziona con tutti i modelli Samsung
<b>tipo di programmazione</b>	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
<b>batterie</b>	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
<b>codice memorizzato</b>	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

