



Telecomando semplificato di ricambio per TV Philips con simbologia come originale



Imballo 5 x 23 x 3 cm
Confezione 30 pz.



numero apparecchi	1
apparecchi controllabili	TV PHILIPS
comanda	Funzioni principali
funzioni	Menu, Av, Televideo
marche	Funziona con tutti i modelli Philips
tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

