

Smart Open 2802 per NICE



GBS
Elettronica

cod 2802



imballo 5x12x2 cm

confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

acquisizione diretta + acquisizione sulla centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Acquisire il codice del proprio radiocomando originale sullo Smart Open facendo riferimento al manuale di istruzioni incluso nella confezione.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si vuole programmare per almeno 5s.
3. Premere 3 volte il tasto di un radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina.
4. Premere una volta il tasto dello Smart Open che vuole programmare. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina (modo1)

NOTA: eseguendo questa procedura si acquisisce un solo tasto del radiocomando ed in automatico tutti gli altri tasti verranno assegnati ai rispettivi canali.

1. Tenere premuto il tasto sulla centralina per almeno 3s. Quando il led si accende rilasciare il tasto.
2. Premere per almeno 2s il tasto A dello Smart Open. Il led del ricevitore emetterà 3 lampeggi di conferma. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina (modo2)

NOTA: eseguendo questa procedura si può assegnare ad ogni canale il tasto desiderato.

1. Premere il tasto sul ricevitore un numero di volte pari al numero del canale che si vuole programmare. Il led del ricevitore emetterà un numero di lampeggi pari al numero del canale selezionato.
2. Premere per almeno 2s il tasto dello Smart Open che si vuole programmare. Il led del ricevitore emetterà 3 lampeggi di conferma. Fine programmazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



FLO1R



FLO2R



FLO4R



ON1



ON2



ON4



ON1E



ON2E



ON4E



ERA



INTI2