

Telecomando di ricambio per TV SONY RMF-TX310E



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV SONY
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Stesse dell'originale incluso comando vocale
Marche	SONY RMF-TX310E
Tipo di programmazione	Accoppiamento con il tv
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

