

Telecomando di ricambio per TV SONY RM-SN1518



*Numero apparecchi*

1

*Apparecchi controllabili*

TV SONY

*Comanda*

Comanda tutte le funzioni

*Funzioni*

Stesse dell'originale

*Marche*

SONY RM-SN1518

*Tipo di programmazione*

Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

*Batterie*

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

*Codice memorizzato*

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 6 x 26 x 3 cm

