Indice generale

Presentazione	4
Organizzazione	4
Caratteristiche	4
1 – Misure di sicurezza	5
2 – Panoramica	5
2.1 – Introduzione al prodotto	5
2.2 – Contenuto della confezione	5
3 – Introduzione alle modalità di funzionamento	6
3.1 – Modalità Bridge (ponte)	6
3.2 – Modalità Router	6
3.3 – Modalità Ripetitore Universale Wireless / WDS	6
3.4 - Modalità Client	6
4 – Descrizione e installazione dell'hardware	6
4.1 – Descrizione dell'hardware	6
4.1.1 – Pannello frontale e stato dei LED	6
4.1.2 – Pannello posteriore/laterale e descrizione dell'interfaccia	7
4.2 – Installazione hardware	7
4.2.1 Requisiti di sistema	7
4.2.2 – Prima di iniziare	8
4.3 – Raggio di copertura	8
5 – Configurare il computer e la connessione wireless	9
5.1 – Configurare il computer	9
5.2 – Configurare la connessione wireless	11
6 – Configurazione del WF300	12
6.1 – Configurazione della modalità Bridge	.13
6.2 – Configurazione della modalità Router	.14
6.3 – Configurazione della modalità Ripetitore	15
6.4 – Configurazione della modalità WDS	.17
6.4.1 – Configurazione del ripetitore in modalità WDS	.17
6.4.2 – Configurazione della stazione base centrale in modalità WDS	.18
6.4.3 – Applicazione WDS	18
6.5 – Configurazione della modalità Client	.20
7 – Configurazione Web per la modalità Bridge	20
7.1 – Stato corrente	.20
7.1.1 – Stato del router	20
7.1.2 - Elenco dei client	.21
7.2 – Installazione guidata	.21
7.3 – Impostazione della modalità	.22
7.4 – Impostazioni di rete	. 22
7.4.1 – Impostazioni interfaccia LAN	.22
7.4.2 – Server DHCP	.23
7.5 – Impostazioni wireless	.24
7.5.1 – Impostazioni wireless di base	.24
7.5.2 – Rete ospiti	.27
7.5.3 – Impostazioni wireless avanzate	28
7.5.4 – Configurazione WPS	30
7.5.4.1 – Utilizzo del Pulsante WPS	.31
/.5.4.2 - Uso della pagina web	.31
7.6 – Strumentı di amministrazione	.32

7.6.1 – Impostazioni di backup	32
7.6.2 – Riavvio del router	. 33
7.6.3 – Imposta Password	.33
7.6.4 – Aggiornamento del router	34
8 – Configurazione Web per la modalità router	34
8.1 – Stato corrente	34
8.1.1 – Stato del router	. 35
8.1.2 – Elenco dei client	. 36
8.2 - Installazione guidata	37
8.3 – Impostazione modalità	37
8.4 - Impostazioni di rete	
8.4.1 – Împostazioni interfaccia LAN	. 37
8.4.2 - Impostazioni dell'interfaccia WAN	38
8.4.3 – Server DHCP	.44
8.4.4 - NAT ALG	.45
8.5 – Impostazioni Wireless	. 46
8.5.1 – Impostazioni Wireless di Base	46
8.5.2 - Rete ospiti	49
8.5.3 – Impostazioni wireless avanzate	. 50
8.5.4 - Funzione WDS	. 52
8.5.5 – Configurazione WPS	. 53
8.5.5.1 - Utilizzo del tasto WPS	. 53
8.5.5.2 – Uso della pagina web	53
8.6 – Applicazione di rete	.54
8.6.1 – Port forwarding	54
8.6.2 – Port triggering	
8.6.3 - UPnP	. 57
8.6.4 – Proxving IGMP	. 57
8.6.5 – Server DMZ	
8.6.6 – DNS dinamico	. 58
8.6.7 – Itinerari statici	
8.7 - Opzioni di protezione	.60
8.7.1 – Blocca siti	. 60
8.7.2 - Servizi di blocco.	61
8.7.3 – Protezione	. 62
8.8 – Strumenti di amministrazione	63
8.8.1 – Impostazioni di Backup	.63
8.8.2 - Gestione remota	. 64
8.8.3 – Programmazione blocchi	. 65
8.8.4 - SNTP	. 66
8 8 5 – Riavvio del router	67
8 8 6 – Imposta password	67
8 8 7 – Aggiornamento del Router	68
9 – Configurazione Web per la modalità Ripetitore wireless universale	69
9 1 – Stato corrente	69
9 1 1 – Stato del router	69
9 1 2 – Elenco dei client	69
9 2 – Impostazione guidata	70
9.3 – Impostazione modalità ripetitore	.70
9.4 – Impostazioni di rete	.70
9 4 1 – Impostazioni interfaccia LAN	70
9 4 2 – Server DHCP	71
	• • •

9.5 – Impostazioni wireless	72
9.5.1 – Ripetitore wireless universale	72
9.5.2 – Impostazione WPS	. 73
9.5.2.1 – Uso del tasto WPS	73
9.5.2.2 – Uso della pagina Web	73
9.5.3 – Funzione client wireless	. 76
9.6 – Strumenti di amministrazione	77
9.6.1 - Impostazioni di backup	. 77
9.6.2 – Riavvia router	78
9.6.3 – Imposta password	
9.6.4 – Aggiorna router	79
10 – Configurazione Web per la modalità WDS	. 80
10.1 – Stato operativo	80
10.1.1 – Stato del router	. 80
10.1.2 – Elenco dei client	. 80
10.2 – Impostazione guidata	81
10.3 – Impostazione modalità	81
10.4 – Impostazioni di rete	. 81
10.4.1 – Impostazione interfaccia LAN	. 81
10.4.2 – Server DHCP	82
10.5 – Impostazioni wireless	. 83
10.5.1 – Funzione WDS	. 83
10.5.2 - Impostazioni wireless di base	83
10.6 - Strumenti di amministrazione	86
10.6.1 – Impostazioni di backup	86
10.6.2 – Riavvia router	. 87
10.6.3 – Imposta password	. 87
10.6.4 – Aggiorna router	88
11 – Configurazione Web per la modalità Client	. 89
11.1 – Stato corrente	89
11.1.1 – Stato del router	89
11.1.2 – Elenco dei client	. 90
11.2 – Impostazione guidata	90
11.3 – Impostazioni di rete	. 90
11.3.2 – Server DHCP	. 91
11.4 – Impostazioni wireless	. 92
11.4.1 – Impostazione WPS	92
11.5 – Strumenti di amministrazione	94
11.5.1 – Impostazioni di backup	94
11.5.2 – Riavvia router	. 95
11.5.3 – Imposta password	. 95
11.5.4 – Aggiorna router	96
Appendice A – Risoluzione dei problemi	97

Presentazione

Questo manuale d'uso descrive come installare e configurare il dispositivo WF300.

Organizzazione

Il manuale è organizzato nei seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione
Capitolo 1 : Precauzioni	Fornisce informazioni sulla sicurezza.
Capitolo 2 : Generalità	Fornisce una descrizione generale del dispositivo e del contenuto della confezione.
Capitolo 3 : Introduzione modalità	Introduce le topologie di rete e le impostazioni wireless di base per le modalità Bridge, Router e Ripetitore Wireless Universale / WDS e Client.
Capitolo 4 : Descrizione e installazione dell'hardware	Descrive i pannelli anteriore e posteriore del WF300 e l'installazione dell'hardware.
Capitolo 5 : Configurazione del computer e collegamento wireless	Descrive come impostare il TCP/IP sul proprio computer e collegare quest'ultimo al WF300 in wireless.
Capitolo 6 : Configurazione del WF300	Descrive come configurare il WF300 per le modalità Bridge, Router, Ripetitore Wireless Universale, WDS e Client in modo semplice e veloce.
Capitolo 7 : Configurazione Web per la modalità Bridge	Descrive come configurare tramite Web i parametri per la modalità Bridge.
Capitolo 8 : Configurazione Web per la modalità Router	Descrive come configurare tramite Web i parametri per la modalità Router.
Capitolo 9 : Configurazione	Descrive come configurare tramite Web i
Web per la modalità Ripetitore	parametri per la modalità Ripetitore Wireless
Wireless Universale	Universale (URM).
Capitolo 10 : Configurazione Web per la modalità WDS	Descrive come configurare tramite Web i parametri per la modalità WDS.
Capitolo 11 : Configurazione Web per la modalità Client	Descrive come configurare tramite Web i parametri per la modalità Client.

Caratteristiche

- Supporto agli standard IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11i, IEEE802.11e
- Velocità di trasmissione wireless fino a 300 Mbps
- Supporto WEP e WPA per trasmissioni sicure
- Supporto per server DHCP
- Supporto configurazione manuale del routing statico
- Supporto upgrade del software tramite Web
- Supporto ripristino impostazioni di fabbrica
- Supporto zona demilitarizzata (DMZ)
- Supporto proxy DNS e inoltro
- Supporto UPnP Supporto WPS
- Supporto port forwarding Supporto port triggering
- Supporto ripetitore wireless

- Supporto rete guest
- Supporto filtro tramite parola chiave e nome dominio
- Supporto autenticazione di sicurezza wireless
- Supporto 5 tipi di collegamento WAN, tra cui IP statico, IP dinamico, PPPoE, PPTP e L2TP
- Supporto controllo accesso remoto
- Supporto firewall
- Supporto visualizzazione stato del sistema
- Supporto backup e ripristino file di configurazione

1 – Misure di sicurezza

Prima di utilizzare il WF300, leggere attentamente le seguenti raccomandazioni di sicurezza:

- Lasciare uno spazio adeguato per la dissipazione del calore al fine di evitare danni causati da un surriscaldamento del dispositivo. I fori di dissipazione di calore consentono al dispositivo di lavorare normalmente. Non coprire questi fori.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore o da luoghi ad alta temperatura. Evitare di esporre il dispositivo alla diretta luce del sole.
- Tenere il dispositivo in un luogo asciutto. Non versare liquidi sul dispositivo.
- Non collegare il dispositivo ad alcun PC o apparecchiatura elettronica a meno che ciò non venga espressamente richiesto dal nostro centro assistenza o dal proprio operatore a banda larga: un collegamento errato potrebbe provocare incendi o danni all'alimentatore.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile.

2 – Panoramica

2.1 – Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto il mini router wireless WF300.

Il WF300 è un piccolo router dall'aspetto di una valigetta, facile da trasportare e da installare. La sua velocità di trasmissione wireless raggiunge i 300 Mbps. È un dispositivo di elevata efficienza, compatibile con lo standard IEEE802.11b/g/n, in grado di fornire un accesso alla rete affidabile ed economico, adatto a utenti singoli e a piccoli uffici (SOHO, Small Office Home Office). È dotato di un'interfaccia grafica basata su Web, che consente agli utenti di modificare facilmente le impostazioni al fine di collegare il dispositivo al provider di servizi Internet e di eseguire facilmente gli aggiornamenti tramite la pagina Web.

Inoltre, il WF300 possiede un interruttore a tre posizioni sul pannello laterale che consente all'utente di cambiare la modalità di funzionamento tra AP (punto di accesso), Ripetitore e Client. In modalità AP, il dispositivo funziona come un router wireless per fornire una connessione wireless alla LAN cablata. In modalità Ripetitore, il dispositivo offre la funzione URM (modalità di Ripetitore Universale) per espandere la copertura wireless degli AP esistenti in modo semplice e veloce. In modalità Client, il dispositivo funziona come un adattatore di rete wireless ma è in grado di fornire maggiori prestazioni nella trasmissione e nella connessione.

2.2 – Contenuto della confezione

Verificare che la confezione comprenda i seguenti elementi:

1 x Router wireless a parete WF300 per dispositivi client e AP, velocità 300 Mbps

x Cavo Ethernet
 x Guida all'installazione rapida
 x CD (Manuale Utente)
 x Scheda di garanzia

3 – Introduzione alle modalità di funzionamento

3.1 – Modalità Bridge (ponte)

In modalità Bridge, WF300 opera come un router wireless che fornisce un collegamento wireless alla rete LAN cablata.

3.2 – Modalità Router

In modalità Router, il WF300 opera come un gateway domestico.

3.3 – Modalità Ripetitore Universale Wireless / WDS

Nella modalità Ripetitore Universale Wireless / WDS, il WF300 espande la copertura wireless del punto di accesso esistente. I computer possono connettersi a WF300 sia in maniera cablata o wireless.

3.4 - Modalità Client

In modalità Client, il WF300 fornisce l'accesso a Internet a un decoder STB o a un computer dotati di scheda di rete.

4 – Descrizione e installazione dell'hardware

4.1 – Descrizione dell'hardware

4.1.1 – Pannello frontale e stato dei LED

Ci sono 4 indicatori LED sul pannello anteriore del WF300. Osservando il loro stato è possibile verificare se il dispositivo funziona normalmente.



Tabella 4.1 – Stato degli indicatori nel WF300

Indicatore	Colore	Stato	Descrizione
Alimentazione	Verde	Acceso	Il dispositivo funziona normalmente.
	Rosso	Acceso	Il sistema è in fase di autotest, non riesce a superare l'autotest oppure sta aggiornando il

			oftware.		
		Spento	La sessione WPS non è attiva		
WPS		Acceso	L'indicatore WPS rimane acceso per 5 minuti dopo che la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup) è stata stabilita.		
	Verde	Lampeggio veloce	Un terminale sta cercando di collegarsi senza successo al WF300 tramite WPS.		
	Verue	Lampeggio veloce con pausa	Più terminali sono collegati al WF300 contemporaneamente tramite WPS. Le sessioni WPS sono in conflitto.		
		Lampeggio lento	La sessione WPS è attiva.		
		Spento	La porta Ethernet è nello stato di non-comunicazione.		
Ethernet	Verde	Acceso	La porta Ethernet è nello stato di comunicazione.		
		Lampeggio	La porta Ethernet trasmette e riceve dati.		
		Spento	La connessione WLAN è nello stato di non comunicazione.		
WLAN	Verde	Acceso	La connessione WLAN è nello stato di comunicazione.		
		Lampeggio	l dati vengono trasmessi e ricevuti nella WLAN.		

4.1.2 – Pannello posteriore/laterale e descrizione dell'interfaccia

Pannello posteriore



Pannello laterale



Tabella 4.2 – Stato interfaccia e pulsanti nel WF300

Interfaccia/Pulsante	Descrizione				
WAN/LAN	Se il WF300 è impostato in modalità AP, l'interfaccia è un'interfaccia WAN che collega il WF300 alla rete WAN o a dispositivi di rete in uplink. Se il WF300 è impostato in modalità Ripetitore/Client, l'interfaccia è un'interfaccia LAN.				
Reset	Premere il pulsante Reset delicatamente per 3-6 secondi e poi rilasciarlo. Il sistema ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.				
AP/Ripetitore/Client	È utilizzato per impostare il WF300 in modalità AP, Ripetitore o Client. Modalità AP, tra cui le modalità Bridge e Router. Modalità Ripetitore, per espandere la copertura della rete wireless. Modalità Cliente, equivalente a una scheda di rete wireless				
WPS	Abilita la modalità WPS PBC. Per ulteriori informazioni, consultare le descrizioni WPS per le singole modalità.				

4.2 - Installazione hardware

4.2.1 Requisiti di sistema

Prima di installare il dispositivo, assicurarsi che siano disponibili i seguenti elementi: almeno un cavo Ethernet RJ45 (10Base-T/100Base-T); un router wireless WF300; è già installato un PC con protocollo TCP/IP e collegamento a Internet.

4.2.2 – Prima di iniziare

Prima di installare il dispositivo, si prega di prestare attenzione ai seguenti punti:

- I cavi Ethernet utilizzati per collegare il dispositivo a un computer, hub, router o switch devono essere di lunghezza inferiore a 100 metri.
- Non collocare il dispositivo su una superficie irregolare o instabile. Non poggiare il dispositivo a terra.
- Mantenere il dispositivo pulito. Evitare di esporre il dispositivo alla diretta luce del sole. Evitare che qualsiasi oggetto di metallo tocchi parti interne del dispositivo.
- Collocare il dispositivo al centro della zona di interesse per ottimizzare la copertura wireless.

4.3 – Raggio di copertura

Il raggio di copertura del WF300 dipende dall'ambiente in cui ci si trova. La trasmissione del segnale e il suo percorso variano a seconda di come sono distribuiti gli spazi in una casa o in un ufficio. Ad esempio, all'esterno la distanza di trasmissione in linea d'aria per un determinato dispositivo potrebbe raggiungere 300 metri mentre all'interno potrebbe non superare i 100 metri.

5 – Configurare il computer e la connessione wireless

5.1 – Configurare il computer

Nel seguito si utilizza Windows XP come sistema operativo di esempio. Fare le seguenti operazioni per impostare manualmente l'adattatore di rete:

Passo 1 – Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Risorse di rete** e scegliere **Proprietà** per visualizzare la finestra **Connessioni di rete**.



Passo 2 – Fare clic con il tasto destro sull'icona di un'interfaccia di rete o dell'adattatore di rete wireless e scegliere Proprietà (N.B. In modalità Client, i computer possono collegarsi al WF300 solo tramite un cavo Ethernet.)

Disable	
View Ava	ilable Wireless Networks
Status	
Repair	
Bridge Con	nections
Create Sho	rtcut
Delete	
Rename	

Passo 3 – Fare doppio clic su Internet Protocol (TCP/IP).

Conner	Advanced		
E E	Broadcom 440x 1	0/100 Integrated Co	c <u>C</u> onfigure
This c <u>o</u>	nnection uses th	e following items:	
	Glenctor Micro File and Printer QoS Packet So Internet Protoc	Solit Networks Sharing for Microso cheduler of (TCP/IP)	oft Networks
	<u>n</u> stall	<u>U</u> nirstall	P <u>r</u> operties
Desc Tran wide acro	ription ismission Control area network pro- ss diverse interco	Protocol/Internet Pr otocol tha: provides onnected networks.	otocol. The default communication
shu	<u>w</u> icon in notifica ify <u>m</u> e when this (tion area when com connection has limit	nectea ed or no connectivity

Passo 4

- (1) Quando il WF300 opera in modalità Router, selezionare Ottieni un indirizzo IP automaticamente.
- (2) Quando il WF300 opera in un'altra modalità, impostare l'indirizzo IP del computer a 192.168.100.X (X è un numero intero da 2 a 253) e l'indirizzo MAC a 255.255.255.0. Impostare il gateway e l'indirizzo IP del server DNS. Se non si conoscono le informazioni sul gateway e sul server DNS, è possibile lasciare vuoti questi campi. Fare clic su OK.

s capability. Otherwise, you nee appropriate IP settings.	automatically if your network supports ad to ask your network administrator for atrically
 Use the following IP address 	2019-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
IP address:	192 . 168 . 100. 123
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	
0 <u>b</u> tain DNS server address 0 Use the following DNS serve	automatically er addresses:
Preferred DNS server:	

N.B. Dopo aver finito di configurare il WF300, il gateway domestico può impostare il protocollo Internet per l'adattatore di rete del PC. Impostare l'indirizzo IP e il server DNS per

ottenere un indirizzo IP automaticamente come mostrato in Figura 3.3.

5.2 - Configurare la connessione wireless

Nel seguito si utilizza Windows XP come sistema operativo di esempio. Fare le seguenti operazioni per collegare l'adattatore di rete wireless del PC al WF300:

- **Passo 1** Fare clic sull'icona * in basso alla destra del desktop (N.B. Assicurarsi che il PC sia dotato di un adattatore di rete wireless).
- **Passo 2** Nella pagina **Connessione rete wireless**, fare doppio clic sulla rete wireless desiderata.



• Passo 3 – Il computer è collegato con successo alla rete wireless quando compare la scritta Connesso in alto a destra.



N.B. L'SSID predefinito del WF300 è GOLDWEB.

6 - Configurazione del WF300

Tabella 6.1 – Dati IP del	WF300 per le me	odalità AP/Rij	petitore/Client

Modalità posta sul contenitore	Modalità disponibile su Web	Indirizzo IP funzioni di gestione	Indirizzo MAC di sottorete	DHCP	Tipo di collegamento al PC
AP	Bridge (predefinito)	192.168.100.254	255.255.255.0	Disabilitato	Cavo Ethernet / Wireless
	Router			Abilitato	Solo wireless
Ripetitore	Ripetitore universale wireless (predefinito) WDS	192.168.100.254	255.255.255.0	Disabilitato	Cavo Ethernet / Wireless
Client	Client (predefinito)	192.168.100.254	255.255.255.0	Disabilitato	Solo cavo Ethernet

- **Passo 1** Impostare l'interruttore a tre posizioni sul contenitore dell'WF300 nella modalità desiderata.
- **Passo 2** Avviare Internet Explorer (IE). Inserire l'indirizzo IP per le funzioni di gestione *192.168.100.254* e premere **Invio**. Nella finestra di accesso che compare, inserire il nome utente e la password (entrambe **admin**), e cliccare **Login**.

	By GBS
Language:	English 🔽
UserName:	admin
Password:	Login Reset

• Passo 3 – Configurare i parametri per la modalità selezionata.

I dispositivi terminali possono accedere alla rete tramite il WF300 dopo aver terminato la configurazione seguendo le procedure descritte nei paragrafi che seguono.

6.1 – Configurazione della modalità Bridge

- Passo 1 Impostare l'interruttore a tre posizioni posto sul pannello laterale in modalità AP dopo l'accensione del WF300. Accedere alla pagina di configurazione dopo che il sistema è stato avviato.
- **Passo 2** Fare clic su **Installazione guidata** nella barra di navigazione nel riquadro sinistro della pagina. Impostare l'SSID e la password di cifratura e prenderne nota. Fare clic su **Termina** per completare la configurazione.

Setup Wizard

Enable Wireless Router R	adio
Name(SSID)	
Name(SSID):	Jolly Line
Security Options	
Security Options :	WPA2-PSK[AES]
Security Options(WPA2-PSK)	
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)

6.2 - Configurazione della modalità Router

Passo 1 – Impostare l'interruttore a tre modalità sul pannello laterale su AP dopo che il WF300 è stato acceso. Accedere alla pagina di configurazione dopo che il sistema è stato avviato.

Passo 2 – Fare clic su **Impostazioni di modalità** e selezionare **Modalità Router** (la modalità predefinita è la **Modalità Bridge**).

Passo 3 – Collegare il PC al WF300 tramite una scheda di rete wireless dopo avere riavviato il WF300. Accedere alla pagina di configurazione. Fare clic su **Installazione guidata** dalla barra di navigazione nel riquadro sinistro della pagina. Selezionare **Sì** e fare clic su **Avanti**. Il WF300 individuerà automaticamente il tipo di banda larga.

Passo 4 – Il WF300 può individuare tre tipi di banda larga: DHCP, IP statico e PPPoE. Effettuare la configurazione in base al tipo di banda larga utilizzato.

Setup Wizard Dynamic IP (DHCP) detected Successfully detected the type of Internet connection you have. Back Next Dynamic IP Address Account Name (If Required) Finish Cancel Account Name (If Required) Finish Cancel

Configurazione dei parametri per DHCP

Configurazione dei parametri per IP statico

Setup Wizard		
f you believe you have received this m his screen, and reopen a new Web br	Static IP (fixed) detected Successfully detected the type of Internet connection bessage in error, please power cycle your modem (u rowser (e.g., Internet Explorer)	n you have. Inplug the modem and plug it back in). Then close
	Back	
	1	
	*	
Plantin IP (Place of) A delace of	ses	
Static IP (Fixed) Address		
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address IP Address	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address Domain Name Server (DNS) Address	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (FIXed) Address Your Internet service provides the stat Be sure to enter the correct IP address Address fields and the IP Address in t Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address Domain Name Server (DNS) Address Primary DNS	ic IP (Fixed) settings. s for each static IP settings.For example, be sure to er the IP Address fields without mixing them up.	nter the Gateway IP Address in the Gateway

Configurazione dei Parametri per PPPoE

the same statistics and		
Setup Wizard		
F Successfully detected	PPoE detected I the type of Internet connection you have.	
	Back	
DDDAE	*	
FFFOE		
Password Setting		
Login :		Enter the account name and
Password :		password for internet connection.
Service Name (If required) :	<u></u>	
Domain Name Server (DNS) Address		
Get Automatically From ISP		Enter the DNS address provided
C Use These DNS Servers		by your ISP.
Primary DNS :		select Get Automatically From ISP
Secondary DNS :		
	Finish Cancel	

• **Passo 5** – Fare clic su Avanti. Impostare l'SSID e la password e prenderne nota. Fare clic su **Termina** per completare la configurazione.

Enable Wireless Router R	adio		
Name(SSID)		You can use the defau	It SSID.
Name(SSID) :	Jolly Line	However, we suggest	modifying
Security Options		the SSID.	
Security Options :	WPA2-PSK[AES]	✓	
Security Options(WPA2-PSK)		Set the wireless encry	/ption
PassPhrase :	(8-63 charact	ers or 64 hex digits)	

6.3 – Configurazione della modalità Ripetitore

- **Passo 1** Impostare su **Ripetitore** l'interruttore a tre posizioni situato sul pannello laterale del WF300, dopo averlo acceso. Accedere alla pagina di configurazione dopo che il sistema è stato avviato.
- **Passo 2** Fare clic su **Installazione guidata** dalla barra di navigazione nel riquadro sinistro della pagina. Selezionare **Modalità Ripetitore Universale** e fare clic su **Avanti**.

Step1: There are two modes to expand y e of WDS Mode or Wireless Universal Re	our wireless network of the Repearer Mode. You can choose anyon epeater Mode.
Please choose your repeater mode as	follows:
○ WDS Mode	
Wirelass Universal Repeater Mede	7

• **Passo 3** – Fare clic su **Ricerca rete** per cercare la rete wireless a cui ci si desidera collegare. Selezionare una rete desiderata. Fare clic su **Avanti**.

Setup Wizard

Step2: Please configure the wireless client first. Click "Site Survey" button to survey wireless sites w hen client mode is enabled. If any Access Point or IB33 is found, the results will be displayed in the Site Survey List three seconds later, you could select anyone to connect it manually. Then click "Nex t".

Site Survey

Number of Sites Scaned : 3

Site Survey List						
#	SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
1	NETG	00:1E:E3:DA:95:AF	1	100%	None	۲
2	treamyx_Mobi yf001	00:1F:A4:90:F0:01	11	100%	WEP	0
3	Cis08508	C0:C1:C0:38:79:C0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-P3K(AE3/TKIP)	0

xt]

• **Passo 4** – Configurare il ripetitore con lo stesso tipo di protezione utilizzato dalla propria rete uplink (la figura seguente indica **Nessuna protezione**). Impostare la password di cifratura e prenderne nota. Fare clic su **Termina** per completare la configurazione.

a na ana ang kanang			
Step3: You should configure your wire ngs as the network which you selecte	eless client man ed. Then click "Ne	ually so it has the same wir xt".	eless security setti
VOT POP S S C TOPELO SPECIFICATO CONTRACTOR			
Whichess cheft secanty options	(D)		

• Passo 5 – Il WF300 offre una funzione di roaming wireless se si seleziona Sincronizza il ripetitore universale wireless, l'SSID dell'AP in uplink e le opzioni di protezione. Fare clic su Termina per completare la procedura di installazione guidata.

Back Next

Step4: This page provides an eas nction, your wireless universal rep or you should configure SSID of E sh".	y way to configure wireless unive eater would use same SSID and dended Interface and Security Op	ersal repeater. If you en I security options with i otions manually. Finally	able the fu uplink AP, / click "Fini
Wireless Universal Repeater Set	tings		
Synchronize Wireless University	sal Repeater's And Uplink AP's	SSID And Security Opt	ions
SSID of Extended Interface :	Jolly Line	30	
Security Options :	none	*	
Note: If you changed settings of wi wireless universal repeater need of	reless universal repeater, the wi connect to wireless universal rep	reless clients connecti eater with new SSID a	ng to your nd security

6.4 – Configurazione della modalità WDS

6.4.1 - Configurazione del ripetitore in modalità WDS

- **Passo 1** Impostare su **Ripetitore** l'interruttore a tre posizioni posto sul pannello laterale del WF300, dopo averlo acceso. Accedere alla pagina di configurazione dopo l'avviamento del sistema.
- **Passo 2** Fare clic su **Installazione guidata** dalla barra di navigazione nel riquadro sinistro della pagina. Selezionare **Modalità WDS** e fare clic su **Avanti** (N.B. La funzione WDS non può essere utilizzata se il canale è impostato su **Auto**). Impostare manualmente tutti i dispositivi WDS sullo stesso canale.

Step1: There are two modes t e anyone of WDS Mode or Wir	o expand your wireless network of the Repearer Mode. You can choos eless Universal Repeater Mode.
Please choose your repeater	mode as follows:
WDS Mode	
~	tor Made

• **Passo 3** – Impostare l'indirizzo IP della porta LAN del ripetitore e inserire l'indirizzo MAC della stazione base. Fare clic su **Avanti**.

Step2: In WDS Mode, the device er Base Station-mode wireless e Station-mode wireless station ess MAC address of router in th f Repeater IP Address would re	would work as a Repeater and could communicate only station. You must enter the wire ess MAC address of the in the field named "Basic Station MAC Address" and ent e other Base Station-mode wire ess station webpage. Th sult the change of LAN IP Address.	with anoth other Bas er the wirel ne change o
WDS Sottings		
Wireless MAC of this router: 00	:1E:E3:42:15:35	
Repeater IP Address:		

• **Passo 4** – Impostare l'SSID, il canale e la cifratura di protezione del ripetitore. Il canale non può essere impostato su **Auto**. Si consiglia di configurare il ripetitore con lo stesso tipo di protezione della rispettiva stazione base. Impostare la password di cifratura e prenderne nota. Fare clic su **Termina** per completare le impostazioni.

Step3: WEP can (and shoul ed.	d) be used to protect WDS communication. "Auto" char	nnel can not be us
Other Wireless Settings		
Name(SSID):	Jolly Line	
Channel :	7 🗸	
Security Options :	None	

6.4.2 - Configurazione della stazione base centrale in modalità WDS

- **Passo 1** Impostare il WF300 in modalità Router.
- Passo 2 Scegliere Impostazioni wireless > Funzione WDS, selezionare Abilita funzione WDS, e inserire l'indirizzo MAC del ripetitore (N.B. Una stazione base è in grado di connettersi a un massimo di 4 ripetitori).

Enable WDS Function		
Disable Wireless Clients Assoc	iation	
Wireless MAC of this router: 00:	1E:E3:42:15:35	
Wireless Basic Station		
Repeater MAC Address 1:		
Repeater MAC Address 2:		
Repeater MAC Address 3:		
Repeater MAC Address 4:		

6.4.3 – Applicazione WDS

La figura seguente mostra una rete wireless aziendale costituita da un ufficio del Personale

(contrassegnato con la lettera A in figura), un ufficio Contabilità (contrassegnato come B), e un ufficio Marketing (contrassegnato come C). Se i tre uffici condividono uno stesso router wireless, i segnali disponibili ai computer possono essere piuttosto deboli o addirittura assenti. Ma se ciascun ufficio utilizza un router wireless, possiamo usare il sistema WDS per collegare i tre router e fornire una copertura wireless perfetta su tutte e tre le zone.



Configurare i tre router in questo modo:

Il router wireless B opera come stazione wireless base, i router wireless A e C si collegano al router wireless B tramite sistema WDS.

(1) Configurazione del router wireless B come stazione wireless base

- **Passo 1** Accedere alla pagina Web di gestione del router wireless B. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazioni wireless di base** e impostare l'SSID, il canale e le informazioni di cifratura wireless. Prendere nota dell'SSID, del canale e delle informazioni di cifratura wireless necessarie per configurare i router wireless A e C.
- **Passo 2** Scegliere **Impostazioni wireless** > **Funzione WDS** e abilitare la funzione WDS. Inserire gli indirizzi MAC dei ripetitori (nell'esempio, i router wireless A e C). Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni.

(2) Configurazione del router wireless A

Procedere nel modo seguente per stabilire la connessione WDS tra i router wireless A e B:

- **Passo 1** Impostare il router wireless A con lo stesso canale e le stesse informazioni di cifratura del router wireless B.
- Passo 2 Scegliere Impostazioni wireless > Funzione WDS e abilitare la funzione WDS. Impostare l'indirizzo IP del router wireless B in modo che sia diverso dal router wireless A, per evitare il conflitto di indirizzi IP (ad esempio, modificare l'indirizzo IP 192.168.100.20 dalla pagina Impostazioni interfaccia LAN e accedere di nuovo alla pagina di gestione Web). Immettere l'indirizzo MAC della stazione wireless base.
- **Passo 3** Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.

Quindi, il collegamento WDS viene stabilito tra il router wireless A e B.

(3) Configurazione del router wireless C

Configurare il router wireless C come il router wireless A. Si noti che l'indirizzo IP dell'interfaccia

LAN deve essere modificato in un indirizzo IP che non sia in conflitto con gli indirizzi IP di computer o altri dispositivi presenti nella rete.

6.5 - Configurazione della modalità Client

- Passo 1 Scegliere Impostazioni wireless > Funzione Client wireless. Fare clic su Ricerca rete per cercare la rete wireless a cui ci si desidera collegare.
- Passo 2 Inserire le informazioni di cifratura della rete wireless selezionata. Fare clic su Termina per completare la configurazione.

Setup Wizard

Step1: This wizard help you to configure the wireless client. Click "Site Survey" button to survey wireles s sites when client mode is enabled. If any Access Point or IBSS is found, the results will be displaye d in the Site Survey List three seconds later, you cculd select anyone to connect it manually. Then clic k "Next".

Site Survey

Number of Sites Scaned : 3

Site	Site Survey List					
#	SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
1	NETG	00:1E:E3:DA:95:AF	1	100%	None	۲
2	treamyx_Mobi yf001	00:1F:A4:90:F0:01	11	100%	WEP	0
3	Cis08508	C0:C1:C0:38:79:C0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	0

Next

7 – Configurazione Web per la modalità Bridge

7.1 – Stato corrente

Facendo clic su Stato corrente, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:



Fare clic sul sottomenu per entrare in una specifica pagina di configurazione.

7.1.1 – Stato del router

Scegliendo Stato corrente > Stato del router, verrà visualizzata la pagina Stato del router.

Router Status

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	INW5000
Work Mode	Bridge Node
Time and Date	1971-01-01 08:04:01
LAN Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
IP Address	192.168 100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Port	
Wireless Network Name (SSID)	WF300-AP
Region	Europe
Wireless Channel	Auto
802.11 Mode	Mixed 802.11b/g/n
Wireless Radio	Enabled
Broadcast Name	ON
Wireless Isclation	OFF
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mode	None

In questa pagina, è possibile visualizzare le informazioni sullo stato corrente del WF300, comprese le informazioni di sistema, lo stato della porta LAN e lo stato della rete wireless.

7.1.2 - Elenco dei client

Scegliendo Stato corrente > Elenco dei client, verrà visualizzata la pagina Elenco dei client.

Wired	Devices		
#	IP Address	MAC Address	Device Name
Nirek	ess Devices(Wireless intru	iders also show up here)	
#	IP Address	MAC Address	Device Name
65 I.	192 168 100 12	00:26:F2:4F:AC:50	unknown

Questa pagina visualizza informazioni sui computer collegati al router, compreso l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di ogni computer.

7.2 – Installazione guidata

Per le impostazioni, consultare il paragrafo 6.1 "Configurazione della modalità Bridge".

7.3 – Impostazione della modalità

Facendo clic su **Impostazione della modalità**, verrà visualizzata la pagina **Impostazione della modalità**.

Please choose your mode as follows:	
🖲 Brdge Mode	
In this mode, the port is used as a lan port. You can login web by either connecting you wired network card and the lan port with ethernet cable or using your wireless network card to connect this wireless network.	View Wire ess Basic Config
Router Mode	

- **Modalità Bridge**: L'interfaccia presente sul contenitore è un interfaccia LAN. Gli utenti possono connettere il WF300 e il PC tramite un cavo RJ45 o una scheda di rete wireless.
- Modalità Router: i computer possono connettersi al WF300 esclusivamente in wireless.

7.4 – Impostazioni di rete

Facendo clic su Impostazioni interfaccia LAN, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:



Fare clic su un sottomenu per eseguire la configurazione di parametri specifici.

7.4.1 – Impostazioni interfaccia LAN

Selezionando Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia LAN, verrà visualizzata la pagina Impostazioni interfaccia LAN.

LAN TCP/IP Setup	
IP Adcress	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

È possibile modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete IP della porta LAN se richiesto.

N.B. Se si modifica l'indirizzo IP predefinito, è necessario utilizzare il nuovo indirizzo IP per accedere alla pagina Web di configurazione del router; il gateway predefinito di tutti gli host della LAN deve essere impostato sul nuovo indirizzo IP per l'accesso a Internet.

La maschera di sottorete di tutti gli host della LAN deve essere la stessa maschera di sottorete specificata nella pagina *Impostazioni interfaccia LAN*.

7.4.2 – Server DHCP

Selezionando Impostazioni di rete > Server DHCP, verrà visualizzata la pagina Server DHCP.

Use Route	er as DHCP Server		
Starting IP Add	ress		192 168 100 2
Ending IF Acdress DHCF Lease Time(1 - 160 hours)			192 168 100 200
			24
Address Rese	rvation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edi: Delete	

Usa il router come server DHCP: Se si seleziona **Usa il router come server DHCP**, il WF300 funge da server DHCP per assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai computer ad esso collegati.

Indirizzo IP iniziale / **Indirizzo IP finale**: Gli indirizzi IP iniziale e finale che il server DHCP assegna automaticamente. Dopo questa impostazione, gli host della LAN ottengono indirizzi IP compresi tra gli indirizzi IP iniziale e finale.

Tempo di lease DHCP: il tempo di validità di un indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP a un host. Il server DHCP non assegna l'indirizzo IP ad altri host entro il tempo specificato.

Riserva indirizzo: Se un indirizzo IP è riservato a una scheda di rete di un PC nella LAN, la scheda di rete otterrà lo stesso indirizzo IP la prossima volta che accede al server DHCP.

Facendo clic su Aggiungi, verrà visualizzata la pagina Indirizzi riservati.

Addres	is Reserv	vation Table		
	#	IP Address	Device Name	MAC Address
0	1	192.168.100.12	unknown	00:26 F2:4F:AC:60
IP ∧ddr	000			
MAC Ac	idress			
Device	Name	[

Selezionare una voce dalla **Tabella indirizzi riservati**, o inserire l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e il nome del dispositivo di un computer per il quale si desidera riservare l'indirizzo IP. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova voce in **Indirizzi riservati** nella pagina **Server DHCP**.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per renderle effettive.

7.5 – Impostazioni wireless

Facendo clic su Impostazioni wireless, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Wireless Settings
Wireless Basic Settings
Guest Network
Wireless Advanced Settings
WPS Setup

Fare clic su un sottomenu per eseguire la configurazione di parametri specifici.

7.5.1 – Impostazioni wireless di base

Scegliendo Impostazioni wireless > Impostazioni wireless di base, verrà visualizzata la pagina Impostazioni wireless di base.

Wireless Basic Settings

Region Selection	
Region :	Europe
Wireless Network	
Enable SSID Eroadcast	
Enable Wireless so ation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Mode:	Mixed 802.11b/g/n 🐱
Channel:	Auto 🛩
Band Width :	Auto 🛩
Max Transmission Rate:	Auto 🛩 Mbps
Security Options	
Security Options :	None

Area geografica: Selezionare l'area geografica in cui ci si trova.

- Abilita diffusione SSID: Se abilitato, il router diffonde il proprio SSID nella rete wireless. I client wireless possono effettuare la ricerca dell'SSID e accedere alla rete wireless tramite l'SSID.
- Abilita isolamento wireless: Se abilitato, i client wireless che utilizzano l'SSID possono accedere solo a Internet, ma non possono comunicare con gli altri clienti wireless.
- **Nome (SSID)**: Impostare il nome della rete wireless. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri tra lettere, numeri, sottolineature e una qualsiasi loro combinazione. L'SSID è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.
- Modalità: Selezionare la modalità wireless. Si raccomanda lo standard 802.11b/g/n misto.
- **Canale**: Il canale per trasmettere segnali wireless. Il canale predefinito è **Auto**. Quando si seleziona **Auto**, il WF300 seleziona automaticamente il canale migliore tra i canali disponibili in base alla situazione reale.
- Larghezza di banda: La banda occupata per la trasmissione del segnale wireless.
- Velocità massima di trasmissione: La velocità di trasmissione massima del WF300. Opzioni di protezione: Impostare la cifratura di protezione della rete wireless, per impedire l'accesso o l'ascolto non autorizzati.

Opzioni di protezione

- Nessuna

La cifratura dei dati non è utilizzata e la rete non è protetta. Qualsiasi stazione può accedere alla rete. Questa opzione non è consigliata.

Security Options		
Security Options	None	¥

- WEP

Wired Equivalent Privacy. È possibile utilizzare la crittografia WEP a 64 o a 128 bit.

Security Options		
Securty Options :	WEP	~
Security Encryption(WEP)		
Authentication Type :	Automatic 😽	
Encryption Type :	ASCII 🛩	
Encryption Strength :	64 bits 🗸	
Security Encryption(WEP) Key		
Key 1: 🛞		(5 ASCII characters)
Кеу 2: 🔘		(5 ASCII characters)
Кеу 3: 🔘		(5 ASCII characters)
Key 4: O		(5 ASCII characters)

Tipo di autenticazione: Selezionare il tipo di autenticazione che il sistema deve adottare. Sono disponibili tre tipi di autenticazione: automatica, aperta e a chiavi condivise.

- Automatica: Il router utilizza un tipo di autenticazione con chiavi aperte o condivise in base alla richiesta dell'host.

- Aperta: Gli host della rete wireless possono superare l'autenticazione e connettersi alla rete wireless senza utilizzare una password. Tuttavia, la password è necessaria se si desidera trasmettere dati.

- A chiavi condivise: Gli host della rete wireless possono superare l'autenticazione solo immettendo la password corretta. In caso contrario, gli host non riusciranno a connettersi alla rete wireless.

• **Tipo di crittografia**: Il tipo di chiave da impostare. Sono disponibili il codice esadecimale e il codice ASCII.

Hex: i caratteri validi per le chiavi contengono i caratteri da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F.
ASCII: i caratteri validi per le chiavi contengono tutti i caratteri della tastiera.

• Robustezza crittografica: La robustezza crittografica rappresenta la lunghezza della chiave.

- Se la robustezza è impostata a **64 bit**, impostare la chiave con 10 cifre esadecimali o 5 caratteri ASCII.

- Se la robustezza è impostata a **128 bit**, impostare la chiave con 26 cifre esadecimali o 13 caratteri ASCII.

• Chiave 1/2/3/4: Impostare la chiave in base al tipo di crittografia e alla robustezza.

- WPA-PSK [TKIP] o WPA2-PSK [TKIP]

WPA-PSK: Wi-Fi Protection Access, PreShared Key [accesso wi-fi protetto - chiave precondivisa] WPA2-PSK: Wi-Fi Protection Access - PreShared Key versione 2 TKIP: Temporal Key Integrity Protocol [protocollo di integrità a chiave temporale] Si noti che la modalità 802.11n non supporta l'algoritmo TKIP.

Security Options				
Securty Options :	WPA-PSK[TKIP]			
Security Options(WPA-PSK)				
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)			

• Passphrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali. - WPA-PSK [AES] o WPA2-PSK [AES]

WPA-PSK: Wi-Fi Protection Access, PreShared Key [accesso wi-fi protetto - chiave precondivisa]

WPA2-PSK: Wi-Fi Protection Access - PreShared Key versione 2

AES: Advanced Encryption Standard (standard di crittografia avanzata)

Security Options	
Security Cptions :	WPA-PSK[AES]
Security Options(WPA-PSK)	
PassFhrase:	(8-63 characters or 64 hex digits)

• **Passphrase**: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali. - WPA-PSK/WPA2-PSK + [TKIP] / [AES]

Consente al client di usare WPA-PSK[TKIP]/[AES] o WPA2-PSK[TKIP]/[AES].

Security Options	
Security Options :	WPA-FSK/WPA2-PSK+[TKIP]/JAES]
Security Options WPA-PSK+V	/PA2-PSK)
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)

• Passphrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali.

N.B. Dopo aver completato la configurazione delle impostazioni wireless per il WF300, solo gli host che hanno le stesse impostazioni wireless (ad esempio, l'SSID) del WF300 sono in grado di connettersi ad esso. Se si configurano le impostazioni di protezione per il WF300, gli host devono avere le stesse impostazioni di protezione (ad esempio, la password) del WF300 per potersi connettere al WF300.

7.5.2 – Rete ospiti

Se non si desidera comunicare ai visitatori la chiave di protezione wireless, è possibile utilizzare la rete ospiti per consentire loro di utilizzare Internet senza conoscere la password della connessione wireless.

	Profiles				
	Scheme	SSID	Security	Apply	SSID Broadcast
۲	1	PocketAP-002	None	NO	YES
0	2	PocketAP-003	None	NO	YES
0	3	PocketAP-004	None	NO	YES
0	4	PocketAP-005	None	NO	YES
Enat	ble SSID Eroadca v Guest to access ble Wireless Isola	st : My Local Network :tion			
Enat Guest W	/ireless Network I	Name(SSIE) : Poo	ketAP-002		
Enal Guest W Security	/ireless Network f / OptionsProfile	Name(SSID) : Poo	ketAP-002		

Selezionando Impostazioni wireless > Rete ospiti, verrà visualizzata la pagina Rete ospiti.

- **Profili di rete**: Breve descrizione della rete ospite creata. È possibile creare fino a quattro reti ospiti. Un profilo di rete contiene l'SSID e la modalità di crittografia, se usare la rete ospiti e se diffondere l'SSID. È possibile fare clic sul pulsante di scelta di un profilo per visualizzare informazioni dettagliate o modificare le impostazioni.
- Abilita la rete ospiti: Selezionando questa voce, i visitatori possono connettersi (oltre a voi) alla rete utilizzando l'SSID della rete ospiti.
- Abilita diffusione SSID: Selezionando questa voce, il WF300 trasmette il proprio SSID a tutte le stazioni wireless.
- **Consenti agli ospiti di accedere alla mia rete locale**: Selezionando questa voce, i visitatori che utilizzano l'SSID di una rete ospite possono accedere non solo a Internet ma anche alla LAN del WF300, al pari degli utenti che utilizzano l'SSID primario della rete. Disattivandola, i visitatori che utilizzano l'SSID di una rete ospiti non possono accedere alla LAN del WF300.
- Abilita isolamento wireless: Selezionando questa voce, i client connessi alla rete dell'SSID possono solo accedere a Internet ma non possono comunicare con gli altri client wireless o client Ethernet.
- Nome della rete ospiti wireless (SSID): Impostare il nome della rete ospiti.
- **Opzioni di protezione**: Fare riferimento alle opzioni di protezione descritte al sottoparagrafo 8.5.2 "Impostazioni wireless di base".

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

7.5.3 – Impostazioni wireless avanzate

Scegliendo Impostazioni wireless > Impostazioni wireless avanzate, verrà visualizzata la pagina Impostazioni wireless avanzate.

Wireless Advanced Settings

Wireless Advanced Setting	2	
Enable Wireless Router	Radio	
Fragmentation Length (256-2	2346)	2346
DTIM (1-255)		1
Beacon Interval (20-1000)		100
MAX Cients (0-12)		0
CTS/RTS Threshold (1-2347)	2346
Preamble Mode		Long preamble 😽
Guard Interval		Short GI 🐱
Transmit Power Control		100% 🛩
WPS Settings		
Router's PIN	12345670	
Enable WPS Disab	le Router's PIN	
Wireless Card Access List		
Setup Access List		
	Apply C	Cancel

- Lunghezza di frammentazione (256-2346): Impostare la soglia per la lunghezza di frammentazione. Se la lunghezza di un pacchetto supera il valore impostato, il pacchetto viene automaticamente frammentato in più pacchetti. La Lunghezza di frammentazione non può essere troppo piccola poiché un numero eccessivo di pacchetti riduce le prestazioni della rete wireless. Il valore predefinito è 2346.
- **DTIM (1-255)**: Imposta l'intervallo per l'invio di frame DTIM.
- Intervallo di segnalazione (20-1000): L'intervallo di segnalazione è la frequenza di invio di frame di segnalazione. Impostare l'intervallo per l'invio di frame di segnalazione. L'unità è il millisecondo (ms). Il valore predefinito è 100 ms.
- Numero massimo di client (da 0 a 12): Impostare il numero massimo di client. "0" indica che non vi è limite al numero di client collegati.
- Soglia CTS/RTS [Clear to Send/Return to Sender] (da 1 a 2347): Impostare la soglia CTS/RTS. Se la lunghezza di un pacchetto è maggiore del valore RTS specificato, il WF300 invia un frame RTS alla stazione di destinazione per negoziare. Dopo aver ricevuto un frame RTS, la stazione wireless risponde con un frame Clear to Send (CTS) al WF300, notificando che la comunicazione può avere inizio.
- **Modalità Preambolo**: Un preambolo (in particolare il campo 802.11b High Rate/DSSS PHY [High Rate/Direct Sequence Spread Spectrum]; campo di 56 caratteri sincronizzati per un preambolo breve) definisce la lunghezza del blocco di correzione CRC per la comunicazione tra dispositivi wireless. Un preambolo breve deve essere utilizzato in una rete con traffico intenso. Aiuta a migliorare l'efficienza di una rete wireless di rispondere ad applicazioni che hanno elevate richieste in tempo reale, come video in streaming e telefonia VoIP [voice-over-IP, voce su IP].
- Intervallo di guardia:

GI breve: L'intervallo è di 400 ns. Se abilitato, il WF300 è in grado di ricevere e inviare pacchetti a brevi intervalli di frame. Ciò consente di migliorare la velocità di trasmissione del WF300.
GI Lungo: L'intervallo è di 800 ns.

- **Controllo della potenza di trasmissione**: consente di impostare la potenza di trasmissione della rete wireless. Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita del 100%.
- **PIN del router**: Visualizza il PIN da utilizzare per il client wireless quando le impostazioni wireless del router sono configurate tramite WPS.
- Abilita WPS: Le funzioni della pagina di configurazione WPS sono disponibili solo dopo aver selezionato la casella Abilita WPS. Se questa casella non è selezionata, il menu Impostazioni WPS è disattivato.
- **Disabilita PIN del router**: La funzione della modalità PIN nella pagina **Impostazioni WPS** è disponibile solo quando la casella dell'opzione **Disabilita il PIN del router** non è selezionata. Se la casella è selezionata, l'opzione della modalità PIN non è disponibile.

Facendo clic sul tasto **Imposta lista di accesso**, verrà visualizzata la pagina **Lista di accesso alla scheda di rete wireless**:

ntrol On	
Device Name	Mac Address
Device Name	Mac Addres
Add Edit De	lete

• Attiva controllo degli accessi: Se selezionato, è possibile limitare l'accesso dei PC alla rete wireless, consentendo solo ai PC specificati di accedere alla rete in base ai loro indirizzi MAC.

Selezionare una voce e fare clic sul tasto **Modifica** per modificare il nome del dispositivo o l'indirizzo MAC nella pagina **Impostazioni di accesso alla scheda di rete wireless** che viene visualizzata.

Selezionare una voce e fare clic sul tasto Elimina per eliminarla.

Fare clic sul tasto **Aggiungi** per accedere alla pagina **Impostazioni di accesso alla scheda di rete wireless** e aggiungere una scheda di rete wireless alla lista.

Available Wirele	ess Cards	
	Cevice Name	Mac Address
0	urknown	00.26:F2:4F:AC:60
Wireless Card [Entry(Max of terms:16)	
Device Name		
Mac Addrose		

WPS sta per Wi-Fi Protected Setup.

È possibile utilizzare WPS per stabilire una connessione wireless in modo rapido e sicuro se l'AP o terminale uplink (per esempio, la scheda di rete) ha la funzione WPS. Si consiglia di configurare per prima cosa la crittografia wireless per l'AP in uplink. Se si cambia il tipo di crittografia wireless dopo aver stabilito la connessione wireless tramite WPS, è necessario utilizzare WPS per stabilire nuovamente la connessione wireless. Si noti che se il client wireless non supporta la funzione WPS è necessario configurare manualmente il client wireless (come ad esempio l'SSID, la modalità di protezione e la password) per attribuirgli lo stesso SSID e le stesse impostazioni di protezione wireless del router.

Di seguito viene descritto come configurare WPS per la modalità AP.

7.5.4.1 – Utilizzo del Pulsante WPS

Nella modalità AP con WDS disattivato, premere il tasto WPS sul pannello laterale del WF300 e il pulsante WPS sul dispositivo client. WF300 è in grado di realizzare una connessione WPS cifrata con il dispositivo client in downlink.

7.5.4.2 – Uso della pagina web

È possibile effettuare le impostazioni WPS tramite la pagina web di configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazioni WPS** per visualizzare la pagina **Configurazione WPS**.

• Modalità PBC [Push Button Configuration]

Passo 1 – Selezionare **Tasto** e fare clic su **Avvia PBC**. Si avvierà la connessione WPS cifrata.

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Fush Button).	Start PBC
OPN (Personal Identification Number)	

Passo 2 – Premere il pulsante **WPS** sulla scheda di rete oppure fare clic sul pulsante **PBC** nel tool di configurazione della scheda di rete entro 2 minuti per avviare la connessione WPS. Dopo che la connessione WPS è stata stabilita, viene visualizzata la pagina seguente ad indicare che la connessione WPS è stata completata.

The wireless client has been added to the network successfully.	
Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
lok	

Modalità PIN

Passo 1 – Selezionare **PIN**, inserire il codice PIN della scheda di rete (fare riferimento al client della scheda di rete) e fare clic su **Avvia PIN** per avviare la connessione WPS.

WPS Setup	
As AP, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
In (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Galeway'	Enter Client's
and put the generated client PIN number here.	Start PIN

Passo 2 – Fare clic sul tasto PIN sulla scheda di rete entro 2 minuti per avviare la connessione WPS. Dopo che la connessione WPS è stata stabilita, viene visualizzata la pagina seguente a indicare che la connessione WPS è completata.

Success		
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
	OK	

7.6 – Strumenti di amministrazione

Facendo clic su Strumenti di amministrazione, verrà visualizzato il menu di selezione seguente.

Management Function	
Backup Settings	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	

Fare clic su un sottomenu per eseguire specifiche configurazioni di parametri.

7.6.1 – Impostazioni di backup

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Impostazioni di backup, verrà visualizzata la pagina Impostazioni di backup.

Save a Copy of Curren	nt Settinas	
	Backup	
Restore Saved Settin	g from a File	
	Browse	
L.	Restore	
Revert to Factory Defa	ault Settings	
	Erase	

In questa pagina, è possibile esportare sul computer informazioni di configurazione del router in formato XML per usi successivi; è possibile importare il file di configurazione salvato in precedenza o un nuovo file di configurazione e ripristinare le impostazioni predefinite del router.

• Backup

Fare clic su **Backup** e salvare le informazioni di configurazione del router come file locale.

• Ripristina

Fare clic su **Sfoglia...** per selezionare il file di configurazione che si trova nel computer e su **Ripristina** per caricare il file nel router.

• Cancella

Fare clic su **Cancella** per ripristinare le impostazioni predefinite del router. Questa operazione ha lo stesso effetto che si ha premendo il pulsante **Reset** sul pannello laterale per 3-6 secondi.

N.B. Dopo che un nuovo file di configurazione è stato importato, le informazioni originali di configurazione del router vengono perse. Si consiglia di eseguire il backup delle informazioni originali di configurazione prima di importare un nuovo file di configurazione. Nel caso in cui il nuovo file di configurazione non sia corretto, è possibile importare il file di backup precedente.

Nel processo di caricamento di un file di configurazione, non spegnere il router, in quanto potrebbe danneggiarsi.

7.6.2 – Riavvio del router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Riavvio del router, verrà visualizzata la pagina Riavvio del router.

Reboot Device		
Reboot Device		
	Reboot	

Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router. Dopo che il router viene riavviato, il sistema passa alla pagina di accesso.

7.6.3 – Imposta Password

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Imposta password, viene visualizzata la pagina Imposta password.

Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	

In questa pagina, è possibile modificare la password di login.

N.B. Per motivi di sicurezza, si consiglia vivamente di cambiare la password predefinita di amministratore. Se si dimentica la password, è possibile riportare il router alle impostazioni predefinite. La password predefinita è *admin*.

7.6.4 – Aggiornamento del router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Aggiornamento del router, verrà visualizzata la pagina Aggiornamento del router.

ocate and select the upgrade file	from your hard disk:	
	Browse	🗹 Clear Config

Aggiornare il software del router con la seguente procedura:

Passo 1 – Fare clic su Sfoglia... per ricercare il software più recente.

Passo 2 – Selezionare il file di aggiornamento corretto. Se si seleziona **Cancella configurazione**, dopo l'aggiornamento il router ripristina le impostazioni predefinite. Se non si seleziona **Cancella configurazione**, restano le impostazioni correnti.

Passo 3 – Fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento.

Dopo che l'aggiornamento è completato, il router si riavvia automaticamente.

N.B. Dopo l'aggiornamento del software, il WF300 ritorna alle impostazioni predefinite di fabbrica. Si prega di salvare le impostazioni prima di aggiornare il software, nel caso di una eventuale perdita delle informazioni precedenti di configurazione.

Non spegnere il router durante l'aggiornamento.

8 – Configurazione Web per la modalità router

8.1 – Stato corrente

Facendo clic su Stato corrente, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Running Status	
Router Status	
Clients List	

Fare clic sul sottomenu per entrare in una pagina specifica di configurazione.

8.1.1 – Stato del router

Router Status

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	INW5000
Work Mode	Router Mode
Time and Date	1971-01-01 08:05:11
Internet Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
Internet Access Mode	Disconnected(DHCP)
IP address	0.0.0.0
IP Subnet mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
Domain Name Server	0.0.0.0
LAN Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C2
IP Address	192.168.100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Port	
Wireless Network Name (SSID)	WF300-AP
Region	Europe
Wireless Channel	Auto
802.11 Mode	Mixed 802.11b/g/n
Wireless Radio	Enabled
Broadcast Name	ON
Wireless Isolation	OFF
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mode	None

Scegliendo **Stato corrente > Stato del router**, verrà visualizzata la pagina di stato del router.

In questa pagina, è possibile visualizzare le informazioni sullo stato corrente del WF300, comprese le informazioni di sistema, lo stato di connessione della porta Internet, lo stato della porta LAN e lo stato della rete wireless.

Facendo clic su **Mostra statistiche**, verrà visualizzata la pagina **Informazioni statistiche**, come mostrato nella figura seguente:

Poll Interval	10 III - 10						
System Up Tin	ne	00:11:57					
WLAN	Auto	5606	7942	0	4924461	1159399	00:11:40
WAN	100M/Full	108	9	0	63720	1203	00:11:49
Port	Status	TxPkts	RxPkts	Collisions	Tx B/s	Rx B/s	Up Time

In questa pagina, è possibile visualizzare i dati statistici delle prestazioni del WF300, compresi i pacchetti inviati e ricevuti per ciascuna porta.

- Imposta intervallo: Imposta l'intervallo di rilevamento statistico del traffico.
- **Stop**: Facendo clic su questo tasto, la pagina visualizza le informazioni statistiche dell'ultimo aggiornamento e non si aggiorna ulteriormente.

Facendo clic su **Stato connessione** nella pagina di stato del router, verrà visualizzata la pagina **Stato connessione**. Questa pagina mostra le informazioni di connessione corrente del WF300.

Nel seguito si considera una connessione WAN in DHCP.

Subnet Mask 0.0.00 Default Gateway 0.0.00 DHCP Server 0.0.00 DNS Server 0.0.00 Lease Obtained 0Day,0Hour,0Minute Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute Release Renew	IP Address	0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0 DHCP Server 0.0.0.0 DNS Server 0.0.0.0 Lease Obtained 0Day,0Hour,0Minute Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute Release Renew	Subnet Mask	0.0.0.0
DHCP Server 0.0.0.0 DNS Server 0.0.0.0 Lease Obtained 0Day,0Hour,0Minute Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute Release Renew	Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0 Lease Obtained 0Day,0Hour,0Minute Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute Release Renew	DHCP Server	0.0.0.0
Lease Obtained 0Day,0Hour,0Minute Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute Release Renew	DNS Server	0.0.0.0
Lease Expires 0Day,0Hour,0Minute	Lease Obtained	0Day,0Hour,0Minute
	Lease Expires	0Day,0Hour,0Minute
		Close Window

- **Rilascia**: Facendo clic su questo tasto, il WF300 invia una richiesta al provider di servizi Internet per l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e le impostazioni del server DNS.
- **Rinnova**: Facendo clic su questo tasto, il WF300 ottiene dinamicamente un indirizzo IP, una maschera di sottorete, il gateway predefinito e le impostazioni del server DNS dal provider di servizi Internet. Le informazioni verranno visualizzate in questa pagina.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di connessione WAN, fare riferimento al paragrafo 8.4.2 "Impostazioni interfaccia WAN".

8.1.2 – Elenco dei client

Scegliendo Stato corrente > Elenco dei client, viene visualizzata la pagina Elenco dei client.

Wireless Devices(Wireless intruders also show up here)			
#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.168.100.12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown

Questa pagina mostra le informazioni dei computer collegati a WF300, compreso l'indirizzo IP e
l'indirizzo MAC di ogni computer.

8.2 - Installazione guidata

Per le impostazioni, fare riferimento al paragrafo 6.2 "Modalità di configurazione del router".

8.3 – Impostazione modalità

Facendo clic su Impostazione modalità, viene visualizzata la pagina Impostazione modalità.

Please choose your mode as follows:	
O Bridge Mode	
Router Mode	
In this mode, the port is used as a wan port. You can only login web by using your wireless network card to connect this network. Please remember SSID and Security Options of your wireless network before you change to this mode.	View Wire ess Basic Config

Modalità Bridge: L'interfaccia presente sul contenitore è un interfaccia LAN. Gli utenti possono connettersi al WF300 e al PC tramite un cavo RJ45 o una scheda di rete wireless. **Modalità Router**: I computer possono connettersi al WF300 solo in modalità wireless.

8.4 - Impostazioni di rete

Facendo clic su Impostazioni rete cablata, viene visualizzato il menu di selezione seguente:

Network Settings	
LAN Interface Settings	
WAN Interface Settings	
DHCP Server	
NAT ALG	

Fare clic su un sottomenu per eseguire la configurazione di parametri specifici.

8.4.1 – Impostazioni interfaccia LAN

Selezionando **Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia LAN**, viene visualizzata la pagina delle Impostazioni interfaccia LAN.

LAN TCP/IP Setup	
IP Address	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

È possibile modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete IP della porta LAN, se si desidera.

N.B. Se si modifica l'indirizzo IP predefinito, è necessario utilizzare il nuovo indirizzo IP per accedere alla pagina Web di configurazione del router; il gateway predefinito di tutti gli host della LAN deve essere impostato al nuovo indirizzo IP per l'accesso a Internet.

La maschera di sottorete di tutti gli host della LAN deve essere la stessa maschera di sottorete specificata nella pagina Impostazioni interfaccia LAN.

8.4.2 - Impostazioni dell'interfaccia WAN

Selezionando Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia WAN, viene visualizzata la pagina delle Impostazioni interfaccia LAN.

Il router supporta 5 modalità di connessione WAN, tra cui **IP dinamico (DHCP), IP Statico**, **PPPoE**, **PPTP** e **L2TP**. Selezionare la connessione WAN in uso. Contattare l'ISP se non si conosce la modalità di connessione WAN.

(1) IP dinamico (DHCP)

Se si seleziona **IP dinamico (DHCP)**, il WF300 ottiene automaticamente l'indirizzo IP dal provider di servizi Internet. Selezionare DHCP quando l'ISP non fornisce i parametri di rete IP. Si veda la schermata seguente:

oes your Internet Cornection Requ	uire A Login? 🔿 Yes 💿 No
ccountName (If Required)	
nternet IP Address	
Get Dynamically From ISP	
O Use Static IP Address	
IF Address	
IF Subret Mask	
Gateway IP Address	
Comain Name Server (DNS) Addres	55 ALC 100 ALC 10
Get Automatically From ISP	
O Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
/ITU Size(616~1500 bytes)	1500
Router MAC Address	
Ise Default Address	
O Use Computer MAC Address	

Apply Cancel

00:1E:E3:EE:30:C1

- Nome dell'account: Il nome dell'account viene fornito dal provider di servizi Internet. Se l'ISP non lo fornisce, si lasciare vuota la casella.
- Indirizzo del Domain Name Service (DNS): Selezionare Utilizza i seguenti server DNS se si sa che l'ISP non trasmette automaticamente gli indirizzi DNS al router durante l'accesso. Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario. Inserire l'indirizzo del server DNS secondario, se disponibile.
- **Dimensione MTU**: Impostare l'unità massima di trasmissione. Si raccomanda di indicare il valore predefinito.
- Indirizzo MAC del router: L'indirizzo fisico del router.

O Use This MAC Address

- In generale, selezionare Usa indirizzo predefinito.

- Se l'ISP richiede l'autenticazione degli indirizzi MAC, selezionare Utilizza indirizzo MAC del computer o Utilizza il seguente indirizzo MAC. Se si seleziona Utilizza indirizzo MAC del computer, l'indirizzo MAC del computer corrente fa da indirizzo MAC del router. Se si seleziona Utilizza il seguente indirizzo MAC, è necessario inserire l'indirizzo MAC di un altro computer. Il formato di un indirizzo MAC è XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

(2) IP statico

Se l'ISP fornisce l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e le informazioni relative al gateway e al

server DNS, selezionare IP statico. Contattare l'ISP se non si conoscono queste informazioni.

WAN Interface Cottings

Does your Internet Connection Recu	ire ALogin? Ores ON0
Account Name (If Required)	
Internet IP Address	
O Get Dynamically From ISP	
OUse Static IP Address	
IP Address	
IP Subnet Mask	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Addres	55
O Get Automatica ly From ISP	
Ouse These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTV Setting	
MTJ Size(616~1500 bytes)	1500
Router MAC Address	
Our Outer State Stat	
O Use Computer MAC Address	
O Use This MAC Address	00;1E:E3:EE:30:C1

- Nome account: il nome dell'account viene fornito dal provider di servizi Internet. Se l'ISP non lo fornisce, è possibile lasciare vuota la casella.
- **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP WAN fornito dall'ISP. Il parametro deve essere inserito obbligatoriamente.
- Maschera di sottorete: Inserire la maschera di sottorete WAN fornita dall'ISP. Essa varia in base al tipo di rete. Di solito è 255.255.255.0 (Classe C).
- Indirizzo IP del gateway: Inserire l'indirizzo IP del gateway fornito dall'ISP. È l'indirizzo IP utilizzato per la connessione al provider di servizi Internet.
- **DNS primario**: Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario, se necessario. DNS secondario: Inserire l'indirizzo IP del server DNS secondario se l'ISP fornisce un altro server DNS.
- **Dimensione MTU**: Impostare l'unità massima di trasmissione. Si raccomanda di indicare il valore predefinito.
- Indirizzo MAC del router: Si vedano le indicazioni su come impostare l'indirizzo MAC del router in DHCP.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

(3) PPPoE

Se l'ISP fornisce il nome utente e la password per la connessione PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), selezionare **PPPoE**.

Does your Internet Connection Requ	ire A Login?
Internet Service Provider	PPPoE V
Login	
Password	
Service Name (If Required)	
Connection Mode	Always On 👻
Idle Timeout (In minutes)	5
Domain Name Server (DNS) Addres	s
ⓒ Get Automat cally From ISP	
$\mathbb C$ Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary ENS	
MTU Setting	
MTU Size(615~1492 bytes)	1492
Router MAC Address	
⑧ Use Default Address	
$\mathbb C$ Use Computer MAC Address	

- Nome utente: Inserire il nome utente per la connessione PPPoE fornito dal provider di servizi Internet.
- **Password**: Inserire la password per la connessione PPPoE fornita dall'ISP.
- Nome servizio: Se sono disponibili diversi server PPPoE, specificarne uno in questa casella.

• Modalità di connessione:

- Sempre attiva: Con questa scelta, il sistema stabilisce automaticamente una connessione. Se il WF300 si disconnette dalla rete a causa di fattori esterni quando si utilizza il servizio di accesso a Internet, il sistema tenta di ristabilire la connessione in un intervallo di tempo specificato (ad esempio, 10 secondi) fino a quando la connessione non viene ristabilita. Se si paga un abbonamento mensile per l'accesso a Internet, si consiglia di utilizzare questa modalità di connessione.

- Su richiesta: Con questa scelta, il sistema stabilisce automaticamente una connessione quando viene ricevuta una richiesta di accesso alla rete dalla LAN. Se non viene inviata nessuna richiesta di accesso alla rete dalla LAN entro il **Tempo di inattività** specificato, il sistema interrompe automaticamente la connessione. Se si paga a tempo l'accesso a Internet, si consiglia di utilizzare questa modalità perché consente di risparmiare sui costi di connessione.

- **Connetti manualmente**: Con questa scelta, è necessario impostare manualmente la connessione dopo l'avvio.

- **Tempo di inattività**: Se il sistema non rileva alcun tentativo di accesso a Internet entro il tempo specificato di inattività, il sistema interrompe la connessione a Internet.
- Indirizzo del Domain Name Server (DNS): Selezionare Utilizza i seguenti server DNS se sapete che il vostro ISP non trasmette automaticamente gli indirizzi DNS al router durante l'accesso. Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario fornito dall'ISP. Inserire l'indirizzo di un server DNS secondario, se disponibile.
- **Dimensione MTU**: Impostare l'unità massima di trasmissione. Si raccomanda di indicare il valore predefinito.
- Indirizzo MAC del router: Si vedano le descrizioni su come impostare l'indirizzo MAC del router in DHCP.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

(4) PPTP

Se l'ISP fornisce il nome utente e la password per la connessione PPTP, selezionare **PPTP**.

Internet Service Provider	РРТР 🗸
Login	
Password	
Connection Mode	Always On 😽
Idle Timeout (n mirutes)	5
My IP Address	
Subnet Mask	
Server Address	
Gateway IP Acdress	
Domain Name Server (DNS) Addres	15
Get Automatical y From ISP	
\bigcirc Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1450 bytes)	1450
Router MAC Address	
Ise Default Address	
O Use Computer MAC Address	
O Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1

WAN Interface Settings

- Nome utente: Inserire il nome utente per la connessione PPTP fornita dall'ISP.
- **Password**: Inserire la password per la connessione PPTP fornita dall'ISP.

• Modalità di connessione:

- Sempre attivo: Con questa scelta, il sistema stabilisce automaticamente una connessione. Se il WF300 si disconnette dalla rete a causa di fattori esterni quando si utilizza il servizio di accesso a Internet, il sistema tenta di ristabilire la connessione in un intervallo di tempo specificato (ad esempio, 10 secondi) fino a quando la connessione non viene ristabilita. Se si paga un abbonamento mensile per l'accesso a Internet, si consiglia di utilizzare questa modalità di connessione.

- Su richiesta: Con questa scelta, il sistema stabilisce automaticamente una connessione quando viene ricevuta una richiesta di accesso alla rete dalla LAN. Se non viene inviata nessuna richiesta di accesso alla rete dalla LAN entro il **Tempo di inattività** specificato, il sistema interrompe automaticamente la connessione. Se si paga a tempo l'accesso a Internet, si consiglia di utilizzare questa modalità perché consente di risparmiare sui costi di connessione.

- **Connetti manualmente**: Con questa scelta, è necessario impostare manualmente la connessione dopo l'avvio.

- **Tempo di inattività**: Se il sistema non rileva alcun tentativo di accesso a Internet entro il tempo specificato di inattività, il sistema interrompe la connessione a Internet.
- Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP. È possibile lasciare vuoto questo campo.
- Maschera di sottorete: Inserire la maschera di sottorete. È possibile lasciare vuoto questo campo.
- Indirizzo del server: Inserire l'indirizzo IP del server. È possibile lasciare vuoto questo campo.
- Indirizzo IP del gateway: Inserire l'indirizzo IP del gateway. È possibile lasciare vuoto questo campo.
- Indirizzo del Domain Name Server (DNS): Selezionare Usa i seguenti server DNS se si sa che l'ISP non trasmette automaticamente gli indirizzi DNS al router durante l'accesso. Inserire l'indirizzo IP del server DNS primario fornito dall'ISP. Inserire l'indirizzo di un server DNS secondario, se disponibile.
- **Dimensione MTU**: Impostare l'unità massima di trasmissione. Si raccomanda di indicare il valore predefinito.
- **Indirizzo MAC del router**: Vedere le indicazioni su come impostare l'indirizzo MAC del router in DHCP.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

(5) L2TP

Dies your internet connection Requ	
Internet Service Provider	L2TP V
Login	
Password	
Connection Mode	Always On 👻
Idle Timeout (In minutes)	5
My IP Address	
Subnet Mask	
Server Address	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Addres	33
Get Automatically From ISP	
$\mathbb O$ Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
M⊤U Setting	
MTU Size(616~1450 bytes)	1450
Router MAC Address	
Our Se Default Address	
O Use Computer NAC Address	
O Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1

Se l'ISP fornisce il nome utente e la password per la connessione L2TP, selezionare L2TP.

Per i dettagli sulle impostazioni dei parametri in questa pagina, fare riferimento alle precedenti indicazioni sui parametri PPTP.

8.4.3 – Server DHCP

Selezionando Impostazioni di rete > Server DHCP, viene visualizzata la pagina Server DHCP.

as DHCP Server		
ISS		192 168 100 2
ss		192 168 100 200
me(1- 160 hours)		24
ration		
IP Address	Device Name	MAC Address
	as DHCP Server ess ss me(1 - 160 hours) vation IP Address	as DHCP Server ess ss me(1 - 160 hours) vation IP Address Device Name

- Usa il router come server DHCP: Se si seleziona Usa il router come server DHCP, il WF300 funge da server DHCP per assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai computer ad esso collegati.
- Indirizzo IP iniziale / Indirizzo IP finale: Gli indirizzi IP iniziale e finale che il server DHCP assegna automaticamente. Dopo aver impostato questi due valori, gli host della LAN ottengono indirizzi IP compresi tra l'indirizzo IP iniziale e l'indirizzo IP finale.
- **Tempo di lease DHCP**: Il tempo di validità di un indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP a un host. Il server DHCP non assegna l'indirizzo IP ad altri host entro il tempo specificato.
- **Riserva indirizzo**: Se un indirizzo IP è riservato a una scheda di rete di un PC nella LAN, la scheda di rete otterrà lo stesso indirizzo IP la prossima volta che accede al server DHCP.

Facendo clic su Aggiungi, viene visualizzata la pagina Riserva indirizzi.

Address Reservation

	#	IP Address	Device Name	MAC Address
0	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
IP Addre	33			
MAC Add	iress			
Device N	lame	1		

Selezionare una voce dalla **Tabella indirizzi riservati**, o inserire l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e il nome del dispositivo di un computer al quale si desidera riservare l'indirizzo IP. Fare clic su

Aggiungi per aggiungere una nuova voce in Indirizzi riservati nella pagina Server DHCP.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su **Applica** per far sì che le impostazioni abbiano effetto.

8.4.4 - NAT ALG

Selezionando Impostazioni di rete > NAT ALG, viene visualizzata la pagina NAT ALG.

Disable SIP ALG	
Disable IPSEC Pass-Through	
Disable L2TP Fass-Through	
Disable PPTP Pass-Through	

- **Disattiva SIP ALG**: Alcune applicazioni SIP hanno meccanismi speciali per superare il firewall NAT e SIP ALG può generare conflitti con questi meccanismi. Nella maggior parte dei casi, si prega di disabilitare SIP ALG.
- **Disattivare IPSEC/L2TP/PPTP Pass-Through**: IPSEC/PPTP/L2TP Pass-Through fornisce un metodo sicuro di comunicazione tra i computer remoti di una rete WAN (ad esempio, Internet). Attivare la relativa funzione VPN pass-through se un host intra-network deve utilizzare un protocollo VPN (come PPTP, L2TP, IPSEC) per connettersi a una rete VPN remota tramite il router.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

8.5 – Impostazioni Wireless

Fare clic su Impostazioni Wireless; viene visualizzato il menu di navigazione esteso come segue:

◎ Wir	eless Settings
Wire	less Basic Settings
Gue	st Network
Wire	less Advanced Settings
WDS	S Function
WPS	S Setup

Fare clic su un sottomenu per eseguire configurazioni di parametri specifici.

8.5.1 – Impostazioni Wireless di Base

Scegliere Impostazioni Wireless > Impostazioni Wireless di Base; viene visualizzata la pagina Impostazioni Wireless di Base.

Wireless Basic Settings

Region Selection	
Region :	Europe 👻
Wireless Network	
Enable SSID Broadcast	
Enable Wireless Isclation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Modc :	Mixed 802.11b/g/n 🛩
Charne :	Auto 💌
Band Width :	otuk 🖌
Max Transmission Rate :	Auto 🛩 Mbps
Security Options	
Security Options :	None

- Area geografica: Seleziona l'area geografica in cui ci si trova.
- Abilita diffusione SSID: Se abilitato, il router diffonde il proprio SSID nella rete wireless. I client wireless possono eseguire la ricerca dell'SSID e accedere alla rete wireless tramite l'SSID.
- Abilita isolamento wireless: Con questa scelta, i client wireless che utilizzano l'SSID possono solo accedere a Internet, ma non possono comunicare con gli altri clienti wireless.
- Nome (SSID): Impostare il nome della rete wireless. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri tra lettere, numeri, sottolineature e un qualsiasi loro combinazione. L'SSID è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.
- Modalità: Selezionare la modalità wireless. Si raccomanda lo standard 802.11b/g/n misto.
- **Canale**: Il canale per trasmettere segnali wireless. Il canale predefinito è **Auto**. Quando si seleziona **Auto**, il WF300 seleziona automaticamente il canale migliore tra i canali disponibili in base alla situazione reale.
- Larghezza di banda: La banda occupata per la trasmissione del segnale wireless.
- Velocità massima di trasmissione: La velocità di trasmissione massima del WF300.
- **Opzioni di protezione**: Impostare la crittografia della rete wireless, per impedire l'accesso o l'ascolto non autorizzati.

Opzioni di protezione

- Nessuna protezione

La crittografia dei dati non viene adottata e la rete non è protetta. Qualsiasi stazione può accedere alla rete. Questa opzione non è consigliata.

Security Options			
Security Options :	None	~	

- WEP

Wired Equivalent Privacy. È possibile utilizzare la crittografia WEP a 64 o a 128 bit.

Security Options			
Security Options :	WEP	~	
Security Encryption(WEP)			
Authentication Type:	Automatic 💌	Automatic 🖌	
Encryption Type :	ASCII 🛩		
Encryption Strength:	64 bits 🗸		
Security Encryption(WEP) Key			
Key 1 : 🛞		(5 ASCII characters)	
Key 2 : 🔘		(5 ASCII characters)	
Key 3 : 🔘		(5 ASCII characters)	
Key 4 : 🔘		(5 ASCII characters)	

 Tipo di autenticazione: Selezionare il tipo di autenticazione che il sistema deve adottare. Sono disponibili tre tipi di autenticazione: Automatica, Aperta e A chiavi condivise.
 Automatica: Con questa scelta, il router utilizza un tipo di autenticazione di chiavi aperte

o condivise in base alla richiesta dell'host. - Aperta: Con questa scelta, gli host della rete wireless possono passare l'autenticazione e connettersi alla rete wireless senza utilizzare una password. Tuttavia, la password è necessaria se si desidera trasmettere dati.

- A chiavi condivise: Con questa scelta, gli host della rete wireless possono passare l'autenticazione solo quando si inserisce la password corretta. In caso contrario, gli host non riescono a connettersi alla rete wireless.

• **Tipo di crittografia**: Il tipo di chiave da impostare. Sono disponibili il codice esadecimale e il codice ASCII.

- Hex: I caratteri validi per le chiavi contengono i caratteri da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F.

- ASCII: I caratteri validi per le chiavi contengono tutti i caratteri della tastiera.

- Robustezza crittografica: La robustezza rappresenta la lunghezza della chiave.
 - Se è impostata a 64 bit, impostare la chiave a 10 cifre esadecimali o a 5 caratteri ASCII.

- Se è impostata a 128 bit, impostare la chiave a 26 cifre esadecimali o a 13 caratteri ASCII.

• Key 1/2/3/4: Impostare la chiave in base al tipo di crittografia selezionata e alla robustezza. - WPA-PSK [TKIP] o WPA2-PSK [TKIP]

WPA-PSK: Chiave pre-condivisa per accesso protetto a reti Wi-Fi WPA2-PSK: Chiave pre-condivisa per accesso protetto a reti Wi-Fi versione 2 TKIP: Protocollo di integrità a chiave temporale Si noti che la modalità 802.11n non supporta l'algoritmo TKIP.

Security Options	
Securty Options :	WPA-PSK[TKIP]
Security Options(WPA-PSK)	
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)

Passphrase: immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali.

•	WPA-PSK	[AES]	o WPA2-PSK	[AES]
•	WPA-PSK	[AES]	0 WPAZ-PSK	[AES]

WPA-PSK: chiave pre-condivisa per accesso protetto al Wi-Fi. WPA2-PSK: chiave pre-condivisa per accesso protetto al Wi-Fi versione 2. AES: Standard di Crittografia Avanzata

Security Options		
Security Cptions :	WPA-PSK[AES]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassFhrase:		(8-63 characters or 64 hex digits)

• Passphrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali.

- WPA-PSK/WPA2-PSI Consente al client di uti [AES].	K + [TKIP] / [AES] lizzare una codifica WPA-PSK[TKIP]/[AES] o WPA2-I	PSK[TKIP]/
Security Options		
Security Options :	WPA-FSK/WPA2-PSK+[TKIP]/[AES]	
Security Options/WPA-PSK+V	VPA2-PSK)	100

(8-63 characters or 64 hex digits)

• Passphrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali.

N.B. Dopo aver completato la configurazione delle impostazioni wireless per il WF300, solo gli host che hanno le stesse impostazioni wireless (ad esempio, l'SSID) del WF300 sono in grado di connettersi ad esso. Se si configurano le impostazioni di protezione per il WF300, gli host devono avere le stesse impostazioni di protezione (ad esempio, la password) del WF300 per connettersi al WF300.

8.5.2 - Rete ospiti

PassPhrase :

Se non si vuole comunicare ai visitatori la chiave di sicurezza wireless, è possibile utilizzare la rete ospiti per consentire loro di utilizzare Internet senza conoscere la password di connessione wireless. Selezionando Impostazioni wireless > Rete ospiti, viene visualizzata la pagina Rete ospiti.

Network	Profiles				
	Scheme	SSID	Security	Apply	SSID Broadcast
۲	1	PocketAP-002	None	NO	YES
0	2	PocketAP-003	None	NO	YES
0	3	PocketAP-004	None	NO	YES
0	4	PocketAP-005	None	NO	YES
Wireles	s SettingsProfil	e 1			
Enat	ole Guest Networl	ĸ			
🗹 Enal	ole SSID Eroadca	st			
Allov	v Guest to access	My Local Network			
Enal	ole Wireless Isola	tion			
Guest W	ireless Network i	Name(SSID) : Pod	etAP-002		
Security	Options-Profile	1			
accountry		1.00	0	5	

- **Profili di rete**: Breve descrizione della rete ospiti creata. È possibile creare fino a quattro reti ospiti. Un profilo di rete contiene l'SSID e il tipo di crittografia, se usare la rete ospiti o se diffondere l'SSID. È possibile fare clic sul pulsante di opzione di un profilo per visualizzare informazioni dettagliate o per modificare le impostazioni.
- Abilita la rete ospiti: Con questa scelta, i visitatori possono connettersi alla rete utilizzando l'SSID della rete ospiti.
- Abilita diffusione SSID: Con questa scelta, il WF300 trasmette il proprio SSID a tutte le stazioni wireless.
- **Consenti agli ospiti di accedere alla rete locale**: Con questa scelta, i visitatori che utilizzano l'SSID di una rete ospiti possono accedere non solo a Internet ma anche alla LAN del WF300, come gli utenti che utilizzano l'SSID primario della rete. Se la casella è disattivata, i visitatori che utilizzano l'SSID di una rete ospite non possono accedere alla LAN del WF300.
- Abilita isolamento wireless: Con questa scelta, i client connessi alla rete dell'SSID possono solo accedere a Internet ma non possono comunicare con gli altri client wireless o Ethernet.
- Nome della rete wireless ospiti (SSID): Impostare il nome della rete ospiti.
- **Opzioni di protezione**: Fare riferimento alle opzioni di protezione descritte al sottoparagrafo 8.5.2 "Impostazioni wireless di base".

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

8.5.3 – Impostazioni wireless avanzate

Wireless Advanced Settings

Scegliendo Impostazioni wireless > Impostazioni wireless avanzate, viene visualizzata la pagina Impostazioni wireless avanzate.

Wireless Advanced Setting			
Enable Wireless Router F	Radio		
Fragmentation Length (256-2	346)	2346	
DTIM (1-255)		1	
Beacon Interval (20-1000)		100	
MAX Clients (0-12)		0	
CTS/RTS Threshold (1-2347)		2346	
Preamble Mode		Long preamble 😽	
Guard Interval		Short GI 🐱	
Transmit Power Control		100% 🗸	
WPS Settings			
Router's PIN	12345670		
Enable WFS Disable	e Router's PIN		
Wireless Card Access List	-		
Setup Access List			

• Lunghezza di frammentazione (256-2346): Impostare la soglia di lunghezza di frammentazione. Se la lunghezza di un pacchetto supera il valore impostato, il pacchetto viene automaticamente frammentato in diversi pacchetti. Il valore della Lunghezza di

Frammentazione non può essere troppo piccola perché i pacchetti eccessivi riducono le prestazioni della rete wireless. Il valore di default è 2346.

- **DTIM (1-255)**: Imposta l'intervallo per l'invio di frame DTIM.
- Intervallo di segnalazione (20-1000): L'intervallo di segnalazione è la frequenza di invio di frame di segnalazione. Impostare l'intervallo per l'invio di frame di segnalazione. L'unità è il millisecondo (ms). Il valore predefinito è 100 ms.
- Numero massimo di client (da 0 a 12): Impostare il numero massimo di client. "0" indica che non vi è limite al numero di client collegati.
- Soglia CTS/RTS [Clear to Send / Return to Sender] (da 1 a 2347): Impostare la soglia CTS/RTS. Se la lunghezza di un pacchetto è maggiore del valore RTS specificato, il WF300 invia un frame RTS alla stazione di destinazione per negoziare. Dopo aver ricevuto un frame RTS, la stazione wireless risponde con un frame Clear to Send (CTS) al WF300, notificando che la comunicazione può avere inizio.
- **Modalità Preambolo**: Un preambolo (in particolare il campo 802.11b High Rate/DSSS PHY [High Rate/Direct Sequence Spread Spectrum]; campo di 56 caratteri sincronizzati per un preambolo breve) definisce la lunghezza del blocco di correzione CRC per la comunicazione tra dispositivi wireless. Un preambolo breve deve essere utilizzato in una rete con traffico intenso. Aiuta a migliorare l'efficienza di una rete wireless di rispondere ad applicazioni che hanno elevate richieste in tempo reale, come video in streaming e telefonia VoIP [voice-over-IP].
- Intervallo di guardia:

- GI breve: L'intervallo è di 400 ns. Se abilitato, il WF300 è in grado di ricevere e inviare pacchetti a brevi intervalli di frame. Ciò consente di migliorare la velocità di trasmissione del WF300.

- GI Lungo: L'intervallo è di 800 ns.

- **Controllo della potenza di trasmissione**: consente di impostare la potenza di trasmissione della rete wireless. Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita del 100%.
- **PIN del router**: Visualizza il PIN da utilizzare per il client wireless quando le impostazioni wireless del router sono configurate tramite WPS.
- Abilita WPS: Le funzioni della pagina di configurazione WPS sono disponibili solo dopo aver selezionato la casella Abilita WPS. Se questa casella non è selezionata, il menu Impostazioni WPS è disattivato.
- **Disabilita PIN del router**: La funzione della modalità PIN nella pagina **Impostazioni WPS** è disponibile solo quando la casella dell'opzione **Disabilita il PIN del router** non è selezionata. Se la casella è selezionata, l'opzione della modalità PIN non è disponibile.

Facendo clic sul tasto **Imposta lista di accesso**, verrà visualizzata la pagina **Lista di accesso alla scheda di rete wireless**:

ontrol On	
Device Name	Mac Address
Add Edit)elete

• Attiva controllo degli accessi: Se selezionato, è possibile limitare l'accesso dei PC alla rete wireless, consentendo solo ai PC specificati di accedere alla rete in base ai loro indirizzi MAC.

Selezionare una voce e fare clic sul tasto Modifica per modificare il nome del dispositivo o

l'indirizzo MAC nella pagina **Impostazioni di accesso alla scheda di rete wireless** che viene visualizzata.

Selezionare una voce e fare clic sul tasto Elimina per eliminarla.

Fare clic sul tasto **Aggiungi** per accedere alla pagina **Impostazioni di accesso alla scheda di rete wireless** e aggiungere una scheda di rete wireless alla lista.

Available Wirele	ess Cards	
	Cevice Name	Mac Address
0	unknown	00 26:F2:4F:AC:60
Wireless Card E	intry(Max of terms:16)	
Device Name		

8.5.4 - Funzione WDS

Wireless Distribution System (WDS) consente l'interconnessione tra i punti di accesso di una rete senza fili 802.11 IEEE. Estende la rete wireless con diversi punti di accesso, senza collegamento alla rete dorsale cablata. Se si desidera utilizzare WDS per ottenere la ripetizione o il bridging wireless, abilitare la funzione WDS.

Selezionando Impostazioni wireless > Funzione WDS, viene visualizzata la pagina Funzione WDS.

Enable WDS Function		
Disable Wireless Clients Asso	clation	
Wreless MAC of this router: 00	:1E:E3:EE:30:C2	
Wireless Basic Station		
Repeater NAC Address 1:		
Repeater NAC Address 2:		
Repeater NAC Address 3:		
Repeater NAC Address 4:	1	

- Abilita funzione WDS: Attiva la funzione WDS, se si desidera utilizzare questa funzione. Si noti che la funzione WDS non può essere attivata se il canale è impostato su Auto.
- Abilita associazione wireless dei client: Se deselezionato, la stazione di base wireless non trasmette alcun segnale ai client che sono direttamente collegati ad essa.
- Stazione base centrale: In questa modalità, il router funge da stazione base per comunicare con i ripetitori. La stazione base inoltra i dati di comunicazione tra i ripetitori ai ripetitori di

destinazione. I ripetitori andrebbero configurati di conseguenza. Si noti che una stazione base wireless può essere configurata con quattro ripetitori al massimo.

• Indirizzo MAC del ripetitore 1/2/3/4: Inserire l'indirizzo MAC del ripetitore.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

Per la descrizione dell'applicazione WDS, fare riferimento alla sezione 6.4.3 "Applicazione WDS".

8.5.5 – Configurazione WPS

WPS sta per Wi-Fi Protected Setup.

È possibile utilizzare WPS per stabilire una connessione wireless in modo rapido e sicuro se l'AP o terminale uplink (per esempio, la scheda di rete) ha la funzione WPS. Si consiglia di configurare per prima cosa la crittografia wireless per l'AP in uplink. Se si cambia il tipo di crittografia wireless dopo aver stabilito la connessione wireless tramite WPS, è necessario utilizzare WPS per stabilire nuovamente la connessione wireless. Si noti che se il client wireless non supporta la funzione WPS è necessario configurare manualmente il client wireless (come ad esempio l'SSID, la modalità di protezione e la password) per attribuirgli lo stesso SSID e le stesse impostazioni di protezione wireless del router.

Di seguito viene descritto come configurare WPS per la modalità AP.

8.5.5.1 - Utilizzo del tasto WPS

Nella modalità AP con WDS disattivato, premere il tasto WPS sul pannello laterale del WF300 e il pulsante WPS sul dispositivo client. WF300 è in grado di realizzare una connessione WPS cifrata con il dispositivo client in downlink.

8.5.5.2 – Uso della pagina web

È possibile effettuare le impostazioni WPS tramite la pagina web di configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazioni WPS** per visualizzare la pagina **Configurazione WPS**.

• Modalità PBC [Push Button Configuration]

Passo 1 – Selezionare **Tasto** e fare clic su **Avvia PBC**. Si avvierà la connessione WPS cifrata.

WPS Setup	
As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Fush Button).	Start PBC
OPN (Personal Identification Number)	

Passo 2 – Premere il pulsante **WPS** sulla scheda di rete oppure fare clic sul pulsante **PBC** nel tool di configurazione della scheda di rete entro 2 minuti per avviare la connessione WPS. Dopo che la connessione WPS è stata stabilita, viene visualizzata la pagina seguente ad indicare che la connessione WPS è stata completata.

Success	a 1979 marta antista da antista d	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
14.14.18.18.1.18.18.14.181	ОК	

• Modalità PIN

Passo 1 – Selezionare **PIN**, inserire il codice PIN della scheda di rete (fare riferimento al client della scheda di rete) e fare clic su **Avvia PIN** per avviare la connessione WPS. **Passo 2** – Fare clic sul tasto PIN sulla scheda di rete entro 2 minuti per avviare la connessione WPS. Dopo che la connessione WPS è stata stabilita, viene visualizzata la pagina seguente a indicare che la connessione WPS è completata.

8.6 – Applicazione di rete

Facendo clic su Applicazione di rete, viene visualizzato il menu di selezione seguente:

Network Application	
Port Forwarding	
Port Triggering	
UPnP	
IGMP Proxying	
DMZ Server	
Dynamic DNS	
Static Routes	

Fare clic su un sottomenu per eseguire la configurazione di parametri specifici.

8.6.1 – Port forwarding

Per impostazione predefinita, la funzione firewall del router nasconde la LAN. Di conseguenza, altri utenti su Internet possono vedere il router, ma non possono accedere direttamente a un determinato PC della LAN. Se si desidera accedere a un PC della LAN, è necessario configurare il port forwarding per il router e mappare la porta desiderata al corrispondente PC della LAN. Il router inoltra pacchetti al PC in base alle regole di mappatura della porta dopo aver ricevuto una richiesta di accesso da Internet. In questo modo, è possibile stabilire la comunicazione tra Internet e il PC della LAN.

Scegliendo Applicazione di rete > Port forwarding, viene visualizzata la pagina Port forwarding.

Service I	lame			
FTP	*			
Service I	P Address			
192 1	58 [100] Ad	d		
Somico I	iet			
Service L Mox of rul	LISU 00: 22			
#	Server Name	Start Port	End Port	Server IP Address
		otarrerer	LINTON	
		Edit Sanco	Dolato Sonico	ר

- Nome del servizio: Selezionare un tipo di servizio.
- Indirizzo IP del servizio: Inserire l'indirizzo IP del computer che fornisce i servizi.

Facendo clic sul tasto **Aggiungi servizio personalizzato**, viene visualizzata la pagina **Porte** – **Servizio personalizzato**:

Service Name:		
Protocol :	TCP	
Starting Port	(1~65535)	
Encing Port	(1~65535)	
Server IP Address	192 158 100 .	

- Nome del servizio: Selezionare un tipo di servizio.
- **Protocollo**: Il protocollo utilizzato alla porta di mappatura. È possibile selezionare **TCP/UDP**, **TCP** o **UDP**. Si consiglia di utilizzare il protocollo **TCP/UDP**, se non si sa quale protocollo utilizzare.
- **Porta iniziale**: Dopo avere stabilito la connessione alla porta di mappatura, la porta corrispondente viene aperta e l'applicazione può avviare le successive richieste di connessione alla porta aperta.
- Porta finale: Impostare la porta di finale dell'intervallo della porta di mappatura.
- Indirizzo IP del servizio: Inserire l'indirizzo IP del computer che fornisce i servizi.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

8.6.2 – Port triggering

Alcune applicazioni, come i giochi in rete WAN, le videoconferenze e le chiamate in rete, richiedono connessioni multiple. A causa delle impostazioni del firewall, queste applicazioni non funzionano su un semplice router NAT. Tuttavia, esistono programmi speciali che permettono alle applicazioni di lavorare su un router NAT. Quando un'applicazione invia una richiesta di connessione ad una porta di trigger, le porte corrispondenti vengono aperte per la connessione e la

fornitura del servizio.

Scegliendo Applicazione di rete > Port triggering, viene visualizzata la pagina Port triggering.

Er	nable Port Trigge	ring				
Port T	riggering Timeou	it(in minutes)	2C		(1-9999)	
Max o	f rules: 32					
#	Server Name	Service T	ype	Required Ir	nbound Connection	Service User
	ſ	Add Service		Edit Service	Delete Service	

- Abilita port triggering: Se questa casella non è selezionata, la funzione di port triggering è disattivata.
- **Tempo di inattività del port triggering**: Questo parametro controlla il tempo inattivo alla porta di ingresso specificata. Alla scadenza di questo tempo, la porta di ingresso viene disabilitata.

Facendo clic su Aggiungi servizio, verrà visualizzata la pagina Port triggering – Servizi:

Port	Triggering	 Services

Service Name	1	
Service User	Any	~
Service Type	TCP	¥
Triggering Starling Port		(1~65535)
Triggering Ending Pot		(1~65535)
Required Inbound Connect	on	
Connection Type	TCP	*
Starting Port		(1~65535)
Ending Port	15	(1~65535)

Nome del servizio: Immettere il nome di un servizio.

• Utente del servizio:

- Chiunque: Consente a tutti nella rete degli utenti di utilizzare il servizio.

- Indirizzo singolo: Inserire l'indirizzo IP della scheda di rete sul PC.

Il servizio viene quindi applicato solo sulla specifica scheda di rete del PC.

- **Tipo di servizio**: Il protocollo utilizzato alla porta di triggering. È possibile selezionare **TCP/UDP**, **TCP** o **UDP**.
- **Porta triggering iniziale**: La prima porta a cui un'applicazione invia una richiesta di connessione. Tutte le porte interessate possono essere aperte solo dopo che la connessione è

stata stabilita con questa porta iniziale. In caso contrario, le altre porte interessate non vengono aperte.

- Porta di triggering finale: Impostare la porta finale dell'intervallo delle porte di triggering.
- **Porta iniziale**: La porta iniziale dell'intervallo delle porte.
- Porta finale: La porta finale dell'intervallo delle porte.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su **Applica** per aggiungere una regola per il port triggering.

8.6.3 - UPnP

Utilizzando il protocollo Universal Plug and Play (UPnP), un host della LAN può chiedere al router di eseguire una specifica conversione di porta, per consentire a un host esterno di accedere alle risorse sull'host interno quando necessario. Ad esempio, se MSN Messenger è installato su sistemi operativi Windows ME o Windows XP, UPnP può essere utilizzato per le conversazioni audio e video. In questo modo, le funzioni limitate da NAT possono operare correttamente.

Scegliendo Applicazione di rete > UpnP, viene visualizzata la pagina UPnP.

Turn Uf	ono On				
Advertisema	entPeriod(in min	utes) 30			
Advertiseme	entTime To Live	(in hops) 4			
UPnP Porta	ble Table				
Active	Protocol	Int. Port	Ext. Port	IP Address	Description

Attivare UPnP: Se selezionata, UPnP è abilitato.

Periodo di avviso (in minuti): Impostare l'intervallo di diffusione. Indica l'intervallo per la trasmissione da parte del router delle proprie informazioni UPnP. Il valore deve essere compreso tra 1 e 1440 minuti e il valore predefinito è 30 minuti.

Tempo di avviso vita (in salti): Il tempo di vita della diffusione. È il numero di salti dopo che ogni pacchetto UPnP viene inviato. Il numero di salti è il numero di volte che ogni pacchetto può essere ritrasmesso prima di svanire. Il valore è compreso tra 1 e 255 mentre il valore predefinito è 4. **Tabella UpnP portatili**: Questa tabella mostra gli indirizzi IP dei dispositivi UPnP che sono collegati al router e aprono porte (interne ed esterne) sui dispositivi. Elenca inoltre i tipi e lo stato delle porte aperte.

N.B. Solo le applicazioni che supportano UPnP possono utilizzare la funzione UPnP.

La funzionalità UPnP richiede il supporto di applicazioni e sistemi operativi come Windows ME, Windows XP e Windows Vista.

8.6.4 – Proxying IGMP

Facendo clic su **Applicazione di rete > Proxying IGMP**, viene visualizzata la pagina **Proxying IGMP**.

Cisable IGMP Proxying	

• Abilita proxying IGMP: Il proxying IGMP permette a un PC della LAN di ricevere traffico multicast desiderato da Internet. Disattivare il proxying IGMP se non si ha bisogno di questa funzione.

Dopo aver terminato l'impostazione, fare clic su Applica per renderla effettiva.

8.6.5 – Server DMZ

DMZ (zona demilitarizzata), una zona di rete speciale, diversa dalla rete esterna e dalla rete interna. I server autorizzati ad accedere alla rete esterna, come il Web e la posta elettronica, si collegano alla DMZ. La rete interna è protetta dall'interfaccia della zona fidata (Trust Zone) e a nessun utente è consentito accedervi. Pertanto, le reti interne ed esterne sono separate, il che soddisfa la richiesta di segretezza dell'utente. Di solito nella DMZ ci sono alcuni server pubblici come Web, mail e FTP. Gli utenti della rete esterna possono accedere ai servizi della DMZ ma non possono ottenere informazioni segrete o informazioni personali della società che vengono memorizzate sulla rete interna. Anche se i server della DMZ vengono danneggiati, non vi sono informazioni segrete che possano trapelare nella rete interna.

Scegliendo Applicazione di rete > Server DMZ, viene visualizzata la pagina Server DMZ.

Defaul: DMZ Server	192 . 168 . 100 .

Server DMZ predefinito: Inserire l'indirizzo IP di un PC che funge da server DMZ.

N.B. Quando il PC della rete interna è impostato per essere l'host DMZ, tutte le interfacce del PC sono esposte a Internet e il PC corre notevoli rischi di sicurezza. Se non è necessario, si raccomanda di non impostare il DMZ con un indirizzo a caso.

Dopo aver impostato l'host DMZ, le mappature di tutte le interfacce punteranno all'host DMZ e le mappature delle porte che puntano ad altri host non saranno valide.

8.6.6 – DNS dinamico

La risoluzione dinamica del nome di dominio (DDNS) viene utilizzata principalmente per ottenere una risoluzione tra nomi di domini fissi e indirizzi IP dinamici. Per un utente che utilizza un indirizzo IP dinamico, dopo che l'utente ottiene un nuovo indirizzo IP nell'accesso a Internet, il software DDNS installato nell'host invia l'indirizzo IP al server DDNS fornito dal provider di servizi DDNS e aggiorna il database per la risoluzione dei nomi di dominio. Quando un altro utente su Internet tenta di accedere al nome di dominio, il server DDNS restituisce l'indirizzo IP corretto.

Scegliendo Applicazione di rete > DNS dinamico, viene visualizzata la pagina DNS dinamico. Dvnamic DNS

Service Provider	dyndna.org 😽	
Host Name	myhostname	
User Name	User	
Password		

- Utilizza un servizio DNS dinamico: Se si è registrati con un provider di servizi DDNS, selezionare questa casella.
- Fornitore del servizio: Selezionare il fornitore del servizio DDNS.
- **Nome dell'host**: Inserire il nome dell'host o il nome del dominio fornito dal fornitore del servizio DDNS.
- Nome utente: Inserire il nome del proprio account DDNS.
- **Password**: Inserire la password dell'account DDNS. Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su **Applica** per applicare le impostazioni.

8.6.7 – Itinerari statici

L'instradamento statico è un tipo speciale di instradamento che può essere applicato in una rete per ridurre il problema di scelta dell'itinerario e del sovraccarico nel flusso di dati causato dalla scelta dell'itinerario, in modo da migliorare la velocità di trasmissione dei pacchetti. È possibile impostare l'indirizzo IP di destinazione, la maschera di sottorete e il gateway per specificare una regola di instradamento. L'indirizzo IP di destinazione e la maschera di sottorete determinano una rete o un host di destinazione a cui il router invia i pacchetti tramite il gateway.

Scegliendo Applicazione di rete > Itinerari statici, viene visualizzata la pagina Itinerari statici.

Max of rule	s: 32			
#	Active	Name	Destination	Gateway

Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola di instradamento statico.

Active	
Route Name	
Destination IF Address	
IP Subnet Mask	
Gateway IP Address	
Metric	

- Attiva: La regola di instradamento statico può avere effetto solo se è stata selezionata la casella Attiva.
- Nome dell'itinerario: Inserire il nome dell'itinerario statico.
- Indirizzo IP di destinazione: L'indirizzo di destinazione o la rete a cui si desidera accedere. Questo indirizzo IP non può far parte dello stesso segmento di rete della WAN o dell'interfaccia LAN del WF300.
- **Maschera di sottorete IP**: Questa maschera di sottorete insieme all'indirizzo IP di destinazione identificano la rete di destinazione.
- Indirizzo IP del gateway: L'indirizzo IP del nodo successivo a cui vengono inviati i pacchetti. L'indirizzo IP del gateway deve trovarsi nello stesso segmento di rete dell'indirizzo IP della WAN o dell'interfaccia LAN del WF300.
- Metrica: Il numero degli altri itinerari nella rete dell'utente. Il valore varia da 2 a 15. Generalmente, il valore di 2 o 3 produce le prestazioni migliori. Se l'itinerario è una connessione diretta, impostare la Metrica a 2.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

8.7 - Opzioni di protezione

Facendo clic su Opzioni di protezione, viene visualizzato il menu di selezione seguente:

Fare clic su un sottomenu per eseguire la configurazione di parametri specifici.

8.7.1 – Blocca siti

Block Sites

Scegliendo **Opzioni di protezione > Blocca siti**, viene visualizzata la pagina **Blocca siti**.

Keyword Blocking	
O Never	
O Per Schedule	
Type Keyword or Domain Name	Here.
Add Keyword	
Block Sites Containing these Ke	eywords or Domain Names(Max of terms: 32):
Delete Keyword Cle	ar List
Alow Trusted P Address To	Visit Blocked Sites
Trusted IP Address	
192 158 100	

Da questa pagina, è possibile aggiungere o eliminare una regola di filtraggio per nomi di dominio o parole chiave, per impedire agli utenti della LAN di accedere a determinati siti web nella WAN. Quando un utente tenta di accedere a un sito web il cui accesso è limitato, viene visualizzato un messaggio che indica che il firewall limita l'accesso al sito.

- Blocco per parole chiave: Selezionare la modalità di blocco.
 - Mai: il blocco del sito web è disattivato.

- In base a un orario: Se selezionata, il sito web viene bloccato in base agli orari impostati in Strumenti di amministrazione > Programmazione blocchi.

- Sempre: Il blocco del sito web è sempre attivo.
- **Digitare le parole chiave o il nome del dominio**: Inserire le parole chiave o nomi di dominio che si desidera bloccare.
 - Nome di dominio: Ad esempio, www.robacattiva.com/xxx.
 - Parole chiave: Inserire alcune parole contenute in un link, ad esempio *bestemmie* o *erotismo*.
- Aggiungi parole chiave: Fare clic sul pulsante per aggiungere le parole chiave o il nome di dominio inserito nella lista sotto il pulsante. È possibile aggiungere fino a 12 voci.
- **Consenti a indirizzo IP attendibile di visitare siti bloccati**: Se selezionata, il computer specificato può accedere a tutte le reti, comprese quelle bloccate.
- Indirizzo IP attendibile: Specificare l'indirizzo IP di un computer che non ha limitazioni di accesso alla rete.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

8.7.2 - Servizi di blocco

Scegliendo **Opzioni di protezione > Servizi di blocco**, viene visualizzata la pagina **Servizi di blocco**.

Services Blocking			
Never			
🔿 🛛 Black List 🔛 Per S	chedula		
O Black List 🗸 Alway	s		
Block Service Rules Tab	le - Black List		
Max of rules: 32			
#	Service Name	Port	IP
	Add Edit Delet	e	
Block Service Rules Tab	le - White List		
Max of rules: 32			
#	Service Name	Port	IP
	Add Edit Delet	e	

Da questa pagina è possibile impostare le regole per bloccare i servizi e impedire agli utenti di accedere a Internet.

- Blocco servizi: Selezionare la modalità di blocco dei servizi.
 - Mai: Il blocco servizi è disattivato.

Block Services Setup

In base a un orario: Se selezionata, il blocco servizi viene eseguito in base a un orario impostato in Strumenti di amministrazione > Programmazione blocchi.
 Sempre: Il blocco servizi è sempre attivo.

• **Tabella regole blocco servizi**: la tabella elenca tutti i servizi che devono essere bloccati. È possibile aggiungere, modificare o eliminare la voce di un servizio, come richiesto.

Facendo clic su Aggiungi, viene visualizzata la pagina Impostazione servizi di blocco:

Service Type	User Defined 💙
Protocol	TCP
Starting Port	(1~65535)
Ending Port	(1~65535)
Service Type/User Defined	
Filter Service For:	
Only This IP Address:	192 . 168 . 100 .
O IP Acdress Range:	192 168 100
	to 102.168.100.
All IP Acdress:	

- **Tipo di servizio**: Selezionare un tipo di servizio. Se il tipo desiderato non è presente nell'elenco, selezionare **Definito dall'utente**. È poi necessario selezionare il protocollo, immettere il nome del servizio e specificare l'intervallo delle porte. Per i servizi presenti nel menu a discesa, l'informazione corrispondente è già preimpostata.
- Protocollo: Impostare il protocollo utilizzato alle porte dei servizi.
- **Porta iniziale**: La porta iniziale nell'intervallo di porte in cui il servizio specificato è bloccato.
- Porta finale: La porta finale nell'intervallo di porte in cui il servizio specificato è bloccato.
- Tipo di servizio / Definito dall'utente: Immettere il nome del servizio.
- Filtra servizio per: Il computer da bloccare.

Solo questo indirizzo IP: È bloccato solo il computer con l'indirizzo IP specificato.
Intervallo di indirizzi IP: Sono bloccati tutti i computer all'interno di un intervallo di indirizzi IP. È necessario inserire gli indirizzi di inizio e di fine per specificare un intervallo di indirizzi IP.

- Tutti gli indirizzi IP: Sono bloccati tutti i computer.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova regola. Quindi, fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni.

8.7.3 – Protezione

Scegliendo **Opzioni di protezione** > **Protezione**, viene visualizzata la pagina **Protezione**.

Disable Port Scan and COS	Protection	
Respond to Ping on Internet	Port	
NAT Filtering		
Secured		
Oopen		

- Attiva scansione delle porte e protezione DoS: La protezione Denial of Service (DoS, negazione del servizio) protegge la LAN da attacchi DoS. In generale, si prega di abilitare la scansione delle porte e la funzione di protezione DoS.
- **Rispondere al ping su una porta Internet**: Se abilitato, il router risponde ai comandi ping da Internet. Tuttavia, come per il server DMZ, l'attivazione di questa funzione può portare a rischi per la sicurezza. In generale, si prega di disattivare questa funzione.
- Filtraggio NAT: Il filtraggio NAT determina il modo in cui il router si occupa del traffico in entrata.

- Sicuro: Questa opzione fornisce un firewall sicuro per proteggere i PC su rete LAN da attacchi provenienti da Internet, ma non può consentire il funzionamento di alcuni giochi su Internet, applicazioni point-to-point o applicazioni multimediali.

- Apri: Questa opzione fornisce un firewall meno sicuro che permette a quasi tutte le applicazioni Internet di funzionare.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per renderle effettive.

8.8 – Strumenti di amministrazione

Facendo clic su Strumenti di amministrazione, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Management Function	on
Backup Settings	
Remcte Management	
Schedules	
SNTF	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	

Fare clic su un sottomenu per eseguire specifiche configurazioni di parametri.

8.8.1 – Impostazioni di Backup

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Impostazioni di backup, verrà visualizzata la pagina Impostazioni di backup.

Backup Settin	gs	
Save a Copy of Curre	nt Settings	
	Backup	
Restore Saved Settin	g from a File	
	Browse	
	Restcre	
Revert to Factory Def	ault Settings	
	Erase	

In questa pagina, è possibile esportare sul computer informazioni di configurazione del router in formato XML per usi successivi; è possibile importare il file di configurazione salvato in precedenza o un nuovo file di configurazione e ripristinare le impostazioni predefinite del router.

• Backup

Fare clic su **Backup** e salvare le informazioni di configurazione del router come file locale.

• Ripristina

Fare clic su **Sfoglia...** per selezionare il file di configurazione che si trova nel computer e su **Ripristina** per caricare il file nel router.

• Cancella

Fare clic su **Cancella** per ripristinare le impostazioni predefinite del router. Questa operazione ha lo stesso effetto che si ha premendo il pulsante **Reset** sul pannello laterale per 3-6 secondi.

N.B. Dopo che un nuovo file di configurazione è stato importato, le informazioni originali di configurazione del router vengono perse. Si consiglia di eseguire il backup delle informazioni originali di configurazione prima di importare un nuovo file di configurazione. Nel caso in cui il nuovo file di configurazione non sia corretto, è possibile importare il file di backup precedente.

Nel processo di caricamento di un file di configurazione, non spegnere il router, in quanto potrebbe danneggiarsi.

8.8.2 - Gestione remota

La funzione di gestione remota consente di configurare il router dalla WAN tramite il browser web. In questo modo, è possibile gestire il router su un host remoto.

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Gestione remota, viene visualizzata la pagina Gestione remota.

	rn Remote Management	Dn			
Remo	te Management Acdress :	http://0.0.0.8080			
^o ort Number :		8080			
walla	Remote Access By :				
0	Orly This Computer :].[].[][
	IP Address Range :	From].[
0		То].[].[
	Everyone				

- Attivare la gestione remota: Se selezionata, è possibile effettuare la gestione remota Web del router dalla WAN.
- Indirizzo gestione remota: Indirizzo IP utilizzato per accedere al router da Internet. Il valore predefinito è http://0.0.0.8080. Quando si accede al router, è necessario inserire un indirizzo nella forma "Indirizzo IP WAN del router" + ":" + "il numero della porta" nella barra degli indirizzi di IE. Ad esempio, se l'indirizzo esterno è 10.0.0.123 e il numero di porta utilizzato è 8080, inserire 10.0.0.123:8080 nel browser.
- Numero della porta: Il numero della porta per accedere al router attraverso la gestione Web in remoto.
- **Consenti l'accesso in remoto**: Impostare l'indirizzo IP del computer su cui viene eseguita la gestione Web in remoto per accedere al router.
 - Solo questo computer: solo l'indirizzo IP specificato può accedere al router.

- Intervallo di indirizzi IP: Un intervallo di indirizzi IP su Internet può accedere al router. È necessario immettere gli indirizzi IP iniziale e finale per specificare un intervallo.

- Tutti: Tutti da Internet possono accedere al router.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

8.8.3 – Programmazione blocchi

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Programmazione blocchi, viene visualizzata la pagina Programmazione blocchi.

Schedule	
Days to Block:	
Every Day	
🗹 Sunday	
✓ Monday	
🗹 Tuesday	
Wednesday	
🗹 Thursday	
Friday	
Saturday	
Time of day to Block:(use	24-hour clock)
Al Day	
Start Blocking	Minute
End Blocking	23 Hour 59 Minute

Se si è già impostato il filtraggio dei siti nella pagina **Siti bloccati** per bloccare i siti o si è impostato il filtraggio dei servizi nella pagina **Servizi bloccati**, è possibile impostare un orario e un modalità per limitare l'accesso a Internet.

Giorni del blocco: Impostare il giorno / i giorni in cui attuare il blocco del sito e del servizio. **Ora del blocco**:

- Tutto il giorno: Per limitare l'accesso l'intero giorno.

- Se si desidera limitare l'accesso in un determinato periodo nei giorni specificati, inserire l'ora di inizio e di fine.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvarle.

8.8.4 - SNTP

Scegliendo Strumenti di amministrazione > SNTP, viene visualizzata la pagina SNTP.

Time Setting				
Automatically synchron	iize with Inte	rnet time servers		
First NTP time server :	210.72	145.44		
Second NTP time server :				
Time Configuration		aras i s		
Current Router Time : 1	971-01-01 2	22:11:17		
Time Zone :	GMT+08:00) Beijing, Chongq	ing, Hong Kong, Uru	imq
Enable Davlight Saving				
Lindule baylight saving				
Daylight Saving Offset	0:00	~		
Daylight Saving Offset	0:00	Month	Week	Day
Daylight Saving Offset Daylight Saving Dales : (Time interval must be grea	0:00 ter Start	Month	Week 2nd	Day Sun 🗸

SNTP indica Simple Network Time Protocol. Da questa pagina, è possibile impostare le informazioni temporali del router. Si consiglia vivamente di impostare prima di tutto l'ora corretta sul router. Ciò garantisce il corretto funzionamento del registro, il blocco del sito, e lo scheduling perché le impostazioni relative al tempo si basano sulle informazioni temporali che si trovano in questa pagina.

Sincronizza automaticamente ai server dell'ora di Internet: Se selezionata, si attiva la sincronizzazione automatica con il server dell'ora in rete.

- **Primo server NTP dell'ora**: Inserire l'indirizzo IP del server NTP primario. Il server NTP è un server di rete che viene utilizzato per sincronizzare l'ora del computer su Internet. Quando si imposta il primo server NTP dell'ora, il router ottiene l'ora GMT dal server NTP specificato con priorità dopo che si è connesso a Internet.
- Secondo server NTP dell'ora: Inserire l'indirizzo IP del server NTP secondario, se disponibile.
- Ora corrente del router: Visualizza l'ora di sistema corrente del router.
- Attiva ora legale: Attivare o disattivare l'ora legale (DST).
- **Fuso ora legale**: Selezionare il fuso corretto. Se è impostato su +1:00, le 10:00 del mattino ora solare diventano le 11:00 del mattino ora legale.
- Intervallo ora legale: Impostare la data iniziale e la data finale dell'ora legale.

Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

8.8.5 - Riavvio del router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Riavvio del router, viene visualizzata la pagina Riavvio del router.

Reboot Device		
Reboot Device		
	Reboot	

Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router. Dopo che il router viene riavviato, il sistema passa alla pagina di accesso.

8.8.6 – Imposta password

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Imposta password, viene visualizzata la pagina Imposta password.

Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	Aoply Cancel
Repeat New Password Web Idle Time Out Settin	Aoply Cancel

Da questa pagina, è possibile modificare la password di accesso.

N.B. Per motivi di sicurezza, si consiglia vivamente di cambiare la password predefinita di amministratore. Se si dimentica la password, è possibile riportare il router alle impostazioni predefinite. La password predefinita è *admin*.

8.8.7 – Aggiornamento del Router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Aggiornamento del router, viene visualizzata la pagina Aggiornamento del router.

Locate and select the upgrade file from your hard disk:	
Brow	vse Vicear Config

Aggiornare il software del router con la seguente procedura:

Passo 1 – Fare clic su Sfoglia... per ricercare il software più recente.

Passo 2 – Selezionare il file di aggiornamento corretto. Se si sceglie **Cancella configurazione**, dopo l'aggiornamento il router ripristina le impostazioni predefinite. Se non si seleziona **Cancella configurazione**, rimangono le impostazioni correnti.

Passo 3 – Fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento.

Dopo che l'aggiornamento è completato, il router si riavvia automaticamente.

N.B. Dopo l'aggiornamento del software, il WF300 ritorna alle impostazioni di fabbrica. Si consiglia di salvare le impostazioni prima di aggiornare il software in caso di perdita delle informazioni precedenti di configurazione.

Non spegnere il router durante l'aggiornamento.

9 – Configurazione Web per la modalità Ripetitore wireless universale

9.1 – Stato corrente

Facendo clic su Stato corrente, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Running Status	
Router Status	
Clients List	

Fare clic sul sottomenu per entrare in una specifica pagina di configurazione.

9.1.1 - Stato del router

Router Status

Scegliendo Stato corrente > Stato del router, verrà visualizzata la pagina Stato del router.

System info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	WF300-AP
Work Mode	Repeater Mode
Time and Date	1971-01-01 08:00:42
LAN Port	
MAC Adcress	00:1E:E3 EE:30:C0
IP Address	192.168.100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Client	
Wireless Network Selected Name (SSD)	
Wireless Charnel	Auto
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mcde	None
Connect Status	Disconnected
Wireless Universal Repeater	
SSID of Extended Interface	WF300-AP
Wireless Security Mode	None

In questa pagina, è possibile visualizzare informazioni sullo stato operativo attuale del WF300, tra cui le informazioni di sistema, lo stato della porta LAN, le informazioni sul client wireless e lo stato del ripetitore wireless universale.

9.1.2 – Elenco dei client

Scegliendo Stato corrente > Elenco dei client, verrà visualizzata la pagina Elenco dei client.

Wired	Devices		
#	IP Address	MAC Address	Device Name
Virele	ess Devices(Wireless intru	ders also show up here)	
#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.168.100.12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown

Questa pagina visualizza informazioni sui dispositivi collegati al WF300, tra cui l'indirizzo IP, il nome del dispositivo e l'indirizzo MAC di ciascun dispositivo.

9.2 – Impostazione guidata

Per i valori da inserire, consultare il paragrafo 6.1 "Configurazione della modalità ripetitore".

9.3 – Impostazione modalità ripetitore

Facendo clic su **Impostazione modalità ripetitore**, verrà visualizzata la pagina **Impostazione modalità ripetitore**. Selezionare **Modalità ripetitore wireless universale**.

There are two mo WDS Mode or UR	des to expand your wireless network of the Repearer Mode. You can choose anyone o Mode.
Please choose yo	ur repeater mode as follows:
C WDS Mode	
	ersa Repeater Mode

9.4 – Impostazioni di rete

Facendo clic su Impostazioni di rete, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Network Settings	
LAN Interface Settings	
DHCP Server	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

9.4.1 – Impostazioni interfaccia LAN

Scegliendo **Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia LAN**, verrà visualizzata la pagina Impostazioni interfaccia LAN.

LAN TCP/IP Setup	
IP Address	192 . 168 . 100 . 25
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

È possibile modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete della porta LAN, se necessario.

N.B. Se si modifica l'indirizzo IP predefinito, occorre usare il nuovo indirizzo IP per accedere alla pagina di configurazione Web del router e il gateway predefinito per tutti gli host presenti nella LAN deve essere impostato sul nuovo indirizzo IP per accedere a Internet.

La maschera di sottorete di tutti gli host della LAN deve essere la stessa della maschera di sottorete specificata nella pagina *Impostazioni interfaccia LAN*.

9.4.2 – Server DHCP

DHCP Server

Scegliendo Impostazioni di rete > Server DHCP, verrà visualizzata la pagina Server DHCP.

Starting IP Addr	ess		192 168 100 2
Ending IF Addre	ISS		192 . 168 . 100 . 200
DHCF Lease Time(1 - 160 hours)			24
Address Reser	vation		
#	P Address	Device Name	MAC Address

- Usa il router come server DHCP: Selezionando la casella Usa il router come server DHCP, il WF300 si comporta da server DHCP e assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer ad esso collegati.
- Indirizzo IP iniziale / Indirizzo IP finale: Gli indirizzi iniziale e finale che il server DHCP utilizza per assegnare automaticamente gli indirizzi IP. Dopo aver impostato i due indirizzi iniziale e finale, gli host della LAN ottengono indirizzi IP compresi in detto intervallo.
- **Tempo di lease DHCP**: Il periodo di validità di un indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP a un host. Il server DHCP non assegna l'indirizzo IP ad altri host in questo intervallo di tempo.
- **Riserva indirizzo**: Se un indirizzo IP viene riservato a un adattatore di rete di un PC nella LAN, l'adattatore di rete riceve tale indirizzo la volta successiva che accede al server DHCP.

Facendo clic su Aggiungi, verrà visualizzata la pagina Riserva indirizzo.

Addres	s Reserva	tion Table		
	#	IP Address	Device Name	MAC Address
0	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
IP Addre	ss			
MAC Ad	dress			
Device I	Vame			

Selezionare una voce dalla **Tabella indirizzi riservati**, oppure immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e il nome del dispositivo del computer a cui si desidera riservare l'indirizzo IP. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un nuovo indirizzo in **Riserva indirizzo**, dalla pagina **Server DHCP**.

Al termine, fare clic su **Applica** per rendere effettive le modifiche.

9.5 – Impostazioni wireless

Facendo clic su Impostazioni wireless, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

• Wireless Settings	
Wireless Universal Repeate	r
WPS Setup	
Wireless Client Function	

Fare clic su un sottomenu per configurare parametri specifici.

9.5.1 – Ripetitore wireless universale

In modalità di ripetitore universale, il WF300 opera contemporaneamente come AP e come client.

Scegliendo Impostazioni wireless > Ripetitore wireless universale, verrà visualizzata la pagina Ripetitore wireless universale.

SSID of Extended Interface :	WF300-AP
Security Options	
Security Options :	none 🗸

SSID dell'interfaccia estesa: Imposta l'SSID del ripetitore.

Opzioni di protezione: Imposta la cifratura di protezione per il ripetitore. Si raccomanda di configurare il ripetitore con la medesima cifratura utilizzata dal relativo AP in uplink.

Al termine, fare clic su Applica per salvare le modifiche.
9.5.2 – Impostazione WPS

WPS indica Wi-Fi Protected Setup (impostazione protezione Wi-Fi).

È possibile usare la protezione WPS per effettuare il collegamento wireless in modo rapido e sicuro se l'AP o terminale in uplink (ad esempio, l'adattatore di rete) è dotato di funzione WPS. Si suggerisce innanzitutto di configurare la cifratura wireless per l'AP in uplink. Se si cambia la modalità di cifratura wireless dopo aver effettuato il collegamento wireless con WPS, è necessario usare WPS per effettuare nuovamente il collegamento wireless. Si noti che se il client wireless non supporta WPS, occorre configurare manualmente il client wireless (SSID, modalità di protezione e password) affinché abbia lo stesso SSID e le stesse impostazioni di protezione wireless del router.

In modalità Ripetitore con WDS disabilitato, il WF300 può effettuare un collegamento con cifratura WPS a entrambi l'AP in uplink e il dispositivo client in downlink. Quanto segue descrive come configurare la protezione WPS per la modalità Ripetitore.

9.5.2.1 – Uso del tasto WPS

(3) Collegamento WPS all'AP in uplink In modalità **Ripetitore** con WDS disabilitato, premere il tasto **WPS** sul pannello laterale del WF300 in 3 secondi e rilasciarlo. Premere il tasto **WPS** sull'AP in uplink. La sessione WPS può avere inizio.

• Collegamento WPS al dispositivo client in downlink

In modalità **Ripetitore** con WDS disabilitato, premere il tasto **WPS** sul pannello laterale del WF300 per 3-10 secondi e rilasciarlo. Premere il tasto **WPS** sul dispositivo client. La sessione WPS può avere inizio.

N.B. L'SSID, l'autenticazione e la chiave precondivisa per il WF300 si porteranno automaticamente allo stesso valore dell'AP in uplink dopo che il WF300 si sarà collegato con successo all'AP in uplink tramite il tasto WPS.

9.5.2.2 – Uso della pagina Web

È possibile inserire le impostazioni WPS utilizzando la pagina Web per la configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazione WPS** per visualizzare la pagina di impostazione WPS.

WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Butlon be ow (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Butlon be ow (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

- Come AP

È possibile inserire le impostazioni WPS utilizzando la pagina Web per la configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazione WPS** per visualizzare la pagina WPS.

• Modalità PBC

Passo 1 – Selezionare Tasto e fare clic su Avvia PBC. Il collegamento crittografato WPS ha inizio. WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Butlon be ow (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Butlon below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

Passo 2 – Premere il tasto **WPS** sull'adattatore di rete oppure fare clic sul tasto PBC nel tool di configurazione dell'adattatore di rete entro 2 minuti per avviare il collegamento WPS. A collegamento WPS avvenuto, verrà visualizzata la pagina seguente ad indicare che la procedura di collegamento WPS è stata completata.

Success		
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
	ОК	

• Modalità PIN

Passo 1 – Selezionare **PIN**, immettere il codice PIN dell'adattatore di rete (fare riferimento al client dell'adattatore di rete), e fare clic su **Avvia PIN** per avviare il collegamento WPS.

As AD. Salast a setur methods	
AS AP, Select a setup method:	
C Push Button (recommended)	
PIN (Personal dentification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Enter Client's PIN:
As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (sof: Push Button).	Start PBC
C PIN (Personal dentification Number)	

Passo 2 – Fare clic sul tasto **PIN** sull'adattatore di rete entro 2 minuti per avviare il collegamento WPS. A collegamento WPS avvenuto, verrà visualizzata la pagina seguente ad indicare che la procedura di collegamento WPS è stata completata.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

- Come client

È possibile inserire le impostazioni WPS dalla pagina Web di configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > WPS** per visualizzare la pagina WPS.

• Modalità PBC

•

Passo 1 – Selezionare Tasto e fare clic su Avvia PBC. Il collegamento crittografato WPS ha inizio. WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Button be ow (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Eutton physically on the router cr press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

Passo 2 – Avviare il processo WPS PBC. A collegamento WPS avvenuto, viene visualizzata la pagina seguente ad indicare che il collegamento WPS è stato completato.

Success		
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
	OK	
Modalità PIN		

Passo 1 – Selezionare **PIN**, fare clic su **Genera nuovo PIN** e fare clic su **Avvia PIN** per avviare il collegamento WPS.

WPS Setup	
As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PEC
OPN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a ciert Security Pin to input on the AF/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Gemerate New PIN Client's PIN:12345670 Start PIN

Passo 2 – Avviare il processo WPS PBC entro 2 minuti per avviare il collegamento WPS. A collegamento WPS avvenuto, verrà visualizzata la pagina seguente, ad indicare che la procedura di collegamento WPS è stata completata.

Success		
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
in an	ОК	

9.5.3 – Funzione client wireless

....

.....

Scegliendo Impostazioni wireless > Funzione client wireless, verrà visualizzata la pagina Funzione client wireless.

This pa Step1: IBSS is e to ccr	ige help you to conf CI ck "Site Survey" b found, the results w nnect it manually. Th	igure the wireless client, utton lo survey wire ess si /ill be displayed in the Site en click "Next".	ites when di Survey List	ient mode three sec	is enabled. If any Access I conds later, you could selec	Point or ct anyon
Site	Survey	2				
lumber Site Su	of Sites Scaned : rvey List	3				
lumber Site Su #	rvey List SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Selec
lumber Site Su # 1	rof Sites Scaned : rvey List SSID sco385	3 BSSID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP)	Selec
umber Site Su # 1 2	rvey List SSID sco385 MCC	3 BSSID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:83:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP) None	Selec O

Passo 1 – Fare clic su Ricerca rete per cercare la rete wireless con cui ci si desidera collegare.

This pa Step1: IBSS is e to ccr	ge help you to conf CI ck "Site Survey" b found, the results w intect it manually. Th	igure the wireless client, utton to survey wire ess si vill be displayed in the Site en click "Next".	tes when di Survey List	ient mode three sec	is enabled. If any Access F onds later, you could selec	^o oint or t anyon
Site	Survey	2				
lumber Site Su	of Sites Scaned : . rvey List					
lumber Site Su #	or Sites Scaned : . rvey List SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Selec
lumber Site Su # 1	or Sites Scaned : 3 rvey List SSID sco385	BS SID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP)	Selec
lumber Site Su # 1 2	or Sites Scaned : 3 rvey List SSID sco085 MCC	BSSID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:83:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP) None	Selec

Passo 2 – Immettere le informazioni di protezione della rete wireless selezionata. Configurare il client con le stesse impostazioni di protezione della rete selezionata. Fare clic su **Termina**. A questo punto, il client può comunicare con la rete selezionata.

Step2: You should configure yo he network which you selected	ir wireless client manually so it has the same wireless security settings a Then click "Next".
Security Options	
Security Options :	None 👻

9.6 – Strumenti di amministrazione

Facendo clic su Strumenti di amministrazione, verrà visualizzato il menu di selezione seguente.

4	Management Function
	Backup Settings
	Reboot Device
	Set Password
	Router Upgrade

Fare clic su un sottomenu per configurare i parametri specifici.

9.6.1 - Impostazioni di backup

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Impostazioni di backup, verrà visualizzata la pagina Impostazioni di backup.

Backup Setting	gs	
Save a Copy of Curre	nt Settings	
	Backup	
Restore Saved Settin	g from a File	
	Browse	
	Restore	
Revert to Factory Defa	ault Settings	
	Erase	

Da questa pagina, è possibile esportare le informazioni di configurazione del router sul computer in formato XML per un utilizzo successivo, importare un file di configurazione nuovo o salvato in precedenza e ripristinare le impostazioni di fabbrica del router.

• Backup

Fare clic su **Backup** e salvare le informazioni di configurazione del router in un file locale.

• Ripristina

Fare clic su **Sfoglia...** per selezionare il file di configurazione nel proprio computer e fare clic su **Ripristina** per caricare il file sul router.

• Cancella

Fare clic su **Cancella** per ripristinare le impostazioni di fabbrica del router. Questa operazione ha lo stesso effetto di premere il tasto **Ripristina** sul pannello laterale per 3-6 secondi.

N.B. Dopo che un nuovo file di configurazione è stato importato, le informazioni sulla configurazione originaria del router vanno perdute. Si raccomanda di fare un backup di tali informazioni prima di importare un nuovo file di configurazione. Qualora il nuovo file di configurazione fosse sbagliato, sarebbe possibile importare il file di backup precedente.

Nel processo di caricamento di un file di configurazione, non spegnere il router, in quanto potrebbe venirne danneggiato.

9.6.2 – Riavvia router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Riavvia router, verrà visualizzata la pagina Riavviamento router.

Reboot Device		
Reboot Device		2
	Reboot	

Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router. Quando il router è stato riavviato, il sistema passa alla pagina di login.

9.6.3 – Imposta password

Choose **Strumenti di amministrazione > Imposta password**, verrà visualizzata la pagina **Impostazione password**.

Set Password	
Old Password	
Se: Password	
Repeat New Password	Apply Cancel
Repeat New Password Web Idle Time Out Settin	Aoply Cancel

In questa pagina, è possibile cambiare la password di amministratore e impostare il tempo massimo di inattività della pagina.

N.B. Per sicurezza, si raccomanda fortemente di cambiare la password di amministratore predefinita. Se si dimentica la password, è possibile riportare il router alle impostazioni predefinite. La password predefinita è *admin*.

9.6.4 – Aggiorna router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Aggiornamento router, verrà visualizzata la pagina Aggiornamento router.

Locate and select the upgr	ade file from your hard disk:	
	Browse	Clear Config

Aggiornare il software del router nel modo seguente:

Passo 1 – Fare clic su Sfoglia... per cercare il software più recente.

Passo 2 – Selezionare il corretto file di aggiornamento. Se si sceglie **Cancella configurazione**, il router si riporta alle impostazioni predefinite dopo l'aggiornamento. Diversamente, rimarranno le impostazioni correnti.

Passo 3 – Fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento.

Quando la procedura di aggironamento è completata, il router si riavvia automaticamente.

N.B. Dopo l'aggiornamento del software, il WF300 ritorna alle impostazioni di fabbrica. Per non perdere le informazioni di configurazione precedenti, salvare le impostazioni prima di aggiornare il software.

Non spegnere il router durante l'aggiornamento.

10 - Configurazione Web per la modalità WDS

10.1 – Stato operativo

Facendo clic su Stato operativo, verrà visualizzato il seguente menu di selezione:

Running Status	
Router Status	
Clients List	

Fare clic sul sottomenu per accedere a una specifica pagina di configurazione.

10.1.1 - Stato del router

Scegliendo **Stato operativo > Stato del router**, verrà visualizzata la pagina dello stato del router.

Router Status		
System Info		1
Hardware Version	V1.0	
Firmware Vers on	V1.0	
Product Name	WF300-AP	
WorkMode	Repeater Mcde	
Time and Date	1971-01-01 08:24:17	
LAN Port		-
MAC Address	00:1E:E3 EE:30:C0	
IP Address	192.168.100.254	
IP Subnet Mask	255.255.255.0	
Wireless Repeating		1
Base Station Address		_
Connect Status	Disconnected	

In questa pagina, è possibile visualizzare informazioni sullo stato operativo corrente del WF300, tra cui le informazioni di sistema, lo stato della porta LAN e le informazioni del ripetitore wireless.

10.1.2 – Elenco dei client

Scegliendo Stato operativo > Elenco dei client, verrà visualizzata la pagina Elenco dei client.

/ired	Devices		
#	IP Address	MAC Address	Device Name
/irele	ss Devices(Wireless intrud	ers also show up here)	
#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192 168 100 12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown

Questa pagina visualizza le informazioni dei dispositivi collegati al WF300, tra cui l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di ciascun dispositivo.

10.2 – Impostazione guidata

Per le impostazioni, consultare il paragrafo 6.4 "Configurazione della modalità WDS".

10.3 – Impostazione modalità

Facendo clic su Impostazione modalità, verrà visualizzata la pagina Impostazione modalità.

There are two modes to e Mode or UR Mode.	xpand your wireless network of the Repearer Mode. You can choose anyone of WDS
Please choose your repe	ater mode as follows:
⊙ WDS Mode	
O Wireless Universal Re	peater Mode

Selezionare **Modalità WDS**. Si noti che la funzione WDS non può essere utilizzata se il canale è impostato su **Auto**.

10.4 – Impostazioni di rete

Facendo clic su Impostazioni rete cablata, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Network Settings	
LAN Interface Settings	_
DHCP Server	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

10.4.1 – Impostazione interfaccia LAN

Scegliendo Impostazioni di rete > Impostazione interfaccia LAN, verrà visualizzata la pagina Impostazione interfaccia LAN.

LAN TCP/IP Setup	
IP Adcress	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

È possibile modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete IP della porta LAN, se necessario.

N.B. Se si cambia l'indirizzo IP predefinito, occorre usare il nuovo indirizzo IP per accedere alla pagina di configurazione Web del router e il gateway predefinito di tutti i dispositivi host della LAN devono configurati con il nuovo indirizzo IP per l'accesso a Internet.

La maschera di sottorete per tutti gli host della LAN deve essere la stessa della maschera di sottorete specificata nella pagina Impostazione interfaccia LAN.

10.4.2 – Server DHCP

Scegliendo Impostazioni di rete > Server DHCP, verrà visualizzata la pagina Server DHCP.

		192 168 100 2
		192 168 100 200
(1- 160 hours)		24
ion		
P Address	Device Name	MAC Address
((1 - 160 hours) on IP Address	(1-160 hours) on IP Address Device Name

- Usa il router come server DHCP: se si seleziona la casella Usa il router come server DHCP, il WF300 agisce da server DHCP per assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai computer ad esso collegato.
- Indirizzo IP iniziale / Indirizzo IP finale: Gli indirizzi IP iniziale e finale che il server DHCP assegna automaticamente. Dopo aver impostato questi due valori, gli host della LAN ottengono indirizzi IP compresi in questo intervallo.
- **Tempo di lease DHCP**: Il tempo di validità per un indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP a un host. Il server DHCP non assegna l'indirizzo IP ad altri host entro questo tempo specificato.
- **Riserva indirizzo**: Se un indirizzo IP viene riservato a un adattatore di rete di un PC nella LAN, l'adattatore di rete ottiene lo stesso indirizzo IP la volta successiva che accede al server DHCP.

Facendo clic su Aggiungi, verrà visualizzata la pagina Riserva indirizzo.

Selezionare un elemento dalla tabella **Riserva indirizzo**, oppure immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC, e il nome del dispositivo di un computer a cui si desidera riservare l'indirizzo IP. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un nuovo elemento in **Riserva indirizzo** nella pagina **Server DHCP**.

Al termine, fare clic su Applica per rendere effettive le modifiche.

10.5 – Impostazioni wireless

Facendo clic su Impostazioni wireless, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

• Wireless Settings	
WDS Function	
Wireless Basic Settings	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

10.5.1 – Funzione WDS

Il sistema di distribuzione wireless (WDS, Wireless Distribution System) permette l'interconnessione tra AP in una rete wireless IEEE 802.11. Estende la rete wireless attraverso più AP, senza collegamento alla rete portante cablata. Abilitare la funzione WDS se si desidera usare la funzione WDS per ottenere il bridging o la ripetizione wireless.

Scegliendo Impostazioni wireless > Funzione WDS, verrà visualizzata la pagina Funzione WDS.

Disable Wireless Clients Associ	ation	
Wireless MAC of this router: 00:1	E:E3:EE:30:C2	
Wireless Repeater		
Repeater IF Address:	192 . 168 . 100 .	
Basic Station MAC Address:		

- **Disabilita associazione client wireless**: Se questa casella viene selezionata, il ripetitore non trasmette alcun segnale ai client ad esso collegati. Si consiglia di lasciare questa casella deselezionata <? o selezionata ?>.
- Indirizzo IP ripetitore: Impostare l'indirizzo IP del ripetitore inn modo che sia diverso dalla stazione wireless base e da altri ripetitori, per evitare conflitti di indirizzi IP. Si suggerisce di impostare gli indirizzi IP dello stesso segmento di rete per la stazione wireless base e per i ripetitori.
- Indirizzo MAC stazione base: Immettere l'indirizzo MAC della stazione base wireless.

Al termine, fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Per una descrizione dell'applicazione WDS, consultare il paragrafo 6.4.3 "Applicazione WDS".

10.5.2 – Impostazioni wireless di base

Scegliendo Impostazioni wireless > Impostazioni wireless di base, verrà visualizzata la pagina Impostazioni wireless di base.

Wireless Basic Settings

Region Selection	
Region :	Europe 💌
Wireless Network	
Enable SSID Broadcast	
Enable Wireless Isolation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Mcde :	Mixed 802.11b/g/n 🐱
Channel:	7 🗸
Band Width :	Auto 🖌
Max Transmission Rate :	Auto 🖌 Mbps
Security Options	
Security Options :	None 👻

- Area geografica: Selezionare l'area geografica in cui ci si trova.
- Abilita diffusione SSID: Se questa casella è selezionata, il router diffonde il proprio SSID nella rete wireless. I client wireless possono acquisire l'SSID ed accedere con esso alla rete wireless.
- Abilita isolamento wireless: Se questa casella è selezionata, i client wireless che utilizzano l'SSID possono solo accedere ad Internet, ma non possono comunicare con altri client wireless.
- Nome (SSID): Impostare il nome della rete wireless. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri, lettere, numeri e trattino basso, e una qualunque combinazione di detti simboli. L'SSID fa distinzione tra maiuscole e miniscole.
- Modalità: Selezionare la modalità wireless. Si raccomanda lo standard misto 802.11b/g/n.
- **Canale**: Il canale per trasmettere i segnali wireless. Si noti che la funzione WDS non può essere utilizzata se il canale è impostato su **Auto**.
- Larghezza di banda: La banda occupata per la trasmissione wireless dei segnali.
- Velocità massima di trasmissione: La massima velocità di trasmissione del WF300.
- **Opzioni di sicurezza**: Impostare la crittografia di sicurezza della rete wireless, per impedire accessi o ascolti non autorizzati.

Opzioni di sicurezza

- Nessuna protezione

Non viene adottata alcuna cifratura dei dati e la rete non è sicura. Qualsiasi stazione può accedere alla rete. Questa opzione non è raccomandata.

Security Options		
Security Options :	None	•

- WEP

Wired Equivalent Privacy, privacy equivalente alla rete cablata. È possibile utilizzare la cifratura WEP a 64 o a 128 bit.

Security Options		
Security Options:	WEP	~
Security Encryption(WEP)		
Authentication Type:	Automatic	
Encryption Type :	ASCII 🗸	
Encryption Strength:	64 bits 🐱	
Security Encryption(WEP) Key		
Key 1 : 🕑		(5 ASCII characters)
Key 2 : O		(5 ASCII characters)
Key 3 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 4 : O		(5 ASCII characters)

- **Tipo di autenticazione**: Selezionare il tipo di autenticazione che il sistema adotta. Sono disponibili tre tipi di autenticazione: automatica, aperta e a chiavi condivise.
 - (4) **Automatica**: Il router utilizza un'autenticazione aperta o a chiavi condivise, in base alla richiesta dell'host.
 - (5) **Aperta**: Gli host nella rete wireless possono passare l'autenticazione e collegarsi alla rete wireless senza usare alcuna password. Tuttavia, la password è richiesta se si desidera trasmettere dei dati.
 - (6) A chiavi condivise: Gli host nella rete wireless possono passare l'autenticazione solo se viene immessa la password corretta. Diversamente, non riusciranno a collegarsi alla rete wireless.

Cifratura: Il tipo di codifica da utilizzare. Sono disponibili i codici esadecimale e ASCII.

- Hex: I caratteri validi per le chiavi sono le cifre da 0 a 9 e le lettere da A ad F.
- ASCII: I caratteri validi per le chiavi sono tutti i caratteri della tastiera.

Robustezza crittografica: La robustezza crittografica corrisponde alla lunghezza della chiave.

- Con una robustezza a **64 bit**, impostare la chiave a 10 cifre esadecimali o 5 caratteri ASCII.
- Con una robutezza a **128 bit**, impostare la chiave a 26 cifre esadecimali o 13 caratteri ASCII.

Chiave 1/2/3/4: Impostare la chiave sulla base del tipo di crittografia scelto e della sua robustezza.

- WPA-PSK[TKIP]

WPA-PSK: Accesso con protezione Wi-Fi a chiave precondivisa (Wi-Fi Protection Access, Pre-Shared Key)

TKIP: Protocollo di integrità temporale di chiave (Temporal Key Integrity Protocol) Si noti che la modalità 802.11n non supporta l'algoritmo TKIP.

Security Options		
Securty Options :	WPA-PSK[TKIP]	
Security Options(\VPA-PSK)		
PassPhrase :	(8-63 characters or	64 hex digits)

• PassPhrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII oppure 64 cifre esadecimali.

- WPA2-PSK[AES]

WPA2-PSK: Accesso con protezione Wi-Fi a chiave precondivisa, versione 2 AES: Standard di crittografia avanzata (Advanced Encryption Standard)

Security Options	
Security Options :	WPA2-PSK[AES]
Security Options/WPA2-PSK)	8 C
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)

• PassPhrase: Immettere da 8 a 63 caratteri ASCII oppure 64 cifre esadecimali.

N.B. Dopo aver completato la configurazione wireless per il WF300, solo gli host che possiedono le stesse impostazioni wireless (ad esempio, l'SSID) del WF300 possono collegarsi al WF300. Se si configura le impostazioni di sicurezza per il WF300, gli host devono avere le stesse impostazioni di sicurezza (ad esempio, la password) del WF300 per collegarsi al WF300.

10.6 – Strumenti di amministrazione

Facendo clic su Strumenti di amministrazione, verrà visualizzato il menu di selezione seguente.

Management Function	n
Backup Settings	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

10.6.1 – Impostazioni di backup

Scegliendo **Strumenti di amministrazione > Impostazioni di backup**, verrà visualizzata la pagina Impostazioni di backup.

Backup Settings

Save a Copy of Curre	nt Settings	
	Backup	
Restore Saved Setti	ig from a File	
	Browse	
	Restore	
Revert to Factory De	ault Settings	
	Erase	

In questa pagina, è possibile esportare informazioni di configurazione del router al computer nel formato XML per un uso successivo o per importare un file di una configurazione salvata o nuova, e ripristinare le impostazioni di fabbrica del router.

• Backup

Fare clic su **Backup** e salvare i dati di configurazione del router in un file locale.

• Ripristina

Fare clic su **Sfoglia**... per selezionare il file di configurazione nel computer e su Ripristina per caricare il file nel router.

• Cancella

Fare clic su **Cancella** per ripristinare le impostazioni di fabbrica del router. Questa operazione ha lo stesso effetto di premere il tasto **Reset** posto sul pannello laterale per 3-6 secondi.

N.B. Importando un nuovo file di configurazione, si perdono i dati della configurazione originaria del router. Si raccomanda di fare un backup dei dati della configurazione originaria prima di importare un nuovo file di configurazione. Nel caso in cui il nuovo file di configurazione non è corretto, è possibile importare il file di backup precedente.

Durante il processo di caricamento di un file di configurazione, non spegnere il router, in quanto potrebbe danneggiarsi.

10.6.2 – Riavvia router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Riavvia router, verrà visualizzata la pagina Riavvia router.

Reboot Device		
Reboot Device		2
	Reboot	

Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router. Dopo che il router è stato riavviato, il sistema passa direttamente alla pagina di login.

10.6.3 – Imposta password

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Imposta password, verrà visualizzata la pagina Imposta password.

Set Password	
Old Password	
Se: Password	
Repeat New Password	Apply Cancel
Repeat New Password Web Idle Time Out Setting	Aoply Cancel

In questa pagina, è possibile cambiare la password di amministratore e fissare il tempo di scadenza della pagina.

N.B. Per sicurezza, si raccomanda fortemente di cambiare la password predefinita di amministratore. Se si dimentica la password, è possibile ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica. La password predefinita è *admin*.

10.6.4 – Aggiorna router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Aggiorna router, verrà visualizzata la pagina Aggiornamento router.

ocate and select the upgrade file fro	m your hard disk:	
	Browse	🗹 Clear Config

Aggiornare il software del router nel modo seguente:

Passo 1 – Fare clic su Sfoglia... per ricercare il software più recente.

Passo 2 – Selezionare il corretto file di aggiorrnamento. Se si sceglie **Cancella configurazione**, il router ritorna alle impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento. Diversamente, resteranno le impostazioni correnti.

Passo 3 – Fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento.

Quando l'aggiornamento è completo, il router si riavvia automaticamente.

N.B. Dopo l'aggiornamento, il WF300 ritorna alle impostazioni di fabbrica. Nel caso in cui le informazioni sulla configurazione precedente non sono disponibili, salvare le impostazioni prima di aggiornare il software.

Non spegnere il router durante l'aggiornamento.

11 - Configurazione Web per la modalità Client

11.1 – Stato corrente

Facendo clic su Stato corrente, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Running Status	
Router Status	
Clients List	

Fare clic sul sottomenu per accedere a una specifica pagina di configurazione.

11.1.1 – Stato del router

Scegliendo Stato corrente > Stato del router, verrà visualizzata la pagina Stato del router.

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	WF300-AP
Wcrk Mode	Client Mode
Time and Date	1971-01-01 08:02:06
LAN Port	SAME OUR CHAINE
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C0
IP Adcress	192.168.100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Client	
Wireless Network Selected Name (SSID)	
Wireless Channel	Auto
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mode	Ncne
Connect Status	Disconnected

Router Status

In questa pagina, è possibile visualizzare le informazioni sullo stato corrente del WF300 come le informazioni di sistema, lo stato della porta LAN e lo stato dei client wireless.

11.1.2 - Elenco dei client

Scegliendo Stato corrente > Elenco dei client, verrà visualizzata la pagina Elenco dei client.

Wired	Devices		
#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.158.100.123	00:19:E0:23:C5:38	unknown

Questa pagina visualizza informazioni sui dispositivi wireless collegati al WF300 come l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di ciascun dispositivo.

11.2 – Impostazione guidata

Per le impostazioni, consultare il paragrafo 6.5 "Configurazione modalità Client".

11.3 – Impostazioni di rete

Facendo clic su Impostazioni rete cablata, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

Network Settings	
LAN Interface Settings	
DHCP Server	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

11.3.1 – Impostazioni interfaccia LAN

Scegliendo **Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia LAN**, verrà visualizzata la pagina Impostazioni interfaccia LAN.

LAN TCP/IP Setup	
IP Adcress	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

È possibile modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete IP della porta LAN, se necessario.

N.B. Se si cambia l'indirizzo IP predefinito, occorre usare il nuovo indirizzo IP per accedere alla pagina Web di configurazione del router e il gateway predefinito di tutti gli host della LAN deve essere impostato sul nuovo indirizzo IP per l'accesso a Internet.

La maschera di sottorete di tutti gli host della LAN deve essere la stessa della maschera di sottorete

specificata nela pagina Impostazioni interfaccia LAN.

11.3.2 – Server DHCP

Scegliendo Impostazioni di rete > Server DHCP, verrà visualizzata la pagina Server DHCP.

🗹 Use Router	r as DHCP Server		
Starting IP Addr	ess		192 . 168 . 100 . 2
Ending IF Acdress			192 . 168 . 100 . 20
DHCF Lease Time(1 - 160 hours)			24
Address Resen	vation		
#	P Address	Device Name	MAC Address
#	IP Address	Device Name Acd Edit Delete	MAC Address

Usa il router come server DHCP: Selezionando questa casella, il WF300 opera come server DHCP per assegnare automaticamente indirizzi IP ai computer collegati ad esso.

Indirizzo IP iniziale / **Indirizzo IP finale**: Gli indirizzi iniziale e finale che il server DHCP assegna automaticamente. Con questa impostazione, gli host della LAN otterranno indirizzi IP compresi tra questi i due valori.

Tempo di lease DHCP: Il tempo di validità di un indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP a un host. Il server DHCP non assegna l'indirizzo IP ad altri host in questo tempo specificato.

Riserva indirizzo: Se un indirizzo IP è riservato a un adattatore di rete di un PC nella LAN, l'adattatore di rete otterrà lo stesso indirizzo IP la volta successiva che accede al server DHCP.

Facendo clic su Aggiungi, verrà visualizzata la pagina Indirizzi riservati.

Address	s Reserva	ition Table		
and the first of the later	#	IP Address	Device Name	MAC Address
0	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
IP Addre	33			
MAC Ad	dress			
Device N	lame			

Selezionare un elemento dalla **Tabella indirizzi riservati**, oppure immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e il nome del computer a cui si desidera riservare l'indirizzo IP. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un nuovo elemento agli **Indirizzi riservati** nella pagina **Server DHCP**.

Al termine, fare clic su Applica per rendere effettive le modifiche.

11.4 – Impostazioni wireless

Facendo clic su Impostazioni wireless, verrà visualizzato il menu di selezione seguente:

• Wireless Settings
WPS Setup
Wireless Client Function

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

11.4.1 – Impostazione WPS

WPS si riferisce a Wi-Fi Protected Setup (impostazione Wi-Fi protetta).

È possibile usare WPS per realizzare un collegamento wireless in un modo rapido e sicuro se l'AP uplink o il terminale (ad esempio, l'adattatore di rete) ha la funzione WPS. Si suggerisce prima di configurare la crittogafia wireless per l'AP uplink. Se si cambia la modalità di crittografia wireless dopo aver realizzato il collegamento wireless con WPS, occorre usare WPS per rieffettuare il collegamento. Si noti che se il client wireless non supporta WPS, è necessario configurare manualmente il client wireless (per parametri come SSID, modalità di sicurezza e password) per far sì che abbia lo stesso SSID e le medesime impostazioni di sicurezza wireless del router.

Nel seguito è descritto come configurare WPS per la modalità Client.

- Uso del tasto WPS

In modalità Client, il WF300 può effettuare il collegamento WPS criptato con l'AP uplink oppure con il ripetitore.

- Uso della pagina Web

È possibile effettuare le impostazioni WPS dalla pagina Web di configurazione. Scegliere **Impostazioni wireless > Impostazioni WPS** per visualizzare la pagina Impostazioni WPS.

• Modalità PBC

Passo 1 – Selezionare Tasto e fare clic su Avvia PBC. Il collegamento WPS criptato ha inizio. WPS Setup

As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

Passo 2 – Avviare il processo WPS PBC. A collegamento WPS avvenuto, viene visualizzata la pagina seguente ad indicare che il collegamento WPS è stato completato.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
141411344441311341134113411	OK

Modalità PIN

Passo 1 – Selezionare PIN, fare clic su Genera nuovo PIN e su Avvia PIN per avviare il collegamento WPS.

NPS Setup	
As Client, Select a setup method:	
C Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a	Gemerate New PIN
client Security Pin to input on the AP/Router/Galeway and put the generaled client PIN number here.	Clent's PIN:12345670 Start PIN

Passo 2 – Avviare il processo WPS PBC entro 2 minuti per avviare il collegamento WPS. A collegamento WPS avvenuto, viene visualizzata la pagina seguente ad indicare che il collegamento WPS è stato completato.

Success		
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
tin di terteni terteni ter	ОК	

11.4.2 – Wireless Client Function

Scegliendo Impostazioni wireless > Funzione client wireless, verrà visualizzata la pagina Funzione client wireless.

This pa Step1: IBSS is e to ccr	nge help you to conf Cl ck "Site Survey" b found, the results w nnect t manually. Th	igure the wireless client, utton to survey wire ess si vill be displayed in the Site en click "Next".	tes when di Survey List	ient mode three sec	is enabled. If any Access F onds later, you could selec	Point or St anyon
Site	Survey					
lumber Site Su	of Sites Scaned : rvey List	3				
lumber Site Su #	of Sites Scaned : rvey List SSID	3 BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Selec
iumber Site Su # 1	of Sites Scaned : rvey List SSID sco385	3 BSSID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP)	Selec
lumber Site Su # 1 2	rvey List SSID sco385 MCC	3 BSSID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:83:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP) None	Selec O O

Passo 1 – Fare clic su Ricerca rete per cercare la rete wireless a cui ci si desidera collegare.

This pa Step1: IBSS is e to ccr	ige help you to conf CI ck "Site Survey" b found, the results w nnect t manually. Th	igure the wireless client, utton to survey wire ess si vill be displayed in the Site en click "Next".	tes when di Survey List	ient mode three sec	is enabled. If any Access f conds later, you could selec	Point or St anyon
Site	Survey					
lumber Site Su	rvey List					
Number Site Su #	rvey List SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Selec
lumber Site Su # 1	rvey List SSID sco385	BS SID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP)	Selec
lumber Site Su # 1 2	rvey List SSID sco385 MCC	BS SID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:83:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WFA2-PSK(AES/TKIP) None	Selec

Passo 2 – Immettere le informazioni cifrate per la rete wireless selezionata. Configurare il client con le stesse impostazioni di sicurezza della rete selezionata. Fare clic su **Termina**. A questo punto, il client può comunicare con la rete selezionata.

wireless client Fund	tion
Step2: You should configure yo he network which you selected	ur wireless client manually so t has the same wireless security settings as Then click "Next".
Security Options	
Security Options :	None v

11.5 – Strumenti di amministrazione

Facendo clic su Strumenti di amministrazione, verrà visualizzato il menu di selezione seguente.

• Management Function	
Backup Settings	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	

Fare clic su un sottomenu per effettuare la configurazione di parametri specifici.

11.5.1 – Impostazioni di backup

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Impostazioni di backup, verrà visualizzata la pagina Impostazioni di backup.

Backup Settings

Save a Copy of Curre	nt Settings	
	Backup	
Restore Saved Settn	g from a File	
8	Browse	
	Restcre	
Revert to Factory Def	ault Settings	
	Erase	

In questa pagina, è possibile esportare i dati di configurazione del router al computer in formato XML per usi successivi, importare un file di configurazione nuovo o salvato precedentemente e ripristinare le impostazioni di fabbrica del router.

Backup

Fare clic su **Backup** e salvare le informazioni di configurazione del router su un file locale.

Ripristina

Fare clic su **Sfoglia...** per selezionare il file di configurazione presente nel computer e fare clic su Ripristina per caricare il file sul router.

Cancella

Fare clic su **Cancella** per ripristinare le impostazioni di fabbrica del router. Questa operazione ha lo stesso effetto di premere il tasto **Reset** posto sul pannello laterale per 3-6 secondi.

N.B. Quando viene importato un nuovo file di configurazione, le informazioni di configurazione originarie del router vanno perdute. Si raccomanda di fare un backup delle informazioni di configurazione originarie prima di importare un nuovo file di configurazione. Nel caso in cui il nuovo file di configurazione non è corretto, sarà possibile importare il file di backup precedente.

Durante il processo di caricamento di un file di configurazione, non spegnere il router in quanto potrebbe danneggiarsi.

11.5.2 - Riavvia router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Riavvia router, verrà visualizzata la pagina Riavviamento router.

Reboot Device		
Reboot Device		
	Reboot	

Fare clic su **Riavvia** per riavviare il router. Dopo che il router è stato riavviato, il sistema passa direttamente alla pagina di login.

11.5.3 – Imposta password

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Imposta password, verrà visualizzata la pagina

Impostazione password.

Set Password		
Old Password		
Set Password		
Repeat New Password	Aoply Cancel	
Repeat New Password Web Idle Time Out Setting	Aoply Cancel	

In questa pagina, è possibile cambiare la password di amministratore e fissare il tempo di scadenza della pagina.

N.B. Per sicurezza, si raccomanda fortemente di cambiare la password di amministratore predefinita. Se si dimentica la password, è possibile riportare il router alle impostazioni di fabbrica. La password predefinita è *admin*.

11.5.4 – Aggiorna router

Scegliendo Strumenti di amministrazione > Aggiorna router, verrà visualizzata la pagina Aggiornamento router.

Locate and select the upgrade file	from your hard disk:	
	Browse	🗹 Clear Config

Aggiornare il software del router con la seguente procedura:

Passo 1 – Fare clic su **Browse...** per ricercare il software più recente.

Passo 2 – Selezionare il corretto file di aggiornamento. Se si seleziona **Cancella configurazione**, il router si riporta alle impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento. Diversamente, restano le impostazioni correnti.

Passo 3 – fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento.

Ad aggiornamento completato, il router si riavvia automaticamente.

N.B. Dopo l'aggiornamento software, il WF300 ritorna alle impostazioni di fabbrica. Nel caso in cui

le informazioni di configurazione precedenti non siano disponibili, si raccomanda di salvare le impostazioni prima di aggiornare il software.

Non spegnere il router durante l'aggiornamento.

Appendice A – Risoluzione dei problemi

1. L'adattatore di rete wireless non riesce a rilevare segnali wireless provenienti dal WF300.

Se il WF300 è in modalità Client o in modalità Ripetitore ma è disconnesso dall'AP in uplink AP, non supporta l'accesso di client wireless e può essere collegato esclusivamente tramite cavo Ethernet. Se il problema persiste, può essere che il WF300 è molto distante dal dispositivo terminale oppure che sono presenti ostacoli che bloccano i segnali wireless. Ridurre la distanza tra il WF300 e il dispositivo terminale, rimuovere gli ostacoli o aggiungere un ripetitore wireless. Inoltre, tenere lontani dai dispositivi WLAN forni a microonde, dispositivi Bluetooth e telefoni wireless che possono interrompere i segnali WLAN.

2. L'adattatore di rete wireless non riesce a collegarsi al WF300.

Alcuni adattatori di rete wireless di vecchio tipo potrebbero non supportare l'autenticazione WPA2. È possibile impostare l'autenticazione e la cifratura su WPA-AES, WPA-TKIP o WEP.

3. Il WF300 in modalità Ripetitore o Client non riesce a collegarsi all'AP in uplink (ad esempio, al gateway domestico) per accedere a Internet, oppure si disconnette spesso da Internet.

Verificare che il WF300 sia sotto la copertura del segnale wireless del dispositivo in uplink. Fare clic su **Ricerca rete** dalla pagina **Funzione client wireless** e verificare se il WF300 è in grado di rilevare un buon segnale wireless dall'AP in uplink.

4. La connessione tramite cavo al WF300 presenta qualche problema.

Verificare lo stato della spia Ethernet sul WF300. Se la spia Ethernet si spegne, controllare se il cavo Ethernet è collegato bene. Se il problema persiste, sostituire il cavo Ethernet.

5. Non è possibile accedere a Internet.

Verificare se l'adattatore di rete collegato al WF300 può ottenere automaticamente un indirizzo IP. Se non ci riesce, abilitare il DHCP per il gateway domestico oppure impostare manualmente l'indirizzo IP dell'adattatore di rete e il DNS.

6. Non si riesce a configurare il WF300 dalla pagina Web.

Verificare se l'indirizzo IP dell'adattatore di rete e quello del WF300 sono nello stesso segmento di rete. Impostare manualmente l'indirizzo IP dell'adattatore di rete nel segmento di rete 192.168.100.2/253, seguendo le procedure descritte al Capitolo 5 "Configurazione del computer e del collegamento wireless". Scegliere **Impostazioni di rete > Impostazioni interfaccia LAN** e impostare l'indirizzo IP del WF300 in modo che sia nello stesso segmento di rete del gateway domestico.

7. Il collegamento WPS non è riuscito.

Accertarsi che vi sia un solo dispositivo WPS collegato al WF300 che avvia la sessione WPS entro 2 minuti. Notare la differenza del collegamento WPS tra il WF300 che agisce come AP in uplink o come client in downlink in modalità Ripetitore (si veda il paragrafo 9.5.2 "Impostazione WPS"). Consultare la Tabella 4.1 per una descrizione dello stato della spia WPS.





User Manual



English



Sommario

User Manual	1
English	1
About User Manual	7
Organization	8
Features	9
1 Safety Precautions	10
2 Overview	10
2.1 Product Introduction	10
2.2 Packing List	11
3 Mode Introduction	11
3.1 Bridge Mode	11
3.2 Router Mode	11
3.3 Wireless Universal Repeater/WDS Mode	12
3.4 Client Mode	12
4 Hardware Description and Installation	12
4.1 Hardware Description	12
4.1.1 Front Panel and LED Status	12
4.1.2 Rear/Side Panel and Interface Description	14
4.2 Hardware Installation	15
4.2.1 System Requirements	15
4.2.2 Before You Begin	16
4.3 Operation Range	16
5 Configuring Your Computer and Wireless Connection	16
5.1 Configuring Your Computer	16
5.2 Configuring Wireless Configuration	19
6.1 Bridge Mode Configuration	22



6.2 Router Mode Configuration	22
6.3 Repeater Mode Configuration	26
6.4 WDS Mode Configuration	28
6.4.1 Repeater Configuration in the WDS Mode	28
6.4.2 Central Base Station Configuration in the WDS Mode	30
6.4.3 WDS Application	31
6.5 Client Mode Configuration	33
7 Web Configuration for the Bridge Mode	34
7.1 Running Status	34
7.1.1 Router Status	35
7.1.2 Clients List	36
7.2 Setup Wizard	36
7.3 Mode Setting	36
7.4 Network Settings	37
7.4.1 LAN Interface Settings	37
7.4.2 DHCP Server	38
7.5 Wireless Settings	40
7.5.1 Wireless Basic Settings	40
7.5.2 Guest Network	45
7.5.3 Wireless Advanced Settings	46
7.5.4 WPS Setup	50
7.5.4.1 Using the WPS Button	50
7.5.4.2 Using the Web Page	50
7.6 Management Function	52
7.6.1 Backup Settings	52
7.6.2 Reboot Router	54
7.6.3 Set Password	54
7.6.4 Router Upgrade	55



8 Web Configuration for the Router Mode	56
8.1 Running Status	56
8.1.1 Router Status	56
8.1.2 Clients List	59
8.2 Setup Wizard	59
8.3 Mode Setting	59
8.4 Network Settings	60
8.4.1 LAN Interface Settings	61
8.4.2 WAN Interface Settings	61
8.4.3 DHCP Server	72
8.5 Wireless Settings	74
8.5.1 Wireless Basic Settings	74
8.5.2 Guest Network	79
8.5.3 Wireless Advanced Settings	80
8.5.4 WDS Function	84
8.5.5 WPS Setup	85
8.5.5.1 Using the WPS Button	85
8.5.5.2 Using the Web Page	85
8.6 Network Application	87
8.6.1 Port Forwarding	87
8.6.2 Port Triggering	89
8.6.3 UPnP	91
8.6.4 IGMP Proxying	93
8.6.6 Dynamic DNS	94
8.6.7 Static Routes	95
8.7 Security Options	97
8.7.1 Block Sites	97
8.7.2 Block Services	99



102
103
104
105
106
108
109
110
111
111
111
112
113
113
113
114
114
115
116
117
117
118
118
123
124
124
126
126



9.6.4 Router Upgrade	127
10 Web Configuration for the WDS Mode	128
10.1 Running Status	128
10.1.1 Router Status	128
10.1.2 Clients List	129
10.2 Setup Wizard	129
10.3 Mode Setting	129
10.4 Network Settings	130
10.4.1 LAN Interface Settings	130
10.4.2 DHCP Server	131
10.5 Wireless Settings	132
10.5.1 WDS Function	133
10.5.2 Wireless Basic Settings	134
10.6 Management Function	137
10.6.1 Backup Settings	138
10.6.2 Reboot Router	139
10.6.3 Set Password	139
10.6.4 Router Upgrade	140
11 Web Configuration for the Client Mode	141
11.1 Running Status	141
11.1.1 Router Status	141
11.1.2 Clients List	142
11.2 Setup Wizard	143
11.3 Network Settings	143
11.3.1 LAN Interface Settings	143
11.3.2 DHCP Server	144
11.4 Wireless Settings	145
11.4.1 WPS Setup	146



11.4.2 Wireless Client Function	148
11.5 Management Function	149
11.5.1 Backup Settings	149
11.5.2 Reboot Router	151
11.5.3 Set Password	151
11.5.4 Router Upgrade	152
Appendix A FAQ	153



Organization

This user manual is organized as follows:

Chapter	Description
Chapter 1 : Safety Precautions	Provides safety precaution information.
Chapter 2 : Overview	Provides a general overview of GW-WR302N,
	and the packing list.
Chapter 3 : Mode Introduction	Introduce network topologies and basic
	wireless connection settings for the Bridge,
	Router, Wireless Universal Repeater/WDS,
	and Client modes.
Chapter 4 : Hardware	Describes the front and rear panels of
Description and Installation	GW-WR302N and hardware installation.
Chapter 5 : Configuring Your	Describes how to set the TCP/IP for your
Computer and Wireless	computer and how to connect to
Connection	GW-WR302N wirelessly.
	Describes how to configure GW-WR302N for
Chapter 6 : Configuring	the Bridge, Router, Wireless Universal
GW-WR302N	Repeater, WDS, and Client modes in a quick
	and basic way.
Chapter 7 : Web Configuration	Describes how to use to Web page to
for the Bridge Mode	configure parameters for the Bridge mode.
Chapter 8 : Web Configuration	Describes how to use to Web page to
for the Router Mode	configure parameters for the Router mode.
Chapter 9 : Web Configuration	Describes how to use to Web page to
for the Wireless Universal	configure parameters for the Wireless
Repeater Mode	Universal Repeater mode (URM).
Chapter 10 : Web Configuration	Describes how to use to Web page to
for the WDS Mode	configure parameters for the WDS mode.
Chapter 11 : Web Configuration	Describes how to use to Web page to
for the Client Mode	configure parameters for the Client mode.



Features

- Support IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11i, and IEEE802.11e

- Provide wireless transmission rate up to 300 Mbps
- Support WEP and WPA for secure data transmission
- Support DHCP server
- Support manually configuring static routing
- Support software upgrade through Web pages
- Support restoring factory default settings
- Support demilitarized zone (DMZ)
- Support DNS proxy and forwarding
- Support UPnP
- Support WPS
- Support port forwarding
- Support port triggering
- Support wireless repeater
- Support guest network
- Support filtering by keyword and domain name
- Support wireless security authentication
- Support 5 types of WAN connection modes, including static IP, dynamic IP, PPPoE, PPTP and L2TP
- Support remote access control
- Support firewall
- Support system status display
- Support backing up and restoring configuration files



1 Safety Precautions

Before operating WF300, read the following precaution information carefully:

- Leave proper space for heat dissipation to avoid damage caused by device overheating. Heat dissipation holes enable the device to work normally. Do not cover heat dissipation holes.

- Keep the device away from heat outlets or high temperature places. Prevent the device from direct sunlight.

- Keep the device in dry places. Do not spill any liquid on this device.

- Do not connect the device to any PC or electronic product unless our customer engineer or your broadband provider instructs you to do this, because any wrong connection may cause power or fire risks.

- Do not place this device on an unstable surface.

2 Overview 2.1 Product Introduction

Thank you for choosing the WF300 mini wireless router.

WF300, a pocket router, is case-shaped, easy to carry, and easy to install. Its wireless transmission rate is up to 300 Mbps. It is a high-performance and IEEE802.11b/g/n-compatible network access device that can provide reliable and convenient network access service for individual users and SOHO (Small Office, Home Office). It features Web-based GUI, allowing users to easily modify settings to connect the device to ISP (Internet Service Provider) and conveniently perform upgrade using the WEB page. In addition, WF300 has a three-way switch on the side panel that enables users to change the device's working mode among AP, Repeater, and


Client. In the AP mode, the device functions as a wireless router to achieve wireless connection for the wired LAN. In the Repeater mode, the device provides the URM (Universal Repeater Mode) function for users to expand wireless coverage of the existing AP in a quick and easy way. In the Client mode, the device functions as a wireless network adapter but it can provide a better transmission and connection performance.

2.2 Packing List

Please check whether your packing list includes the following items:

- 1 x WF300 300Mbps Wallmout Wireless AP Client Router
- 1 x Ethernet cable
- 1 x Quick Installation Guide
- 1 x CD (User Maunal)
- 1 x Warranty Card

3 Mode Introduction

3.1 Bridge Mode

In the Bridge mode, WF300 works as a wireless router to achieve wireless connection for the wired LAN.

3.2 Router Mode

In the Router mode, WF300 works as a domestic gateway.



3.3 Wireless Universal Repeater/WDS Mode

In the Wireless Universal Repeater/WDS mode, WF300 expands wireless coverage of the existing AP. Computers can connect to WF300 in either a wired or wireless way.

3.4 Client Mode

In the Client mode, WF300 provides Internet access for a set-top box or a computer with a network adapter.

4 Hardware Description and Installation 4.1 Hardware Description 4.1.1 Front Panel and LED Status

There are 4 LED indicators on the front panel of WF300. By observing their status, you can check whether the device runs normally.





Indicator	Color	Status	Description
	Green	On	The device is working normally.
Power	Red	On	The system is in the process of self-inspection or fails the self-inspection. Or it is in the process of software upgrade.
		Off	The WPS session is down.
	On	The WPS indicator keeps on for 5 minutes after WPS (Wi-Fi Protected Setup) connection succeeds.	
		Quick	A terminal is attempting to connect to the
		blink	GW-WR302N through WPS but fails.
WPS	Green	Quick blink with a certain interval	Multiple terminals are connecting to the GW-WR302N through WPS at the same time. WPS sessions conflict.
		Slow blink	The WPS session is up.
Ethernet	Green	Off	The Ethernet port is in the non-communication state.
		On	The Ethernet port is in the communication state.
		Blink	The Ethernet port is transmitting and receiving data.
		Off	The WLAN connection is in the non-communication state.
WLAN	Green	On	The WLAN connection is in the communication state.
		Blink	Data is being transmitted and received in the WLAN.



4.1.2 Rear/Side Panel and Interface Description Rear Panel



Side Panel





Interface/Button	Description
WAN/LAN	If GW-WR302N is set to the AP mode, the interface
	is a WAN interface whic h connects GW-WR302N to
	WAN or uplink network devices.
	If GW-WR302N is set to the Repeater/Client mode,
	the interface is an LAN interface.
Reset	Press the Reset button gently for 3-6 seconds and
	then release it. The system restores to the factory
	default settings.
AP/Repeater/Client	It is used for setting GW-WR302N to the AP,
	Repeater, or Client mode.
	AP mode—including the Bridge and router modes
	Repeater mode—to expand wireless network
	coverage
	Client mode—equivalent to a wireless network
	adapter
WPS	For enabling WPS PBC mode. For more information,
	refer to WPS descriptions for each mode.

4.2 Hardware Installation

4.2.1 System Requirements

Before installing the device, please ensure that the following items are available:

- At least one Ethernet RJ45 cable (10Base-T/100Base-T)

- One WF300 wireless router

- A PC is already installed with the TCP/IP protocol and the PC can access the Internet.



4.2.2 Before You Begin

Before you install the device, please pay attention to the following items:

- The Ethernet cables that are used to connect the device to a computer, hub, router, or switch should be less than 100 meters.

- Do not place this device on an uneven or unstable surface. Do not put this device on the ground.

- Keep the device clean. Prevent the device from direct sunlight. Avoid any metal in the device.

- Place the device in the center of the area to optimize the wireless coverage.

4.3 Operation Range

The operation range of WF300 depends on the actual environment. The path and effect of signal transmission vary with the deployment in a house or an office. For example, the outdoor straight transmission distance for a certain device can reach 300 meters and the indoor transmission distance can reach 100 meters.

5 Configuring Your Computer and Wireless Connection 5.1 Configuring Your Computer

The following takes Window XP as an example. Do as follows to manually set the network adapter:



Step 1 Right-click the icon of My Network Places and choose Properties to display the Network Connections window.



Step 2 Right-click the icon of a network interface card or wireless network adapter and choose Properties. (Note: In the Client mode, computers can connect to WF300 through an Ethernet cable only.)





Step 3 Double-click Internet Protocol (TCP/IP).

🕹 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 💽			
General Advanced			
Connect using:			
Broadcom 440x 10/100 Integrated Cc			
This connection uses the following items:			
Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks Gos Packet Scheduler File and Printer Protocol (TCP/IP)			
Install			
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			
Sho <u>w</u> icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity			
OK Cancel			

Step 4

(1) When WF300 is set to the Router mode, select Obtain an IP address automatically.

(2) When WF300 is set to other modes, set the IP address of your computer to 192.168.100.X (X is an integer in the range of 2 to 253), and the MAC address to 255.255.255.0. Set the gateway and the IP address of the DNS server. You can leave them blank if you do not know information about the gateway and DNS server. Click OK.



ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne e appropriate IP settings. 	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for natically
IP address:	192.168.100.123
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address Use the following DNS serv Defensed DNS server	automatically ver addresses:

Note:

After you finish configuring WF300, the domestic gateway can set the Internet protocol for the PC's network adapter. Set the IP address and DNS server to Obtain an IP address automatically as shown in Figure 3.3.

5.2 Configuring Wireless Configuration

The following takes Windows XP as an example. Do as follows to connect the wireless network adapter of your PC to WF300:

Step 1 Click the icon displayed at the right bottom corner of the desktop (Note: Ensure that your PC is installed with a wireless network adapter).



Step 2 In the Wireless Network Connection page, double-click the desired wireless network.



Step 3 Your computer successfully connects to the wireless network when Connected is displayed on the right upper corner.



Note: The default SSID of WF300 is JollyLine.



Configuring WF300

Table 6.1 IP information of AP/Repeater/Client modes of WF300

Mode On the Case	Mode Available In the Web	Management IP Address	Subnet MAC Address	DHCP	Way of connecting to PC
AP	Bridge (default)	192.168.100.254	255.255.255.0	Disable	E thernet cable /Wireless
	Router			Enable	Wireless only
Repeater	Wireless Universal Repeater (default) WDS	192.168.100.254	255.255.255.0	Disable	Ethernet cable /Wireless
Client	Client (default)	192.168.100.254	255.255.255.0	Disable	Ethernet cable only

Step 1 Set the three-way switch on the case of WF300 to the mode you want.

Step 2 Run the Internet Explorer (IE). Enter the management IP address of 192.168.100.254 and press Enter. In the login window that is displayed, enter the user name and password (both admin), and click Login.

4	GBS GBS
Language:	English 💌
UserName:	admin
Password:	
	Login Reset



Step 3 Configure parameters for the mode you selected. Terminal devices can access the network through WF300 after you finish configuration by following procedures in the sections below.

6.1 Bridge Mode Configuration

Step 1 Set the three-way switch on the side panel to AP after WF300 is powered on. Log in to the configuration page after the system is started.

Step 2 Click Setup Wizard in the navigation bar on the left pane of the page. Set the SSID and encryption password and note them down. Click Finish to complete the settings.

This setup wizard helps you to	configure wireless settings in birdge mode.
Enable Wireless Router R	adio
Name(SSID)	
Name(SSID) :	Jolly Line
Security Options	
Security Options :	WPA2-PSK[AES]
Security Options(WPA2-PSK)	h-
PassPhrase:	(8-63 characters or 64 hex digits)

6.2 Router Mode Configuration

Step 1 Set the three-way switch on the side panel to AP after WF300 is powered on. Log in to the configuration page after the system is started.



Step 2 Click Mode Settings and select Router Mode. (The default mode is Bridge Mode.)

Step 3 Connect your PC to WF300 using a wireless network adapter after WF300 is restarted successfully. Log in to the configuration page. Click Setup Wizard in the navigation bar on the left pane of the page. Select Yes and click Next. WF300 will automatically detect the broadband type.

Step 4 WF300 can detect three types of broadband: DHCP, Static IP, and PPPoE. Perform configurations according to the broadband type you are using. Parameter configuration for DHCP

Setup Wizard	
Dynamic IP (DHCP) detected Successfully detected the type of Internet connection you have.	
Back	
Ļ	
Dynamic IP Address Account Name (If Required)	 Enter the account name provided by your ISP. Leave it blank if your ISP
[Finish] Cancel	does not provide the account name.



Parameter configuration for static IP

you believe you have received this r is screen, and reopen a new Web b	Static IP (fixed) detect Successfully detected the type of Internet con message in error, please power cycle your mor rowser (e.g., Internet Explorer)	ed nection you have. Jem (unplug the modem and plug it back in). Then clos
	Back	
	Ļ	
Static IP (Fixed) Addres	ses	
Static IP (Fixed) Address Your Internet service provides the sta Be sure to enter the correct IP addres Address fields and the IP Address in Internet IP Address	SES ttic IP (Fixed) settings. ss for each static IP settings For example, be sur the IP Address fields without mixing them up.	e to enter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (Fixed) Address Your Internet service provides the sta Be sure to enter the correct IP addres Address fields and the IP Address in Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask	Ses tic IP (Fixed) settings. ss for each static IP settings For example, be sur the IP Address fields without mixing them up.	e to enter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (Fixed) Address Your Internet service provides the sta Be sure to enter the correct IP addres Address fields and the IP Address in Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address	Ses ttic IP (Fixed) settings. ss for each static IP settings.For example, be sur the IP Address fields without mixing them up.	e to enter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (Fixed) Address Your Internet service provides the sta Address fields and the IP Address in Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address Domain Name Server (DNS) Addres	Ses tic IP (Fixed) settings. ss for each static IP settings.For example, be sur the IP Address fields without mixing them up.	e to enter the Gateway IP Address in the Gateway
Static IP (Fixed) Address Your Internet service provides the sta Address fields and the IP Address in Internet IP Address IP Address IP Subnet Mask Gateway IP Address Domain Name Server (DNS) Address Primary DNS	Ses ttic IP (Fixed) settings. ss for each static IP settings.For example, be sur the IP Address fields without mixing them up.	e to enter the Gateway IP Address in the Gateway



Parameter configuration for PPPoE

working tribuing		
Successfully detecte	PPPoE detected ad the type of internet connection you have.	
	Back Next	
	Ļ	
PPPoE		
Password Setting		
Login :		Enter the account name and
		inassword for internet connection
Password:		pussivera for internet connection.
Password : Service Name (If required) :		pussivera for internet connection.
Password : Service Name (If required) : Domain Name Server (DNS) Addres		
Password : Service Name (If required) : Domain Name Server (DNS) Addres & Get Automatically From ISP	5	Enter the DNS address provided
Password : Service Name (If required) : Domain Name Server (DNS) Addres & Get Automatically From ISP © Use These DNS Servers		Enter the DNS address provided by your ISP.
Password : Service Name (If required) : Domain Name Server (DNS) Addres © Get Automatically From ISP © Use These DNS Servers Primary DNS :		Enter the DNS address provided by your ISP. If your ISP does not provide it, select Get Automatically From ISP

Step 5 Click Next. Set the SSID and password and note them down. Click Finish to complete the settings.

Enable Wireless Router Ra	olip		
Name(SSID)			You can use the default SSID.
Name(SSID) :	Jolly Line		 However, we suggest modifying
Security Options			the SSID.
Security Options :	WPA2-PSK[AES]	*	
Security Options(WPA2 PSK)	y		Set the wireless encryption
PassPhrase :	(8-63	i characters or 64 hex digits)	mode and password.



6.3 Repeater Mode Configuration

Step 1 Set the three-way switch on the side panel to Repeater after WF300 is powered on. Log in to the configuration page after the system is started.

Step 2 Click Setup Wizard in the navigation bar on the left pane of the page. Select Wireless Universal Repeater Mode and click Next.

Setup wizard	
Step1: There are two modes to expand yo e of WDS Mode or Wireless Universal Re	ur wireless network of the Repearer Mode. You can choose anyon peater Mode.
Please choose your repeater mode as fo	bliows:
O WDS Mode	
• Wireless Universal Repeater Mode	
Wireless Universal Repeater Mode	
	Next

Step 3 Click Site Survey to search for the wireless network you want to connect. Select a desired network. Click Next.



Setup Wizard

Step2: Please configure the wireless client first. Click "Site Survey" button to survey wireless sites w hen client mode is enabled. If any Access Point or IBSS is found, the results will be displayed in the Site Survey List three seconds later, you could select anyone to connect it manually. Then click "Nex t".

Site Survey

Number of Sites Scaned : 3

Site	Survey List					
#	SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
1	NETG	00:1E:E3:DA:95:AF	1	100%	None	۲
2	treamyx_Mobi yf001	00:1F:A4:90:F0:01	11	100%	WEP	0
3	Cis 08508	C0:C1:C0:38:79:C0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	0



Step 4 Configure the repeater with the same security option as its uplink network. (The following figure takes the security option of None as an example.) Set the encryption password and note it down. Click Finish to complete the settings.

Setup Wizard

Step3: You should configure your wirelengs as the network which you selected.	ess client manually so it has the same wireless security setti . Then click "Next".
Wireless Client Security Options	
Wireless Client Security Options :	None 🗸
	Back



Step 5 WF300 provides the wireless roaming function if you select Synchronize Wireless Universal Repeater's And Uplink AP's SSID And Security Options. Click Finish to complete setup wizard.

Setup Wizard

Step4: This page provides an easy way to configure wireless universal repeater. If you enable the function, your wireless universal repeater would use same SSID and security options with uplink AP, or you should configure SSID of Extended Interface and Security Options manually. Finally click "Finish".

Wireless Universal Repeater Settings

Synchronize Wireless Universal Repeater's And Uplink AP's SSID And Security Options

SSID of Extended Interface :	Jolly Line	
Security Options :	none	~
Note: If you changed settings of w wireless universal repeater need options again.	rireless universal repeater, the will connect to wireless universal rep	reless clients connecting to your reater with new SSID and security
options again.		

6.4 WDS Mode Configuration 6.4.1 Repeater Configuration in the WDS Mode

Step 1 Set the three-way switch on the side panel to Repeater after WF300 is powered on. Log in to the configuration page after the system is started.

Step 2 Click Setup Wizard in the navigation bar on the left pane of the page.



Select WDS Mode and click Next. (Note: The WDS function cannot be used if the channel is set to Auto) Manually set all WDS devices to the same channel.

Setup Wizard
Step1: There are two modes to expand your wireless network of the Repearer Mode. You can choos e anyone of WDS Mode or Wireless Universal Repeater Mode.
Please choose your repeater mode as follows:
WDS Mode
O Wireless Universal Repeater Mode

Step 3 Set the IP address of the LAN port of the repeater and enter the MAC address of the basic station. Click Next.

Next

Setup Wizard

Step2: In WDS Mode, the device would work as a Repeater and could communicate only with anoth er Base Station-mode wireless station. You must enter the wireless MAC address of the other Bas e Station-mode wireless station in the field named "Basic Station MAC Address" and enter the wirel ess MAC address of router in the other Base Station-mode wireless station webpage. The change o f Repeater IP Address would result the change of LAN IP Address.

Wireless MAC of this router: 00:1	E:E3:42:15:35
Repeater IP Address:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Basic Station MAC Address:	

Back Next



Step 4 Set the SSID, channel, and security encryption for the repeater. The channel cannot be set to Auto. It is recommended to configure the repeater with the same security option as its base station. Set the encryption password and note it down. Click Finish to complete the settings.

Setup Wizard

Other Wireless Settings		
Name(SSID):	Jolly Line	
Channel :	7 💌	
Security Options :	None	

6.4.2 Central Base Station Configuration in the WDS Mode

Step 1 Set WF300 to the Router mode.

Step 2 Choose Wireless Settings > WDS Function, select Enable WDS Function, and enter the MAC address of the Repeater (Note: One basic station can connect to a maximum of 4 repeaters).



Enable WDS Function	
Disable Wireless Clients Assoc	iation
Wireless MAC of this router: 00:*	IE:E3:42:15:35
Wireless Basic Station	
Repeater MAC Address 1:	
Repeater MAC Address 2:	
Repeater MAC Address 3:	
Repeater MAC Address 4:	

Apply Cancel

6.4.3 WDS Application The following figure shows a wireless network for Humans Resource Department (marked as A in the figure), Finance Department (marked as B), and Marketing Department (marked as C) in an enterprise. If the three departments share one wireless router, signals searched by computers may be rather weak or even no signals are available. However, if each of the three departments uses a wireless router, we can use WDS to connect the three routers to provide perfect wireless coverage for the whole areas.





Configure the three routers in this way:

Wireless router B functions as the wireless basic station; wireless routers A and C connect to wireless router B by using WDS.

(1) Configuring wireless router B as the wireless basic station

Step 1 Log in to the Web management page of wireless router B. Choose Wireless Settings > Wireless Basic Settings and set the SSID, channel, and wireless encryption information. Write down the SSID,

channel, and wireless encryption information that are required when you are configuring wirelss router A and C.

Step 2 Choose Wireless Settings > WDS Function and enable the WDS function. Enter MAC addresses of repeaters (that is, wireless routers A and C in this example). Click Apply to save the settings.

(2) Configuring wireless router A

Do as follows to establish WDS connection between wireless routers A and B: **Step 1** Set wireless router A with the same channel and encryption information as wireless router B.

Step 2 Choose Wireless Settings > WDS Function and enable the WDS function. Set the IP address of wireless router B different from that of wireless router B to avoid IP address conflict (for example, change the IP address to 192.168.100.20 in the LAN Interface Settings page and log in to the Web management page again). Enter the MAC address of the wireless basic station.

Step 3 Click Apply to save the settings.



Then, WDS connection is established between wireless routers A and B.

(3) Configuring wireless router C

Configure wireless router C in the same way as wireless router A. Note that the IP address of the LAN interface must be changed to an IP address that does not conflict with IP addresses of existing computers or devices in the network.

6.5 Client Mode Configuration

Step 1 Choose Wireless Settings > Wireless Client Function. Click Site Survey to search for the wireless network you want to connect.

Setup Wizard

Step1: This wizard help you to configure the wireless client. Click "Site Survey" button to survey wireles s sites when client mode is enabled. If any Access Point or IBSS is found, the results will be displaye d in the Site Survey List three seconds later, you could select anyone to connect it manually. Then clic k "Next".



Number of Sites Scaned : 3

Site	e Survey List					
#	SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
1	NETG	00:1E:E3:DA:95:AF	1	100%	None	\odot
2	treamyx_Mobi yf001	00:1F:A4:90:F0:01	11	100%	WEP	0
3	Cis 08508	C0:C1:C0:38:79:C0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	0





Step 2 Enter encryption information of the selected wireless network. Click Finish to complete the settings.

Setup Wizard

Step2: You should configure your wireless client manually so it has the same wireless security setting s as the network which you selected. Then click "Finish".

Security Options			
Security Options :	None	~	
	Back Finish	Cancel	

7 Web Configuration for the Bridge Mode 7.1 Running Status

Click Running Status and the extended navigation menu is shown as follows:

Running Status
Router Status
Clients List

Click the submenu to enter a specific configuration page.



7.1.1 Router Status

Choose Running Status > Router Status and the Router Status page is displayed.

Router Status

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	INW5000
Work Mode	Bridge Node
Time and Date	1971-01-01 08:04:01
LAN Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
IP Address	192.168 100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Port	
Wireless Network Name (SSID)	WF300-AP
Region	Europe
Wireless Channel	Auto
802.11 Mode	Mixed 802.11b/g/n
Wireless Radio	Enabled
Broadcast Name	ON
Wireless Isclation	OFF
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mode	None

In this page, you can view information about the current running status of WF300, including system information, LAN port status, and wireless network status.



7.1.2 Clients List

Choose Running Status > Clients List and the Clients List page is displayed. Clients List

#	IP Address	MAC Address	Device Name		
Wireless Devices(Wireless intruders also show up here)					
#	IP Address	MAC Address	Device Name		
		00.00.50.45.40.00			

Refresh

This page displays information of computers connected to the router, including the IP adress, and MAC address of each computer.

7.2 Setup Wizard

For settings, refer to section 6.1 "Bridge Mode Configuration".

7.3 Mode Setting

Click Mode Settings and the Mode Settings page is displayed.

Mode Settings





- **Bridge Mode**: The interface on its case is an LAN interface. Users can connect WF300 and the PC using an RJ45 cable or a wireless network card.

- *Router Mode*: Computers can connect to WF300 in a wireless way only.

7.4 Network Settings

Click LAN Interface Settings and the extended navigation menu is shown as follows:

Network Settings
LAN Interface Settings
DHCP Server

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

7.4.1 LAN Interface Settings

Choose Network Settings > LAN Interface Settings and the LAN Interface Settings page is displayed.

LAN Interface Settings

LAN TCP/IP Setup	
IP Address	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
	Apply Cancel

You can modify the IP address and IP subnet mask of the LAN port as required.



Note:

If you change the default IP address, you must use the new IP address to log in to the Web configuration page of the router and the default gateway of all hosts in the LAN must be set to the new IP address for Internet access. The subnet mask of all hosts in the LAN must be the same as the subnet mask specified in the LAN Interface Settings page.

7.4.2 DHCP Server

Choose Network Settings > DHCP Server and the DHCP Server page is displayed.

DHCP Se	rver		
Use Rou	ter as DHCP Server		
Starting IP Ad	dress		192 . 168 . 100 . 2
Ending IP Add	dress		192 . 168 . 100 . 200
DHCP Lease	Time(1-160 hours)		24
Address Res	ervation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edit Delete	
		Apply Cancel	

- **Use Router as DHCP Server**: If you select the Use Router as DHCP Server check box, WF300 serves as a DHCP server to automatically assign IP addresses to computers connected to it.

- Starting IP Address/Ending IP Address: The starting and ending IP



addresses that the DHCP server assigns automatically. After you set Starting IP Address/Ending IP Address, hosts in the LAN obtain IP addresses that are in the range of the starting and end IP addresses.

- **DHCP Lease Time:** The valid time for an IP address that is automatically assigned by the DHCP server to a host. The DHCP server does not assign the IP address to other hosts within the specified time.

- *Address Reservation:* If an IP address is reserved for a network adapter of a PC in the LAN, the network adapter obtains the same IP address next time it accesses the DHCP server.

Click Add and the Address Reservation page is displayed.

Address	Reservation

	#	IP Address	Device Name	MAC Address
0	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
P Addro	ess			
IAC Ad	dress			
Device	Name			

Select one item from Address Reservation Table, or enter the IP address, MAC address, and device name of a computer for which you want to reserve the IP address. Click Add to add a new item into Address Reservation in



the DHCP Server page.

After finishing settings, click Apply to make the settings to take effect.

7.5 Wireless Settings

Click Wireless Settings and the extended navigation menu is shown as follows:

Wireless Settings
Wireless Basic Settings
Guest Network
Wireless Advanced Settings
WPS Setup

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

7.5.1 Wireless Basic Settings

Choose Wireless Settings > Wireless Basic Settings and the Wireless Basic Settings page is displayed.



Region Selection	
Region :	Europe
Wireless Network	
Enable SSID Eroadcast	
Enable Wireless so ation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Mode :	Mixed 802.11b/g/n 🐱
Channel:	Auto 🛩
Band Width :	Auto 💌
Max Transmission Rate :	Auto 🛩 Mbps
Security Options	
Security Options :	None



- *Region:* Select the region where you are located.

- *Enable SSID Broadcast:* If enabled, the router broadcasts its SSID in the wireless network. Wireless clients can scan the SSID and access the wireless network under the SSID.

- *Enable Wireless Isolation:* If enabled, wireless clients using the SSID can access the Internet only, but cannot communicate with other wireless clients.

- *Name (SSID):* Set the name for the wireless network. The SSID can contain up to 32 characters and can be letters, numerals, underlines, and any combinations of them. The SSID is case-sensitive.

- *Mode:* Select the wireless mode. Mixed 802.11b/g/n is recommended.



- **Channel:** The channel for transmitting wireless signals. The default channel is Auto. When you select Auto, WF300 automatically selects the best channel from the available channels according to actual situations.

- Band Width: The bandwidth occupied for wireless signal transmission.
- Max Transmission Rate: The maximum transmission rate of WF300.

- *Security Options:* Set the security encryption of the wireless network, to prevent unauthorized access and listening.

Security Options

- None

Data encryption is not adopted and the network is not secure. Any stations can access the network. This option is not recommended.

Security Options		
Security Options :	None	~

-WEP

Wired equivalent privacy. You can use WEP 64- or 128-bit encryption.

Security Options		
Security Options :	WEP	×
Security Encryption(WEP)		
Authentication Type :	Automatic 🗸 🗸	
Encryption Type :	ASCII 🗸	
Encryption Strength :	64 bits 🗸	
Security Encryption(WEP) Key		
Key 1 : 💿		(5 ASCII characters)
Key 2 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 3 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 4 : 🔘		(5 ASCII characters)



- *Authentication Type:* Select the authentication type that the system adopts.

Three authentication types are available: Automatic, Open, and Shared keys.

– Automatic: If selected, the router uses an authentication type of Open or Shared keys according to the request of the host.

 Open: If selected, hosts in the wireless network can pass the authentication and connect to the wireless network without using a password. However, the password is required if you want to transmit data.

- Shared keys: If selected, hosts in the wireless network can pass authentication only when the correct password is entered. Otherwise, the hosts cannot connect to the wireless network.

- *Encryption Type:* The type of the key to be set. Hexadecimal and ASCII code are available.

- Hex: Valid characters for keys contain 0-9 and A-F.

- ASCII: Valid characters for keys contain all characters of the key board.

- *Encryption Strength:* The encryption strength determines the length of the key.

– If Encryption Strength is set to 64 bits, set the key to 10 hexadecimal digits or 5 ASCII characters.

– If Encryption Strength is set to 128 bits, set the key to 26 hexadecimal digits or 13 ASCII characters.

- *Key 1/2/3/4:* Set the key based on the selected encryption type and encryption strength.



- WPA-PSK[TKIP] or WPA2-PSK[TKIP]

WPA-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access

WPA2-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access version 2

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol

Note that the 802.11n mode does not support the TKIP algorithm.

Security Options		
Security Options :	WPA-PSK[TKIP]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassPhrase :		(8-63 characters or 64 hex digits)

- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

- WPA-PSK[AES] or WPA2-PSK[AES]

WPA-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access.

WPA2-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access version 2.

AES: Advanced Encryption Standard

Security Options		
Security Options :	WPA-PSK[AES]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassPhrase :		(8-63 characters or 64 hex digits)

- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

- WPA-PSK/WPA2-PSK+[TKIP]/[AES]

It allows the client to use either WPA-PSK[TKIP]/[AES] or WPA2-PSK[TKIP]/ [AES].

Security Options	
Security Options :	WPA-PSK/WPA2-PSK+[TKIP]/[AES]
Security Options(WPA-PSK+WPA2-PSK)	
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)



- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits. **Note:**After you complete configuring wireless settings for WF300, only hosts that have the same wireless settings (for example, the SSID) as WF300 can connect to it. If you configure security settings for WF300, hosts must have the same security settings (for example, the password) as WF300 in order to connect to WF300.

7.5.2 Guest Network

If you do not want visitors to know your wireless security key, you can use the guest network to allow them to use your Internet without knowing your wireless connection password.

Choose Wireless Settings > Guest Network and the Guest Network page is displayed.

Networ	k Profiles				
	Scheme	S SID	Security	Apply	SSID Broadcast
۲	1	PocketAP-002	None	NO	YES
0	2	PocketAP-003	None	NO	YES
0	3	PocketAP-004	None	NO	YES
0	4	PocketAP-005	None	NO	YES
Wireles	s SettingsProfi	le 1			
Ena	ble Guest Networ	k			
🗹 Ena	ble SSID Broadca	ast			
Allo	w Guest to access	s My Local Network			
Ena	ble Wireless Isola	ation			
Guest Wireless Network Name(SSID) : PocketAP-002					
Securit	y OptionsProfile	1			
Security Options :			None		/
		Арр	oly Cancel		
			45		

Guest Network



- **Network Profiles:** Brief description of the created guest network. You can create up to four guest networks. A network profile contains the SSID and encryption mode, whether to use the guest network, and whether to broadcast SSID. You can click the radio button of a profile to view detailed information or modify settings.

- *Enable Guest Network:* If enabled, both you and visitors can connect to the

network by using the SSID of the guest network.

- **Enable SSID Broadcast:** If enabled, WF300 broadcasts its SSID to all wireless stations.

- *Allow Guest to access My Local Network:* If enabled, visitors using the SSID of a guest network can access not only the Internet but also the LAN of WF300, like users using the primary SSID of the network. If disabled, visitors using the SSID of a guest network cannot access the LAN of WF300.

- **Enable Wireless Isolation:** If selected, clients connected to the network of the SSID can access the Internet only but cannot communicate with other wireless clients or Ethernet clients.

- Guest Wireless Network Name (SSID): Set the name of the guest network.

- *Security Options:* Refer to security option descriptions in section 8.5.2 "Wireless Basic Settings".

After finishing settings, click Apply to save the settings.

7.5.3 Wireless Advanced Settings

Choose Wireless Settings > Wireless Advanced Settings and the Wireless Advanced Settings page is displayed.


Wireless Advanced Settings

Wireless Advanced Setting		
Enable Wireless Router Radio		
Fragmentation Length (256-2346)		2346
DTIM (1-255)		1
Beacon Interval (20-1000)		100
MAX Clients (0-12)		0
CTS/RTS Threshold (1-2347)		2346
Preamble Mode		Long preamble 🖌
Guard Interval		Short GI 🛩
Transmit Power Control		100% 🗸
WPS Settings		
Router's PIN	12345670	
Enable WPS Disable Router's F	PIN	
Wireless Card Access List		
Setup Access List		
	Apply Cancel	

- *Fragmentation Length (256-2346):* Set the threshold of fragmentation length. If the length of a packet exceeds the set value, the packet is automatically fragmented into several packets. The value of Fragmentation Length cannot be too small because excessive packets reduce wireless network performance. The default value is 2346.

- DTIM (1-255): Set the interval for sending DTIM frames.

- *Beacon Interval (20-1000):* The beacon interval is the frequency of sending Beacon frames. Set the interval for sending Beacon frames.



The unit is millisecond (ms). The default value is 100 ms.

- *MAX Clients (0-12):* Set the maximum number of clients. 0 indicates the number of connected clients is not limited.

- *CTS/RTS Threshold (1-2347):* Set the CTS/RTS threshold. If the length of a packet is greater than the specified RTS value, WF300 sends an RTS frame to the destination station to negotiate. After receiving an RTS frame, the wireless station responds with a Clear to Send (CTS) frame to WF300, notifying that they can communicate with each other.

- **Preamble Mode:** A preamble (especially the 802.11b High Rate/DSSS PHY field; 56 digits synchronized field for short preamble) defines the length of the CRC correction block for communication between wireless devices. Short preamble should be applied in a network with intense traffics. It helps improve the efficiency of a wireless network responding to applications that have high requirement of real-time, such as streaming video and voice-over-IP telephony.

- Guard Interval:

- Short GI: The interval is 400 ns. When short GI is enabled,

WF300 can receive and send short-frame-interval packets. This

helps improve the transmission rate of WF300.

- Long GI: The interval is 800 ns.

- *Transmit Power Control:* Set the transmit power of the wireless network. It is recommended to use the default setting of 100%.

- *Router's PIN*: Display the PIN to be used for the wireless client when wireless settings of the router are configured through WPS.

- **Enable WPS:** Functions in the WPS Setup page are available only after the Enable WPS check box is selected. If the check box is not selected, the WPS Setup menu item is greyed out.

- Disable Router's PIN: The PIN mode function in the WPS Setup page is



available only when the Disable Router's PIN check box is not selected. If the check box is selected, the PIN mode option is unavailable.

Click Setup Access List button and the Wireless Card Access List page is displayed:

- *Turn Access Control On:* If selected, you can restrict PCs' access to the wireless network, only allowing specified PCs to access your network according to their MAC addresses.

Wireless Card Access List

Turn Access Control On	
Device Name	Mac Address
Add Edit	Delete
Apply	ancel

Select an item and click the Edit button to modify the device name or MAC address in the Wireless Card Access Setup page that is displayed.

Select an item and click the Delete button to delete it.

Click the Add button to enter the Wireless Card Access Setup page and add a wireless network card to the list

Wireless Card Access Setup

Available Wirele	ss Cards	
	Device Name	Mac Address
0	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
Wireless Card E	ntry(Max of terms:16)	
Device Name		
Mac Address		
Add Cancel Refresh		



7.5.4 WPS Setup

WPS refers to Wi-Fi Protected Setup.

You can use WPS to establish wireless connection in a quick and secure way if the uplink AP or terminal (for example, the network adapter) has the WPS function. It is suggested to first configure wireless encryption for the uplink AP. If you change the wireless encryption mode after having establishing wireless connection using WPS, you must use WPS to establish wireless connection again. Note that if the wireless client does not support WPS you must manually configure the wireless client (such as SSID, security mode, and password) to make it have the same SSID and wireless security settings as the router.

The following describes how to configure WPS for the AP mode.

7.5.4.1 Using the WPS Button

In the AP mode with WDS disabled, press the WPS button on the side panel of WF300 and the WPS button on the client device. WF300 can perform WPS encrypted connection to the downlink client device.

7.5.4.2 Using the Web Page

You can perform WPS settings using the Web page for configuration. Choose Wireless Settings > WPS Setup to display the WPS Setup page. - PBC mode

Step 1 Select Push Button and click Start PBC. WPS encrypted connection starts.



WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

Step 2 Press the WPS button on the network adapter or click the PBC button in the network adapter configuration tool within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

- PIN mode

Step 1 Select PIN, enter the PIN code of the network adapter (refer to the client of the network adapter), and click Start PIN to start WPS connection.

WPS Setup



Step 2 Click the PIN button on the network adapter within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.



Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

7.6 Management Function

Click Management Function and the extended navigation menu is shown as follows.

Management Function
Backup Settings
Reboot Device
Set Password
Router Upgrade

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

7.6.1 Backup Settings

Choose Management Function > Backup Settings and the Backup Settings page is displayed.



Backup Settings

Save a Copy of Current Settings	
	Backup
Restore Saved Setting from a File	
	Browse Restore
Revert to Factory Default Settings	
	Erase

In this page, you can export configuration information of the router to the computer in the form of XML for later use, import a previously saved or a new configuration file, and restore the factory default settings of the router.

- Backup

Click Backup and save configuration information of the router as a local file. - Restore

Click Browse... to select the configuration file in your computer and click Restore to load the file to the router.

- Erase

Click Erase to restore the factory default settings of the router. This operation has the same effect as pressing the Reset button on the side panel for 3-6 seconds.

Note: After a new configuration file is imported, the original configuration information of the router is lost. It is recommended to back up the original configuration information before importing a new configuration file. In case of that the new configuration file is incorrect, you can import the previous backup file. In the process of loading a configuration file, do not power off the router. Otherwise, the router may be damaged.



7.6.2 Reboot Router

Choose Management Function > Reboot Router and the Reboot Router page is displayed.

Reboot Device	
Reboot Device	
	Reboot

Click Reboot to reboot the router. After the router is rebooted, the system jumps to the login page.

7.6.3 Set Password

Choose Management Function > Set Password and the Set Password page is displayed.

Set Password	
Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	
	Apply Cancel

In this page, you can change the login password.

Note: For security, it is strongly recommended to change the default password of the administrator. If you forget the password, you can restore the router to the default settings. The default password is admin.



7.6.4 Router Upgrade

Choose Management Function > Router Upgrade and the Router Upgrade page is displayed.

Router Upgrade

Locate and select the upgrade file from your hard disk:	
Browse	Clear Config
Upload Cancel	

Upgrade the software of the router in the following steps:

Step 1 Click Browse... to navigate to the latest software.

Step 2 Select the correct upgrade file. If you select Clear Config, the router restores to the default settings after upgrade. If you do not select it, the current settings remain.

Step 3 Click Upload to start upgrade.

After the upgrade is completed, the router automatically reboots.

Note:

After the software upgrade, WF300 returns to the factory default settings. In case of losing the previous configuration information, please save settings before updating the software. Do not power off the router during the upgrade.



8 Web Configuration for the Router Mode 8.1 Running Status

Click Running Status and the extended navigation menu is shown as follows:

Running Status
Router Status
Clients List

Click the submenu to enter a specific configuration page.

8.1.1 Router Status

Choose Running Status > Router Status and the Router Status page is displayed.

Router Status

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	INW5000
Work Mode	Router Mode
Time and Date	1971-01-01 08:05:11
Internet Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
Internet Access Mode	Disconnected(DHCP)
IP address	0.0.0.0
IP Subnet mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
Domain Name Server	0.0.0.0



LAN Port		
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C2	
IP Address	192.168.100.254	
IP Subnet Mask	255.255.255.0	
Wireless Port		
Wireless Network Name (SSID)	WF300-AP	
Region	Europe	
Wireless Channel	Auto	
802.11 Mode	Mixed 802.11b/g/n	
Wireless Radio	Enabled	
Broadcast Name	ON	
Wireless Isolation	OFF	
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON	
Wireless Security Mode	None	

In this page, you can view information about the current running status of WF300, including system information, connection status of the Internet port, LAN port status, and wireless network status.

Click Show Statistics and the Statistic Information page as shown in the following figure is displayed:

Statistic In	formation						
Port	Status	TxPkts	RxPkts	Collisions	Tx B/s	Rx B/s	Up Time
WAN	100M/Full	108	9	0	63720	1203	00:11:49
WLAN	Auto	5606	7942	0	4924461	1159399	00:11:40
System Up Time		00:11:57					
Poll Interval							
5	(1~86400 secs)	Set Interval	Stop				



In this page, you can view performance statistics information of WF300, including the numbers of sent and received packets at each port.

- Set Interval: Set the interval for traffic statistics.

- **Stop:** If you click this button, this page always displays statistics information that was refreshed for the last time and it is not refreshed any more. Click Connection Status in the Router Status page, and the Connection Status page is displayed. This page displays current connection information of WF300. The following takes WAN connection of DHCP as an example.

Connection Status

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DHCP Server	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
Lease Obtained	0Day,0Hour,0Minute
Lease Expires	0Day,0Hour,0Minute
	Release
	Close Window

- *Release:* Click the button and WF300 sends a request to the ISP for releasing the IP address, the subnet mask, the default gateway, and DNS server settings.

- **Renew:** Click the button and WF300 dynamically obtains an IP address, a subnet mask, the default gateway, and DNS server settings from the ISP. The information will be displayed in this page. For details of WAN connection modes, refer to section 8.4.2 "WAN Interface Settings".



8.1.2 Clients List

Choose Running Status > Clients List and the Clients List page is displayed.

Clients List

#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.168.100.12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown

Refresh

This page displays information of computers connected to WF300, including the IP adress and MAC address of each computer.

8.2 Setup Wizard

For settings, refer to section 6.2 "Router Mode Configuration".

8.3 Mode Setting

Click Mode Settings and the Mode Settings page is displayed.

Please choose your mode as follows:	
O Bridge Mode	
Router Mode	
In this mode, the port is used as a wan port. You can only login web by using your wireless network card to connect this network. Please remenber SSID and Security Options of your wireless network before you change to this mode.	View Wireless Basic Config



- **Bridge Mode:** The interface on its case is an LAN interface. Users can connect WF300 and the PC using an RJ45 cable or a wireless network card.

- *Router Mode:* Computers can connect to WF300 in a wireless way only.

8.4 Network Settings

Click Wired Network Settings and the extended navigation menu is shown as follows:

Network Settings
LAN Interface Settings
WAN Interface Settings
DHCP Server
NAT ALG

Click a submenu to perform specific parameter configurations.



8.4.1 LAN Interface Settings

Choose Network Settings > LAN Interface Settings and the LAN Interface Settings page is displayed.

LAN Interface Settings

LAN TCP/IP Setup		
IP Address		192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask		255 . 255 . 255 . 0
	Apply Cancel	

You can modify the IP address and IP subnet mask of the LAN port as required.

Note:

If you change the default IP address, you must use the new IP address to log in to the Web configuration page of the router and the default gateway of all hosts in the LAN must be set to the new IP address for Internet access. The subnet mask of all hosts in the LAN must be the same as the subnet mask specified in the LAN Interface Settings page.

8.4.2 WAN Interface Settings

Choose Network Settings > WAN Interface Settings and the WAN Interface Settings page is displayed..

The router supports 5 modes of WAN connection, including Dynamic IP (DHCP), Static IP, PPPoE, PPTP, and L2TP. Select the WAN connection you



use. Contact your ISP if you do not know your WAN connection mode.

(1) Dynamic IP (DHCP)

If you select dynamic IP (DHCP), WF300 automatically obtains the IP address from the ISP automatically. Select DHCP when the ISP does not provide any IP network parameters. See the following figure:

WAN Interface Settings

Does your Internet Connection Requir	e A Login? 🔿 Yes 💿 No
Account Name (If Required)	
Internet IP Address	
Oet Dynamically From ISP	
O Use Static IP Address	
IP Address	
IP Subnet Mask	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Address	
Oet Automatically From ISP	
O Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1500 bytes)	1500
Router MAC Address	
Ose Default Address	
O Use Computer MAC Address	
O Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
	Apply Cancel

62



- *Account Name:* The account name is provided by your ISP. If the ISP does not provide it, you can leave the item blank.

- **Domain Name Service (DNS) Address:** Select Use These DNS Servers if you know that your ISP does not automatically transmit DNS addresses to the router during login. And enter the IP address of your ISP's primary DNS server. Enter a secondary DNS server address if available.

- *MTU Size:* Set the maximum transmission unit. The default value is recommended.

- Router MAC Address: Physical address of the router.

- Generally, select Use Default Address.

– If the ISP requires MAC address authentication, Select Use Computer MAC Address or Use This MAC Address. If you select Use Computer MAC Address, the MAC address of the current computer serves as the MAC address of the router. If you select Use This MAC Address, you need to enter the MAC address of another computer. The format of an MAC address is XX:XX:XX:XX:XX:After finishing settings, click Apply to save the settings.

(2) Static IP

If the ISP provides the IP address, subnet mask, and information about the gateway and DNS server, select Static IP. Contact your ISP if you do not know the information.



WAN Interface Settings	
Does your Internet Connection Requir	e A Login? 🔿 Yes 💿 No
Account Name (If Required)	
Internet IP Address	
O Get Dynamically From ISP	
Ose Static IP Address	
IP Address	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IP Subnet Mask	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Address	
○ Get Automatically From ISP	
Our Servers ● ONS ●	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1500 bytes)	1500
Router MAC Address	
Ose Default Address	
O Use Computer MAC Address	
O Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
	Apply Cancel



- *Account Name:* The account name is provided by your ISP. If the ISP does not provide it, you can leave the item blank.

- *IP Address:* Enter the WAN IP address provided by the ISP. The parameter must be entered.

- *IP Subnet Mask:* Enter the WAN subnet mask provided by the ISP. It varies with the network type. It is usually 255.255.255.0 (Class C).

- *Gateway IP Address:* Enter the IP address of the gateway provided by the ISP. It is the IP address used for connecting to the ISP.

- **Primary DNS:** Enter the IP address of the primary DNS server if necessary.

- **Secondary DNS:** Enter the IP address of that DNS server if the ISP provides another DNS server.

- *MTU Size:* Set the maximum transmission unit. The default value is recommended.

- *Router MAC Address:* See descriptions on setting Router MAC Address for DHCP.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

(3) PPPoE

If the ISP provides the user name and password for PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) dialup, select PPPoE.



WAN Interface Settings

Does your Internet Connection Requi	re A Login? 💿 Yes 🔘 No
Internet Service Provider	PPPoE V
Login	
Password	
Service Name (If Required)	
Connection Mode	Always On
Idle Timeout (In minutes)	5
Domain Name Server (DNS) Address	5
Oet Automatically From ISP	
O Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1492 bytes)	1492
Router MAC Address	
⊙ Use Default Address	
O Use Computer MAC Address	
O Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
	Apply Cancel

- Login: Enter the user name for PPPoE dialup provided by the ISP.
- Password: Enter the password for PPPoE dialup provided by the ISP.
- Service Name: If several PPPoE servers are available, specify one in this



field.

- Connection Mode:

- Always On: If you select it, the system automatically establishes a connection. If WF300 is disconnected from the network because of external factors when you are using the Internet access service, the system attempts connection in an interval of the specified time (for example, 10 seconds) until the connection is established. If you pay for Internet access monthly, we recommend you to use this connection mode.

- Dial On Demand: If you select it, the system automatically establishes a connection when a network access request from the LAN is received. If no network access request is sent from the LAN within the specified time of Idle Timeout, the system automatically interrupts the connection. If you pay for Internet access by time, you are recommended to use this connection mode, which effectively saves the expense of Internet access.

- *Manually Connect:* If you select it, you need to manually set dialup connection after startup.

- *Idle Timeout:* If the system does not detect any Internet access behavior within the specified time of Idle Timeout, the system interrupts the Internet connection.

- Domain Name Server (DNS) Address: Select Use These DNS Servers if you know that your ISP does not automatically transmit DNS addresses to the router during login. And enter the IP address of your ISP's primary DNS server. Enter a secondary DNS server address if available.

- MTU Size: Set the maximum transmission unit. The default value is recommended.

- Router MAC Address: See descriptions on setting Router MAC Address



for DHCP.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

(4) PPTP

If the ISP provides the user name and password for PPTP dialup, select PPTP.

WAN Interface Settings

Does your Internet Connection Requi	re A Login? 💽 Yes 🔿 No
Internet Service Provider	PPTP V
Login	
Password	
Connection Mode	Always On
Idle Timeout (In minutes)	5
My IP Address	
Subnet Mask	
Server Address	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Address	;
Oet Automatically From ISP	
O Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1450 bytes)	1450
Router MAC Address	
Ose Default Address	
O Use Computer MAC Address	
○ Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
	Apply Cancel
	68



- Login: Enter the user name for PPTP dialup provided by the ISP.
- Password: Enter the password for PPTP dialup provided by the ISP.
- Connection Mode:

- Always On: If you select it, the system automatically establishes a connection. If WF300 is disconnected from the network because of external factors when you are using the Internet access service, the system attempts connection in an interval of the specified time (for example, 10 seconds) until the connection is established. If you pay for Internet access monthly, we recommend you to use this connection mode.

- Dial On Demand: If you select it, the system automatically establishes a connection when a network access request from the LAN is received. If no network access request is sent from the LAN within the specified time of Idle Timeout, the system automatically interrupts the connection. If you pay for Internet access by time, you are recommended to use this connection mode, which effectively saves the expense of Internet access.

- *Manually Connect:* If you select it, you need to manually set dialup connection after startup.

- *Idle Timeout:* If the system does not detect any Internet access behavior within the specified time of Idle Timeout, the system interrupts the Internet connection.

- My IP Address: Enter your IP address. You can also leave this field blank.
- Subnet Mask: Enter the subnet mask. You can also leave this field blank.

- **Sever Address:** Enter the IP address of the server. You can also leave this field blank.

-Gateway IP Address: Enter the IP address of the gateway. You can also leave this field blank.



- Domain Name Server (DNS) Address: Select Use These DNS Servers if you know that your ISP does not automatically transmit DNS addresses to the router during login. And enter the IP address of your ISP's primary DNS server. Enter a secondary DNS server address if available.

- MTU Size: Set the maximum transmission unit. The default value is recommended.

- **Router MAC Address:** See descriptions on setting Router MAC Address for DHCP.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

(5) L2TP

If the ISP provides the user name and password for L2TP dialup, select L2TP.



WAN Interface Settings

Does your Internet Connection Requir	e A Login? 💿 Yes 🔿 No
Internet Service Provider	L2TP 💌
Login	
Password	
Connection Mode	Always On 💌
Idle Timeout (In minutes)	5
My IP Address	
Subnet Mask	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Server Address	
Gateway IP Address	
Domain Name Server (DNS) Address	
 Get Automatically From ISP 	
O Use These DNS Servers	
Primary DNS	
Secondary DNS	
MTU Setting	
MTU Size(616~1450 bytes)	1450
Router MAC Address	
Ose Default Address	
O Use Computer MAC Address	
○ Use This MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C1
	Apply Cancel

For details of parameter settings for this page, refer to previous parameter descriptions for PPTP.



8.4.3 DHCP Server

Choose Network Settings > DHCP Server and the DHCP Server page is displayed.

DHCP Server

🗹 Use R	outer as DHCP Server		
Starting IP	Address		192 . 168 . 100 . 2
Ending IP A	Address		192 . 168 . 100 . 200
DHCP Lea	se Time(1 - 160 hours)		24
Address R	eservation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edit Delete	

- Use Router as DHCP Server: If you select the Use Router as DHCP Server check box, WF300 serves as a DHCP server to automatically assign IP addresses to computers connected to it.

- Starting IP Address/Ending IP Address: The starting and ending IP addresses that the DHCP server assigns automatically. After you set Starting IP Address/Ending IP Address, hosts in the LAN obtain IP addresses that are in the range of the starting and end IP addresses.

- **DHCP Lease Time:** The valid time for an IP address that is automatically assigned by the DHCP server to a host. The DHCP server does not assign the IP address to other hosts within the specified time.

- Address Reservation: If an IP address is reserved for a network adapter of a PC in the LAN, the network adapter obtains the same IP address next time it accesses the DHCP server.

Click Add and the Address Reservation page is displayed.



Address Reservation

Address	s Reserva	ation Table		
	#	IP Address	Device Name	MAC Address
\circ	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
IP Addre	SS			
MAC Ad	dress			
Device N	Jame			

Select one item from Address Reservation Table, or enter the IP address, MAC address, and device name of a computer for which you want to reserve the IP address. Click Add to add a new item into Address Reservation in the DHCP Server page.

After finishing settings, click Apply to make the settings to take effect.

8.4.4 NAT ALG

Choose Network Settings > NAT ALG and the NAT ALG page is displayed.

NAT ALG

Disable SIP ALG	
Disable IPSEC Pass-Through	
Disable L2TP Pass-Through	
Disable PPTP Pass-Through	

Apply Cancel

- **Disable SIP ALG:** Certain SIP applications have special mechanisms for passing through the NAT firewall and SIP ALG may have conflicts with these



mechanisms. In most cases, please disable SIP ALG. - Disable IPSEC/L2TP/PPTP Pass-Through: IPSEC/PPTP/L2TP Pass-Through provides a secure communication method for remote computers in the wide area network (WAN) (for example, the Internet). Enable the corresponding VPN pass-through function if an intra-network host needs to use a VPN protocol (such as the PPTP, L2TP, IPSEC) to connect to a remote VPN network through the router. After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.5 Wireless Settings

Click Wireless Settings and the extended navigation menu is shown as follows:



Click a submenu to perform specific parameter configurations.

8.5.1 Wireless Basic Settings

Choose Wireless Settings > Wireless Basic Settings and the Wireless Basic Settings page is displayed.



Wireless Basic Settings

Region Selection	
Region :	Europe 💌
Wireless Network	
Enable SSID Broadcast	
Enable Wireless Isclation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Modc :	Mixed 802.11b/g/n 🛩
Charne :	Auto 🛩
Band Width :	Auto 💌
Max Transmission Rate :	Auto 🖌 Mbps
Security Options	
Security Options :	None

- Region: Select the region where you are located.

- **Enable SSID Broadcast:** If enabled, the router broadcasts its SSID in the wireless network. Wireless clients can scan the SSID and access the wireless network under the SSID.

- **Enable Wireless Isolation:** If enabled, wireless clients using the SSID can access the Internet only, but cannot communicate with other wireless clients.

- Name (SSID): Set the name for the wireless network. The SSID can contain up to 32 characters and can be letters, numerals, underlines, and any combinations of them. The SSID is case-sensitive.

- Mode: Select the wireless mode. Mixed 802.11b/g/n is recommended.

- Channel: The channel for transmitting wireless signals. The default chan-



nel is Auto. When you select Auto, WF300 automatically selects the best channel from the available channels according to actual situations.

- Band Width: The bandwidth occupied for wireless signal transmission.
- Max Transmission Rate: The maximum transmission rate of WF300.

- **Security Options:** Set the security encryption of the wireless network, to prevent unauthorized access and listening.

Security Options

- None

Data encryption is not adopted and the network is not secure. Any stations can access the network. This option is not recommended.

Security Options		
Security Options :	None	~

- WEP

Wired equivalent privacy. You can use WEP 64- or 128-bit encryption.

Security Options		
Security Options :	WEP	~
Security Encryption(WEP)		
Authentication Type :	Automatic 🖌	
Encryption Type :	ASCII 🗸	
Encryption Strength :	64 bits 💉	
Security Encryption(WEP) Key		
Key 1 : 💿		(5 ASCII characters)
Key 2 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 3 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 4 : 🔘		(5 ASCII characters)



- Authentication Type: Select the authentication type that the system adopts.

Three authentication types are available: Automatic, Open, and Shared keys.

- **Automatic:** If selected, the router uses an authentication type of Open or Shared keys according to the request of the host.

- **Open:** If selected, hosts in the wireless network can pass the authentication and connect to the wireless network without using a password. However, the password is required if you want to transmit data.

- **Shared keys:** If selected, hosts in the wireless network can pass authentication only when the correct password is entered. Otherwise, the hosts cannot connect to the wireless network.

- *Encryption Type:* The type of the key to be set. Hexadecimal and ASCII code are available.

- Hex: Valid characters for keys contain 0-9 and A-F.

- ASCII: Valid characters for keys contain all characters of the key board.
 - Encryption Strength: The encryption strength determines the length of the key.

- *If Encryption Strength* is set to 64 bits, set the key to 10 hexadecimal digits or 5 ASCII characters.

- *If Encryption Strength* is set to 128 bits, set the key to 26 hexadecimal digits or 13 ASCII characters.

- *Key 1/2/3/4:* Set the key based on the selected encryption type and encryption strength.



WPA-PSK[TKIP] or WPA2-PSK[TKIP]

WPA-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access

WPA2-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access version 2

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol

Note that the 802.11n mode does not support the TKIP algorithm.

Security Options		
Security Options :	WPA-PSK[TKIP]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassPhrase :		(8-63 characters or 64 hex digits)

- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

WPA-PSK[AES] or WPA2-PSK[AES]

WPA-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access.

WPA2-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access version 2.

AES: Advanced Encryption Standard

Security Options		
Security Options :	WPA-PSK[AES]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassPhrase :		(8-63 characters or 64 hex digits)

- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

WPA-PSK/WPA2-PSK+[TKIP]/[AES]

It allows the client to use either WPA-PSK[TKIP]/[AES] or WPA2-PSK[TKIP]/[AES].

Security Options	
Security Options :	WPA-PSK/WPA2-PSK+[TKIP]/[AES]
Security Options(WPA-PSK+WPA2-PSK)	
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)
	78



- **PassPhrase:** Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits. **Note:** After you complete configuring wireless settings for WF300, only hosts that have the same wireless settings (for example, the SSID) as WF300 can connect to WF300. If you configure security settings for WF300, hosts must have the same security settings (for example, the password) as WF300 in order to connect to WF300.

8.5.2 Guest Network

If you do not want visitors to know your wireless security key, you can use the guest network to allow them to use your Internet without knowing your wireless connection password.

Choose Wireless Settings > Guest Network and the Guest Network page is displayed.

Network Profiles Scheme SSID Security Apply SSID Broadcast \bigcirc 1 PocketAP-002 None NO YES \bigcirc 2 YES PocketAP-003 None NO \bigcirc 3 PocketAP-004 YES None NO \bigcirc 4 PocketAP-005 None NO YES Wireless Settings--Profile 1 Enable Guest Network Enable SSID Broadcast Allow Guest to access My Local Network Enable Wireless Isolation Guest Wireless Network Name(SSID) : PocketAP-002 Security Options--Profile 1 Security Options : None v Apply Cancel 79

Guest Network



- **Network Profiles:** Brief description of the created guest network. You can create up to four guest networks. A network profile contains the SSID and encryption mode, whether to use the guest network, and whether to broadcast SSID. You can click the radio button of a profile to view detailed information or modify settings.

- **Enable Guest Network:** If enabled, both you and visitors can connect to the network by using the SSID of the guest network.

- **Enable SSID Broadcast:** If enabled, WF300 broadcasts its SSID to all wireless stations.

- Allow Guest to access My Local Network: If enabled, visitors using the SSID of a guest network can access not only the Internet but also the LAN of WF300, like users using the primary SSID of the network. If disabled, visitors using the SSID of a guest network cannot access the LAN of WF300.

- Enable Wireless Isolation: If selected, clients connected to the network of the SSID can access the Internet only but cannot communicate with other wireless clients or Ethernet clients.

- Guest Wireless Network Name (SSID): Set the name of the guest network.

- Security Options: Refer to security option descriptions in section 8.5.2 "Wireless Basic Settings".

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.5.3 Wireless Advanced Settings

Choose Wireless Settings > Wireless Advanced Settings and the Wireless Advanced Settings page is displayed.



Wireless Advanced Settings

Wireless Advanced Setting		
Enable Wireless Router Radi	0	
Fragmentation Length (256-2346)	2346
DTIM (1-255)		1
Beacon Interval (20-1000)		100
MAX Clients (0-12)		0
CTS/RTS Threshold (1-2347)		2346
Preamble Mode		Long preamble 🐱
Guard Interval		Short GI 🐱
Transmit Power Control		100% 🗸
WPS Settings		
Router's PIN	12345670	
Enable WPS Disable R	outer's PIN	
Wireless Card Access List		
Setup Access List		

- Fragmentation Length (256-2346): Set the threshold of fragmentation length. If the length of a packet exceeds the set value, the packet is automatically fragmented into several packets. The value of Fragmentation Length cannot be too small because excessive packets reduce wireless network performance. The default value is 2346.

- DTIM (1-255): Set the interval for sending DTIM frames.

- **Beacon Interval (20-1000):** The beacon interval is the frequency of sending Beacon frames. Set the interval for sending Beacon frames. The unit is

Jolly BBS

millisecond (ms). The default value is 100 ms.

- MAX Clients (0-12): Set the maximum number of clients. 0 indicates the number of connected clients is not limited.

- CTS/RTS Threshold (1-2347): Set the CTS/RTS threshold. If the length of a packet is greater than the specified RTS value, WF300 sends an RTS frame to the destination station to negotiate. After receiving an RTS frame, the wireless station responds with a Clear to Send (CTS) frame to WF300, notifying that they can communicate with each other.

- **Preamble Mode:** A preamble (especially the 802.11b High Rate/DSSS PHY field; 56 digits synchronized field for short preamble) defines the length of the CRC correction block for communication between wireless devices. Short preamble should be applied in a network with intense traffics. It helps improve the efficiency of a wireless network responding to applications that have high requirement of real-time, such as streaming video and voice-over-IP telephony.

- Guard Interval:

- Short GI: The interval is 400 ns. When short GI is enabled,

WF300 can receive and send short-frame-interval packets. This helps improve the transmission rate of WF300.

- Long GI: The interval is 800 ns.

- **Transmit Power Control:** Set the transmit power of the wireless network. It is recommended to use the default setting of 100%.

- **Router's PIN:** Display the PIN to be used for the wireless client when wireless settings of the router are configured through WPS.

- **Enable WPS:** Functions in the WPS Setup page are available only after the Enable WPS check box is selected. If the check box is not selected, the WPS Setup menu item is greyed out.

- Disable Router's PIN: The PIN mode function in the WPS Setup page is


available only when the Disable Router's PIN check box is not selected. If the check box is selected, the PIN mode option is unavailable. Click Setup Access List button and the Wireless Card Access List page is displayed:

Wireless Card Access List

Turn Access Control On	
Device Name	Mac Address
Add Edit	Delete
Apply Ca	incel

- Turn Access Control On: If selected, you can restrict PCs' access to the wireless network, only allowing specified PCs to access your network according to their MAC addresses.

Select an item and click the Edit button to modify the device name or MAC address in the Wireless Card Access Setup page that is displayed.

Select an item and click the Delete button to delete it.

Click the Add button to enter the Wireless Card Access Setup page and add a wireless network card to the list

Wireless Card Access Setup

Available Wirele	ess Cards	
	Device Name	Mac Address
0	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
Wireless Card E	intry(Max of terms:16)	
Device Name		
Mac Address		
	Add Canc	el Refresh



8.5.4 WDS Function

Wireless distribution system (WDS) enables interconnection between APs in an IEEE 802.11 wireless network. It extends the wireless network through several APs, without connection of the wired backbone network. If you want to use WDS to achieve wireless repeating or bridging, enable WDS.

Choose Wireless Settings > WDS Function and the WDS Function page is displayed.

WDS Function

Enable WDS Function	
Disable Wireless Clients Asso	ciation
Wireless MAC of this router: 00	:1E:E3:EE:30:C2
Wireless Basic Station	
Repeater MAC Address 1:	
Repeater MAC Address 2:	
Repeater MAC Address 3:	
Repeater MAC Address 4:	

- **Enable WDS Function:** Enable the WDS function if you want to use this function. Note that the WDS function cannot be enabled if the channel is set to Auto.

- Enable Wireless Clients Association: If not selected, the wireless basic station does not transmit any signals to clients that are directly connected to it.

- **Central Base Station:** In this mode, the router serves as a basic station to communicate with repeaters. The basic station forwards the data of communication between repeaters to the destination repeaters. Repeaters



should be configured accordingly. Note that a wireless basic station can be configured with up to four repeaters.

- *Repeater MAC Address 1/2/3/4:* Enter the MAC address of the repeater. After finishing settings, click Apply to save the settings.

For WDS application description, refer to section 6.4.3 "WDS Application".

8.5.5 WPS Setup

WPS refers to Wi-Fi Protected Setup.

You can use WPS to establish wireless connection in a quick and secure way if the uplink AP or terminal (for example, the network adapter) has the WPS function. It is suggested to first configure wireless encryption for the uplink AP. If you change the wireless encryption mode after having establishing wireless connection using WPS, you must use WPS to establish wireless connection again. Note that if the wireless client does not support WPS you must manually configure the wireless client (such as SSID, security mode, and password) to make it have the same SSID and wireless security settings as the router. The following describes how to configure WPS for the router mode.

8.5.5.1 Using the WPS Button

In the Router mode with WDS disabled, press the WPS button on the side panel of WF300 and the WPS button on the client device. WF300 can perform WPS encrypted connection to the downlink client device.

8.5.5.2 Using the Web Page

You can perform WPS settings using the Web page for configuration. Choose Wireless Settings > WPS Setup to display the WPS Setup page.

- PBC mode

Step 1 Select Push Button and click Start PBC. WPS encrypted connection starts.



WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
 Push Button (recommended) 	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	

Step 2 Press the WPS button on the network adapter or click the PBC button in the network adapter configuration tool within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

- PIN mode

Step 1 Select PIN, enter the PIN code of the network adapter (refer to the client of the network adapter), and click Start PIN to start WPS connection.

WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Enter Client's PIN: Start PIN

Step 2 Click the PIN button on the network adapter within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following



page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page	
OK	

8.6 Network Application

Click Network Application and the extended navigation menu is shown as follows:

Network Application
Port Forwarding
Port Triggering
UPnP
IGMP Proxying
DMZ Server
Dynamic DNS
Static Routes

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

8.6.1 Port Forwarding

By default, the firewall function of the router hides your LAN. As a result, other users on the Internet can detect only the router, but cannot access a certain PC



in the LAN directly. If you want to access a PC in an LAN, you need to configure port forwarding for the router and map the desired port to the corresponding PC in the LAN. The router forwards packets to the PC according to the port mapping rule after receiving an access request from the Internet. In this way, communication is successfully established between the Internet and the PC in the LAN.

Choose Network Application > Port Forwarding and the Port Forwarding page is displayed.

Port Forwarding

Service	Name			
FTP	~			
Service	IP Address			
192 . 1	68 . 100 . Add			
Service	List			
Max of ru	les: 32			
#	Server Name	Start Port	End Port	Server IP Address
	(Edit Service	Delete Service	

- Service Name: Select a service type.
- Service IP Address: Enter the IP address of the computer that provides services.

Click the Add Custom Service button and the Ports - Custom Service page is displayed:



Ports - Custom Service

Protocol :	TCP 💌
Starting Port	(1~65535)
Ending Port	(1~65535)
Server IP Address	192 . 168 . 100 .

- Service Name: Select a service type.

- **Protocol:** The protocol used at the mapping port. You can select TCP/UDP, TCP, or UDP. It is recommended to use TCP/UDP if you do not know which protocol should be used.

- **Starting Port:** After the connection to the mapping port is established, the corresponding port is open and the application can initiate subsequent connection requests to the open port.

- Ending Port: Set the end port of the mapping port range.

- Service IP Address: Enter the IP address of the computer that provides services.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.6.2 Port Triggering

Certain applications, such as WAN network games, video conferences, and network calls, require multiple connections. Because of the firewall setting, these applications cannot work on a simple NAT router. However, certain special applications enable the applications to work on an NAT router. When an application sends a connection request to a trigger port, the corresponding ports are open for later connection and service provision.



Choose Network Application > Port Triggering and the Port Triggering page is displayed.

Enal	ble Port Triggeri	ing		
Port Trig	gering Timeou	t(in minutes) 20	(1-9999)	
Max of ru	iles: 32			
#	Server Name	Service Type	Required Inbound Connection	Service User
		Add Service	Edit Service Delete Service	

- **Enable Port Triggering:** If Enable Port Triggering box is not checked, all port triggering function will be disabled.

- **Port Triggering Timeout:** The timeout value controls the inactive timer at the specified ingress port. Upon timeout of the inactive timer, the ingress port is disabled.

Click the Add Service button and the Port Triggering – Services page is displayed:

Service User Any Service Type TCP Triggering Starting Port Triggering Ending Port Required Inbound Connection Connection Type TCP	 ✓ ✓ (1~65535) (1~65535)
Service Type TCP Triggering Starting Port Triggering Ending Port Required Inbound Connection Connection Type TCP	(1~65535) (1~65535)
Service Type TCP Triggering Starting Port Triggering Ending Port Required Inbound Connection Connection Type TCP	✓ (1~65535) (1~65535)
Triggering Starting Port	(1~65535) (1~65535)
Triggering Ending Port Required Inbound Connection Connection Type TCP	(1~65535)
Required Inbound Connection Connection Type TCP	
Connection Type TCP	
	×
Starting Port	(1~65535)
Ending Port	(1~65535)



- Service Name: Enter a service name.
- Service User:
 - **Any:** Allow everybody in the user network to use the service.
 - *Single address:* Enter the IP address of the network adapter on the PC.
 - Then, the service is applied only on the specific network adapter of the PC.

- Service Type: The protocol used at the triggering port. You can select TCP/UDP, TCP, or UDP.

- **Triggering Starting Port:** The first port to which an application sends a connection request. All relevant ports can be open only after connection is established at this starting port. Otherwise, other relevant ports are not open.

- Triggering Ending Port: Set the end port of the triggering port range.
- **Starting Port:** The starting port of the port range.
- Ending Port: The ending port of the port range.

After finishing settings, click Apply to add a port triggering rule.

8.6.3 UPnP

By using the Universal Plug and Play (UPnP) protocol, a host in the LAN can ask the router to perform specific port conversion, to enable an external host to access resources on the internal host when necessary. For example, if MSN Messenger is installed on Windows ME and Windows XP operating systems, UPnP can be used for audio and video conversations. In this way, functions restricted by NAT can work properly.

Choose Network Application > UPnP and the UPnP page is displayed.



Turn UPnP On Advertisement Peri Advertisement Time	od(in minutes)	30			
Advertisement Peri Advertisement Time	od(in minutes)	30			
Advertisement Time					
	e To Live(in hop	s) 4			
UPnP Portable Tab	le				
Active Pro	tocol Int	Port	Ext. Port	IP Address	Description

- Turn UPnP On: If selected, UPnP is enabled.

Advertisement Period (in minutes): Set the broadcast interval. It indicates the interval for the router broadcasting its UPnP information. The value should be in the range of 1 to 1440 minutes and the default is 30 minutes.
Advertisement Time To Live (in hops): The time for the broadcast to live. It is the number of hops after each UPnP packet is sent. The number of hops is the times that each packet can be broadcast before it vanishes. The value is in the range of 1 to 255 hops and the default is 4 hops.

- **UPnP Portable Table:** This table shows the IP addresses of UPnP devices that are connected to the router and open (internal and external) ports on the devices. It also lists the types and status of the open ports.

Note: Only applications that support UPnP can use the UPnP function. The functionality of UPnP requires support by the application and operating systems such as Windows ME, Windows XP, and Windows Vista.



8.6.4 IGMP Proxying

Click Network Application > IGMP Proxying and the IGMP Proxying page is displayed.

IGMP Proxying	
Disable IGMP Proxying	
	Arely Coursel

Apply Cancel

- **Enable IGMP proxying:** IGMP proxying enables a PC in the LAN to receive desired multicast traffic from the Internet. Disable IGMP proxying if you do not need this function.

After finishing the setting, click Apply to apply the setting.

8.6.5 DMZ Server

DMZ (Demilitarized Zone), a special network zone that is different from the external network or the internal network. Servers that are allowed to access the external network, such as Web and e-mail, connect to the DMZ. The internal network is protected behind the Trust Zone interface, and is not allowed any user to access.

Therefore, the internal and external networks are separated, which can meet user's secrecy demand. Usually, there are some public servers in DMZ, such as Web, Mail, and FTP. Users from the external network can access services in DMZ, but they cannot obtain the company's secret information or personal information that is stored on the internal network. Even though servers in the DMZ are damaged, it does not cause secret information loss on the internal network.

Choose Network Application > DMZ Server and the DMZ Server page is displayed.



DMZ Server	
Default DMZ Server	192 . 168 . 100 .
	Apply Cancel

- **Default DMZ Server:** Enter the IP address of a PC that serves as the DMZ server.

Note: When PC on the internal network is set to be the DMZ host, all interfaces of the PC will be exposed to the Internet and the PC will risk great security. Unless necessary, please do not set the DMZ casually.

After the DMZ host is set, mappings of all the interfaces will point to the DMZ host and the port mappings that point to other hosts will be invalid.

8.6.6 Dynamic DNS

Dynamic domain name resolution (DDNS) is mainly used to achieve resolution between fixed domain names and dynamic IP addresses. For a user that uses a dynamic IP address, after the user obtains a new IP address in the Internet access, the dynamic domain name software installed in the host sends the IP address to the DDNS server provided by the DDNS service provider and updates the domain name resolution database. When another user on the Internet tries accessing the domain name, the dynamic domain name resolution server returns the correct IP address.

Choose Network Application > Dynamic DNS and the Dynamic DNS page is displayed.



Dynamic DNS

Use a Dynamic DNS	Service
Service Provider	dyndns.org
Host Name	myhostname
User Name	User
Password	•••••
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Apply Cancel

- Use a Dynamic DNS Service: If you have registered with a DDNS service provider, select Use a Dynamic DNS Service.

- Service Provider: Select your DDNS service provider.

- *Host Name:* Enter the host name or domain name provided by your DDNS service provider.

- User Name: Enter the name of your DDNS account.

- **Password:** Enter the password of the DDNS account.

After finishing the settings, click Apply to apply the settings.

8.6.7 Static Routes

Static routing is a special type of routing that can be applied in a network to reduce the problem of routing selection and data flow overload caused by routing selection so as to improve the packets forwarding speed. You can set the destination IP address, subnet mask, and gateway to specify a routing rule. The destination IP address and subnet mask determine a destination network or host to which the router sends packets through the gateway. Choose Network Application > Static Routes and the Static Routes page is displayed.



Static Routes

rules: 32			
# Ac	ctive Nam	e Destination	Gateway

Click Add to add a static routing rule.

Static Routes

- **Active:** The static routing rule can take effect only if the Active check box is selected.

- Route Name: Enter the name of the static route.

- **Destination IP Address:** The destination address or network that you want to access. This IP address cannot be in the same network segment as the IP address of the WAN or LAN interface of WF300.

- IP Subnet Mask: This IP subnet mask together with the destination IP address identify the target network.

- Gateway IP Address: The IP address of the next node to which packets are



sent. The gateway IP address must be in the same network segment as the IP address of the WAN or LAN interface of WF300.

- *Metric:* The number of other routers in the user network. The value ranges from 2 to 15. Usually, the value of 2 or 3 leads to the best performance. If the route is direct connection, set Metric to 2.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.7 Security Options

Click Security Options and the extended navigation menu is shown as follows:

Security Options
Block Sites
Block Services
Protection

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

8.7.1 Block Sites

Choose Security Options > Block Sites and the Block Sites page is displayed.



Block Sites
Keyword Blocking
O Never
O Per Schedule
Always
Type Keyword or Domain Name Here.
Add Keyword
Block Sites Containing these Keywords or Domain Names(Max of terms: 32) :
Delete Keyword Clear List
Allow Trusted IP Address To Visit Blocked Sites
Trusted IP Address
192 . 168 . 100 .
(Apply) Cancel
Apply Cancer

In this page, you can add or delete a filter rule of domain names or keywords, to block LAN users from accessing certain websites in the WAN. When a user tries accessing a restricted website, a message is displayed, indicating that the firewall restricts access to the website.



- Keyword Blocking: Select the mode of blocking.

- Never: Website blocking is disabled.

– Per Schedule: If you select it, website blocking is performed according to the schedule set in the Management Function > Schedules page.

- Always: Website blocking is always enabled.

- *Type Keyword or Domain Name Here:* Enter keywords or domain names that you want to block.

– Domain name: For example, www.badstuff.com/xxx (bad stuff indicates improper information.

- Keyword: Enter certain words included in a link, for example, blasphemy or erotic readings.

- Add Keyword: Click the button to add the keyword or domain name you entered to the list under the button. You can add up to 12 entries.

- Allow Trusted IP Address To Visit Blocked: If selected, the specified computer can access all networks including the blocked ones.

- **Trusted IP Address:** Specify the IP address of a computer that has no restriction in network access.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.7.2 Block Services

Choose Security Options > Block Services and the Block Services page is displayed.



Block Services

Services Blocki	ng		
 Never 			
O Black List	V Per Schedule		
O Black List	Always		
Block Service R	ules Table - Black List		
Max of rules: 32			
#	Service Name	Port	IP
	Add Edit Delete		
Block Service R	ules Table - White List		
Max of rules: 32			
#	Service Name	Port	IP
	Add Edit Delete		
	Apply Cancel		

In this page, you can set service blocking rules to block users from Internet access.

- Services Blocking: Select the mode of service blocking.

- Never: Service blocking is disabled.
- Per Schedule: If you select it, service blocking is performed according

to the schedule set in the Management Function > Schedules page.

- Always: Service blocking is always enabled.

- **Block Service Rules Table:** The table lists all services to be blocked. You can add, edit, or delete a service entry as required.

Click Add and the Block Services Setup page is displayed:



Block Services Setup

Service Type	User Defined 🗸
Protocol	TCP 💌
Starting Port	(1~65535)
Ending Port	(1~65535)
Service Type/User Defined	
Filter Service For:	
Only This IP Address:	192 . 168 . 100 .
O IP Address Range:	192 . 168 . 100 .
to	192 . 168 . 100 .
● All IP Address:	

Apply Cancel

- Service Type: Select a service type. If your desired type is not in the list, select User defined. Then, you need to select the protocol, enter the service name, and specify the port range. For services that exist in the drop-down list, the corresponding information is already preset.

- **Protocol:** Set the protocol used at service ports.

- *Starting Port:* The starting port of the port range where the specified service is blocked.

- **Ending Port:** he ending port of the port range where the specified service is blocked.

- Service Type/User Defined: Enter the service name.

- Filter Service For: The computer to be blocked.

- Only This IP Address: Only the computer of the specified IP address is blocked.



 – IP Address Range: Computers within a range of IP addresses are blocked. You need to enter the starting and ending addresses to specify an IP address range.

- All IP Address: All computers are blocked.

After finishing settings, click Add to add a new rule. Then, click Apply to save the settings.

8.7.3 Protection

Choose Security Options > Protection and the Protection page is displayed. **Protection**

Disable Port Scan and DOS	Protection
Respond to Ping on Interne	Port
NAT Filtering	
Secured	
Open	

- **Enable port scanning and DoS protection:** Denial of service (DoS) protection protects your LAN against DOS attacks. Generally, please enable the port scanning and DOS protection function.

- **Respond to Ping on Internet Port:** If enabled, the router responds to ping commands from the Internet. However, like the DMZ server, enabling this function can bring about security risks. Generally, please disable this function. - **NAT Filtering:** NAT filtering determines the way that the router deals with incoming traffic.

- Secured: This option provides a secured firewall to protect PCs on LAN from attacks from the Internet, but it may not allow some Internet games,



point-to-point applications, or multimedia applications to work.

- Open: This option provides a less secure firewall that allows almost all Internet applications to work.

After finishing the settings, click Apply to apply the settings.

8.8 Management Function

Click Management Function and the extended navigation menu is shown as follows.

Management Function
Backup Settings
Remote Management
Schedules
SNTP
Reboot Device
Set Password
Router Upgrade

Click a submenu to perform specific parameter configurations.



8.8.1 Backup Settings

Choose Management Function > Backup Settings and the Backup Settings page is displayed.

Backup Settings

Save a Copy of Current Settings	
	Backup
Restore Saved Setting from a File	
	Browse Restore
Revert to Factory Default Settings	
	Erase

In this page, you can export configuration information of the router to the computer in the form of XML for later use, import a previously saved or a new configuration file, and restore the factory default settings of the router.

- Backup

Click Backup and save configuration information of the router as a local file.

- Restore

Click Browse... to select the configuration file in your computer and click Restore to load the file to the router.

- Erase

Click Erase to restore the factory default settings of the router. This operation has the same effect as pressing the Reset button on the side panel for 3-6 seconds.



Note: After a new configuration file is imported, the original configuration information of the router is lost. It is recommended to back up the original configuration information before importing a new configuration file. In case of that the new configuration file is incorrect, you can import the previous backup file.

In the process of loading a configuration file, do not power off the router. Otherwise, the router may be damaged.

8.8.2 Remote Management

The remote management function allows you to configure the router from the WAN through the Web browser. In this way, you can manage the router on a remote host.

Choose Management Function > Remote Management and the Remote Management page is displayed.

Remote Management

Turn Remote Management On				
Remo	te Management Address :	http://0.0.0.8080		
Port N	lumber :	8080		
Allow	Remote Access By :			
	Only This Computer :			
	IP Address Range :	From,,, ,,,,,,,,,,,,		
۲	Everyone			
		Apply Cancel		

- Turn Remote Management On: If selected, you can perform remote Web management for the router from the WAN.

- **Remote Management Address:** IP address that is used to access the router from the Internet. The default is http://0.0.0.08080. When accessing the router, you need to enter an address in the form of "the WAN IP address of the router"+":" + "the port number" in the IE address bar. For example, if your external address is 10.0.0.123 and the used port number is 8080, enter 10.0.0.123:8080 in your browser.

- **Port Number:** The port number for accessing the router through remote Web management.

- Allow Remote Access By: Set the IP address of the computer on which remote Web management is carried out to access the router.

- Only This Computer: Only the specified IP address can access the router.

– IP Address Range: A range of IP addresses on the Internet can access the router. You need to enter the starting and ending IP addresses to specify a range.

- Everyone: Everyone on the Internet can access the router.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.8.3 Schedules

Choose Management Function > Schedules and the Schedule page is displayed.



Schedule

Days to Block:	
Every Day	
Sunday	
Monday	
✓ Tuesday	
✓ Wednesday	
✓ Thursday	
Friday	
Saturday	
Time of day to Block:(use 24-hour o	lock)
All Day	
Start Blocking	00 Hour 00 Minute
End Blocking	23 Hour 59 Minute
	Apply Cancel

If you already set site filtering in the Block Sites page or set sevice filtering in the Block Services page, you can set a schedule to specify the time and mode of restricting Internet access.

- Days to Block: Set the day(s) when to perfrom site and service block.
- Time of Day to Block:
 - All Day: To fully restrict access every day.

- If you want to restrict access in a fixed period during the days you specify, enter the starting and ending time.

After finishing settings, click Apply to save the settings.



8.8.4 SNTP

Choose Management Function > SNTP and the SNTP page is displayed.

Time Setting				
Automatically synchroniz	e with Inte	ernet time servers		
First NTP time server :	210.72	. 145. 44		
Second NTP time server :				
Time Configuration				
Current Router Time : 197	1971-01-01 22:11:17			
Time Zone : (G	(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi			
Enable Daylight Saving				
Daylight Saving Offset :	0:00	~		
Deutieth Oracies Datas		Month	Week	Day
Time interval must be greate	Start	Apr 🗸	2nd 🗸	Sun 🗸
then the down of start month)	End	Son	2nd 😒	Sun 🗸

SNTP refers to Simple Network Time Protocol. In this page, you can set time information of your router. It is strongly recommended to set the correct time on the router first. This ensures proper functioning of log, site blocking, and schedule because their time settings are based on time information in this page.

Automatically synchronize with Internet time servers: If selected automatic synchronization with the network time server is enabled.
First NTP time server: Enter the IP address of the primary NTP server. The NTP server is a network time server that is used to synchronize the time of



computers on the Internet. When you set the first NTP time server, the router obtains GMT time from the specified NTP server with priority after it is connected to the Internet.

- Second NTP time server: Enter the IP address of the secondary NTP server if available.

- Current Router Time: Display the current system time of the router.

- Enable Daylight Saving: Enable or disable daylight saving time (DST).

- Daylight Saving Offset: Select a proper offset. If it is set to +1:00, 10:00 in

the morning in standard time becomes 11:00 in the morning in DST.

- Daylight Saving Dates: Set the starting time and ending time of DST.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

8.8.5 Reboot Router

Choose Management Function > Reboot Router and the Reboot Router page is displayed.

Reboot Device

Reboot Device	
	Reboot

Click Reboot to reboot the router. After the router is rebooted, the system jumps to the login page.



8.8.6 Set Password

Choose Management Function > Set Password and the Set Password page is displayed.

Set Password

Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	
	Apply Cancel
Web Idle Time Out Settings	
Web Idle Time Out	5 (5 ~ 30 minutes)

In this page, you can change the login password.

Note: For security, it is strongly recommended to change the default password of the administrator. If you forget the password, you can restore the router to the default settings. The default password is admin.



8.8.7 Router Upgrade

Choose Management Function > Router Upgrade and the Router Upgrade page is displayed.

Router Upgrade	
Locate and select the upgrade file from your hard disk:	
Browse	Clear Config
Upload Cancel	

Upgrade the software of the router in the following steps:

Step 1 Click Browse... to navigate to the latest software.

Step 2 Select the correct upgrade file. If you select Clear Config, the router restores to the default settings after upgrade. If you do not select it, the current settings remain.

Step 3 Click Upload to start upgrade.

After the upgrade is completed, the router automatically reboots.

Note: After the software upgrade, WF300 returns to the factory default settings. In case of losing the previous configuration information, please save settings before updating the software. Do not power off the router during the upgrade.

9 Web Configuration for the Wireless Universal Repeater Mode 9.1 Running Status

Click Running Status and the extended navigation menu is shown as follows:

Running Status
Router Status
Clients List

Click the submenu to enter a specific configuration page.



9.1.1 Router Status

Choose Running Status > Router Status and the Router Status page is displayed.

Router Status

System info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	WF300-AP
Work Mode	Repeater Mcde
Time and Date	1971-01-01 08:00:42
LAN Port	
MAC Adcress	00:1E:E3 EE:30:C0
IP Address	192.168.100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Client	
Wireless Network Selected Name (SS D)	
Wireless Charnel	Auto
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mcde	None
Connect Status	Disconnected
Wireless Universal Repeater	
SSID of Extended Interface	WF300-AP
Wireless Security Mode	None

In this page, you can view information about the current running status of WF300, including system information, LAN port status, wireless client information, and wireless universal repeater status.



9.1.2 Clients List

Choose Running Status > Clients List and the Clients List page is displayed.

Clients List

#	IP Address	MAC Address	Device Name	
Wireless Devices(Wireless intruders also show up here)				
#	IP Address	MAC Address	Device Name	
1	192.168.100.12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown	

This page displays information of devices connected to WF300, including the IP adress, device name, and MAC address of each device.

9.2 Setup Wizard

For settings, refer to section 6.1 "Repeater Mode Configuration".

9.3 Reepater Mode Setting

Click Repeater Mode Settings and the Repetaer Mode Settings page is displayed. Select Wireless Universal Repeater Mode.

Repeater Mode Settings





9.4 Network Settings

Click Network Settings and the extended navigation menu is shown as follows:



Click a submenu to perform specific parameter configurations.

9.4.1 LAN Interface Settings

Choose Network Settings > LAN Interface Settings and the LAN Interface Settings page is displayed.

LAN Interface Settings

LAN TCP/IP Setup		
IP Address		192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask		255 . 255 . 255 . 0
	Apply Cancel	

You can modify the IP address and IP subnet mask of the LAN port as required.

Note: If you change the default IP address, you must use the new IP address to log in to the Web configuration page of the router and the default gateway of all hosts in the LAN must be set to the new IP address for Internet access.

The subnet mask of all hosts in the LAN must be the same as the subnet mask specified in the LAN Interface Settings page.



9.4.2 DHCP Server

Choose Network Settings > DHCP Server and the DHCP Server page is displayed.

DHCP Server

Use Rout	er as DHCP Server		
Starting IP Add	dress		192 . 168 . 100 . 2
Ending IP Add	ress		192 . 168 . 100 . 200
DHCP Lease	Time(1 - 160 hours)		24
Address Rese	ervation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edit Delete	
		Apply Cancel	

- Use Router as DHCP Server: If you select the Use Router as DHCP Server check box, WF300 serves as a DHCP server to automatically assign IP addresses to computers connected to it.

- Starting IP Address/Ending IP Address: The starting and ending IP addresses that the DHCP server assigns automatically. After you set Starting IP Address/Ending IP Address, hosts in the LAN obtain IP addresses that are in the range of the starting and end IP addresses.

- **DHCP Lease Time:** The valid time for an IP address that is automatically assigned by the DHCP server to a host. The DHCP server does not assign the IP address to other hosts within the specified time.

- Address Reservation: If an IP address is reserved for a network adapter of a PC in the LAN, the network adapter obtains the same IP address next time it accesses the DHCP server.

Click Add and the Address Reservation page is displayed.



Address Reservation

Address	s Reser	vation Table			
	#	IP Address	Device Name	MAC Address	
\circ	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60	
IP Addre	ss				
MAC Ad	dress				
Device N	Jame				

Select one item from Address Reservation Table, or enter the IP address, MAC address, and device name of a computer for which you want to reserve the IP address. Click Add to add a new item into Address Reservation in the DHCP Server page.

After finishing settings, click Apply to make the settings to take effect.

9.5 Wireless Settings

Click Wireless Settings and the extended navigation menu is shown as follows:



Click a submenu to perform specific parameter configurations.



9.5.1 Wireless Universal Repeater

In universal repeater mode, WF300 acts as the AP and client simultaneously.

Choose Wireless Settings > Wireless Universal Repeater and the Wireless Universal Repeater page is displayed.

SSID of Extended Interface :	WF300-AP	
Security Options		
Security Options :	none	~

- SSID of Extended Interface: Set the SSID of the repeater.

- Security Options: Set the security encryption mode for the repeater. It is recommended to configure the repeater with the same encryption mode as that of its uplink AP.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

9.5.2 WPS Setup

WPS refers to Wi-Fi Protected Setup. You can use WPS to establish wireless connection in a quick and secure way if the uplink AP or terminal (for example, the network adapter) has the WPS function. It is suggested to first configure wireless encryption for the uplink AP. If you change the wireless encryption mode after having establishing wireless connection using WPS, you must use WPS to establish wireless connection again. Note that if the wireless client does not support WPS you must manually configure the wireless client (such as SSID, security mode, and password) to make it have the same SSID and wireless security settings as the router. In the Repeater mode with WDS disabled, WF300 can perform WPS encrypted connection to both the uplink AP and the downlink client device. The following describes how to configure WPS for the Repeater mode.



9.5.2.1 Using the WPS Button

- WPS connection to the uplink AP In the Repeater mode with WDS disabled, press the WPS button on the side panel of WF300 in 3 seconds and release it. And press the WPS button on the uplink AP. Then they can start WPS session. - WPS connection to the downlink client device

In the Repeater mode with WDS disabled, press the WPS button on the side panel of WF300 for 3-10 seconds and release it. And press the WPS button on the client device. Then they can start WPS session.

Note: The SSID, authentication and pre-shared key for WF300 will automatically change to the same as those of its uplink AP after WF300 succeeds in connecting to the uplink AP through the WPS button mode.

9.5.2.2 Using the Web Page

You can perform WPS settings using the Web page for configuration. Choose Wireless Settings > WPS Setup to display the WPS Setup page.

WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	


- As an AP

You can perform WPS settings using the Web page for configuration.

Choose Wireless Settings > WPS Setup to display the WPS page.

- PBC mode

Step 1 Select Push Button and click Start PBC. WPS encrypted connection starts.

WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
I Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
O PIN (Personal Identification Number)	

Step 2 Press the WPS button on the network adapter or click the PBC button in the network adapter configuration tool within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

- PIN mode

Success
The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
OK

Step 1 Select PIN, enter the PIN code of the network adapter (refer to the client of the network adapter), and click Start PIN to start WPS connection.



WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
○ Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Enter Client's PIN: Start PIN
As Client, Select a setup method:	
 Push Button (recommended) 	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	

Step 2 Click the PIN button on the network adapter within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.



- As a client

You can perform WPS settings using the Web page for configuration.

Choose Wireless Settings > WPS to display the WPS page.

- PBC mode

Step 1 Select Push Button and click Start PBC. WPS encrypted connection starts.



WPS Setup

As AP, Select a setup method:	
 Push Button (recommended) 	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
Push Button (recommended)	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	

Step 2 Start the WPS PBC process. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

- PIN mode

Step 1 Select PIN, click Generate New PIN, and click Start PIN to start WPS connection.



WPS Setup	
As AP, Select a setup method:	
 Push Button (recommended) 	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	
As Client, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Gernerate New PIN Client's PIN: 12345670 Start PIN

Step 2 Start the WPS PBC process within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the WI-Fi Protected Setup page
	OK



9.5.3 Wireless Client Function

Choose Wireless Settings > Wireless Client Function and the Wireless Client Function page is displayed.

Wireless Client Function

This pa Step1: IBSS is e to cor	age help you to conf Click "Site Survey" b of found, the results w nnect it manually. Th	igure the wireless client. utton to survey wireless si vill be displayed in the Site en click "Next".	tes when cli Survey List	ent mode three sec	is enabled. If any Access F onds later, you could selec	Point or ct anyon
Site Number	Survey of Sites Scaned :	3				
Site Su	Irvey List	DECID	Channel	Signal	Enorunt	Coloct
site Su #	SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
# 1	SSID sco085	BSSID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	Select
# 1 2	SSID sco085 MCC	BSSID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP) None	Select O O

Step 1 Click Site Survey to search for the wireless network you want to connect.

This pa Step1: IBSS is e to cor	age help you to conf Click "Site Survey" b a found, the results w nnect it manually. Th	igure the wireless client. utton to survey wireless si rill be displayed in the Site en click "Next".	tes when cli Survey List	ent mode three sec	is enabled. If any Access I onds later, you could selec	Point or ct anyon
Site Survey						
Site Su	nvev List	, 				
Site Su #	rvey List SSID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select
Site Su # 1	sco085	BSSID C0:C1:C0:38:79:C0	Channel 6	Signal	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	Select
Site Su # 1 2	rvey List SSID sco085 MCC	BSSID C0:C1:C0:38:79:C0 00:66:88:88:88	Channel 6 10	Signal 100% 100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP) None	Select



Step 2 Enter encryption information of the selected wireless network. Configure the client with the same security settings as the selected network. Click Finish. Then, the client can communicate with the selected network.

Wireless Client Function

Step2: You should configure your wireless client manually so it has the same wireless security settings as t he network which you selected. Then click "Next".			
Security Options			
Security Options :	None	×	
	Back	Next	

9.6 Management Function

Click Management Function and the extended navigation menu is shown as follows.

Management Function
Backup Settings
Reboot Device
Set Password
Router Upgrade

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

9.6.1 Backup Settings

Choose Management Function > Backup Settings and the Backup Settings page is displayed.



Backup Settings Save a Copy of Current Settings Backup Restore Saved Setting from a File Restore Revert to Factory Default Settings Erase

In this page, you can export configuration information of the router to the computer in the form of XML for later use, import a previously saved or a new configuration file, and restore the factory default settings of the router.

- Backup

Click Backup and save configuration information of the router as a local file. - Restore

Click Browse... to select the configuration file in your computer and click Restore to load the file to the router.

- Erase

Click Erase to restore the factory default settings of the router. This operation has the same effect as pressing the Reset button on the side panel for 3-6 seconds.

Note: After a new configuration file is imported, the original configuration information of the router is lost. It is recommended to back up the original configuration information before importing a new configuration file. In case of that the new configuration file is incorrect, you can import the previous backup file.

In the process of loading a configuration file, do not power off the router. Otherwise, the router may be damaged.



9.6.2 Reboot Router

Choose Management Function > Reboot Router and the Reboot Router page is displayed.

Reboot Device

Reboot Device	
	Reboot

Click Reboot to reboot the router. After the router is rebooted, the system jumps to the login page.

9.6.3 Set Password

Choose Management Function > Set Password and the Set Password page is displayed.

Set Password

Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	
	Apply Cancel

Web Idle Time Out Setti	ngs		
Web Idle Time Out	5	(5 ~ 30 minutes)	
		Apply Cancel	
		126	



In this page, you can change the password of the administrator and set the page timeout time.

Note: For security, it is strongly recommended to change the default password of the administrator. If you forget the password, you can restore the router to the default settings. The default password is admin.

9.6.4 Router Upgrade

Choose Management Function > Router Upgrade and the Router Upgrade page is displayed.

Router Upgrade

Locate and select the upgrade file from your hard disk:		
Browse	Clear Config	
Upload Cancel		

Upgrade the software of the router in the following steps:

Step 1 Click Browse... to navigate to the latest software.

Step 2 Select the correct upgrade file. If you select Clear Config, the router restores to the default settings after upgrade. If you do not select it, the current settings remain.

Step 3 Click Upload to start upgrade.

After the upgrade is completed, the router automatically reboots.

Note: After the software upgrade, WF300 returns to the factory default settings. In case of losing the previous configuration information, please save settings before updating the software.

Do not power off the router during the upgrade.



10 Web Configuration for the WDS Mode 10.1 Running Status

Click Running Status and the extended navigation menu is shown as follows:

Running Status
Router Status
Clients List

Click the submenu to enter a specific configuration page.

10.1.1 Router Status

Choose Running Status > Router Status and the Router Status page is displayed.

System Info		
Hardware Version	V1.0	
Firmware Vers on	V1.0	
Product Name	WF300-AP	
Work Mode	Repeater Mcde	
Time and Date	1971-01-01 08:24:17	
LAN Port		
MAC Address	00:1E:E3 EE:30:C0	
IP Address	192.168.100.254	
IP Subnet Mask	255.255.255.0	
Wireless Repeating		
Base Station Address		

In this page, you can view information about the current running status of



WF300, including system information, LAN port status, and wireless repeating information.

10.1.2 Clients List

Choose Running Status > Clients List and the Clients List page is displayed.

Clients List

#	IP Address	MAC Address	Device Name	
Vireless Devices(Wireless intruders also show up here)				
#	IP Address	MAC Address	Device Name	
1	192.168.100.12	00:26:F2:4F:AC:60	unknown	

This page displays information of devices connected to WF300, including the IP adress and MAC address of each device.

10.2 Setup Wizard

For settings, refer to section 6.4 "WDS Mode Configuration".

10.3 Mode Setting

Click Mode Settings and the Mode Settings page is displayed.

Repeater Mode Settings



Select WDS Mode. Note that WDS function cannot be used if the channel is set to Auto.

10.4 Network Settings

Click Wired Network Settings and the extended navigation menu is shown as follows:



Click a submenu to perform specific parameter configurations.

10.4.1 LAN Interface Settings

Choose Network Settings > LAN Interface Settings and the LAN Interface Settings page is displayed.

LAN Interface Settings

LAN TCP/IP Setup	
IP Address	192 . 168 . 100 . 254
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0

You can modify the IP address and IP subnet mask of the LAN port as required. **Note:** If you change the default IP address, you must use the new IP address to log in to the Web configuration page of the router and the default gateway of all hosts in the LAN must be set to the new IP address for Internet access. The subnet mask of all hosts in the LAN must be the same as the subnet mask specified in the LAN Interface Settings page.



10.4.2 DHCP Server

Choose Network Settings > DHCP Server and the DHCP Server page is displayed.

DHCP Server

Use Route	er as DHCP Server		
Starting IP Add	Iress		192 . 168 . 100 . 2
Ending IP Address			192 . 168 . 100 . 200
DHCP Lease	Time(1 - 160 hours)		24
Address Rese	ervation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edit Delete	

- Use Router as DHCP Server: If you select the Use Router as DHCP Server check box, WF300 serves as a DHCP server to automatically assign IP addresses to computers connected to it.

- Starting IP Address/Ending IP Address: The starting and ending IP addresses that the DHCP server assigns automatically. After you set Starting IP Address/Ending IP Address, hosts in the LAN obtain IP addresses that are in the range of the starting and end IP addresses.

- **DHCP Lease Time:** The valid time for an IP address that is automatically assigned by the DHCP server to a host. The DHCP server does not assign the IP address to other hosts within the specified time.

- Address Reservation: If an IP address is reserved for a network adapter of a PC in the LAN, the network adapter obtains the same IP address next time it accesses the DHCP server.

Click Add and the Address Reservation page is displayed.



Address Reservation

Address Reservation Table					
	#	IP Address	Device Name	MAC Address	
\circ	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60	
IP Addre	ess				
MAC Ad	dress				
Device I	Name				
		bbA	Cancel Refresh		

Select one item from Address Reservation Table, or enter the IP address, MAC address, and device name of a computer for which you want to reserve the IP address. Click Add to add a new item into Address Reservation in the DHCP Server page.

After finishing settings, click Apply to make the settings to take effect.

10.5 Wireless Settings

Click Wireless Settings and the extended navigation menu is shown as follows:



Click a submenu to perform specific parameter configurations.



10.5.1 WDS Function

Wireless distribution system (WDS) enables interconnection between APs in an IEEE 802.11 wireless network. It extends the wireless network through several APs, without connection of the wired backbone network. Enable WDS if you want to use WDS to achieve wireless repeating or bridging.

Choose Wireless Settings > WDS Function and the WDS Function page is displayed.

WDS Function

Wireless MAC of this router: 00:1E:E3:EE:30:C2		
Wireless Repeater		
Repeater IP Address:	192 . 168 . 100 .	
Basic Station MAC Address:		

- **Disable Wireless Clients Association:** If selected, the repeater does not transmit any signals to clients that are connected to it. Generally, clear this check box. Generally, select this check box.

- **Repeater IP Address:** Set the repeater's IP address different from the wireless basic station and other repeaters to avoid IP address conflict. We suggest setting IP addresses of the same network segment for the wireless basic station and repeaters.

- Basic Station MAC Address: Enter the MAC address of the wireless basic station.

After finishing settings, click Apply to save the settings.

For WDS application description, refer to section 6.4.3 "WDS Application".



10.5.2 Wireless Basic Settings

Choose Wireless Settings > Wireless Basic Settings and the Wireless Basic Settings page is displayed.

Wireless Basic Settings

Region Selection	
Region :	Europe
Wireless Network	
Enable SSID Broadcast	
Enable Wireless Isolation	
Name(SSID) :	WF300-AP
Mcde:	Mixed 802.11b/g/n 🐱
Channel:	7 💌
Band Width :	Auto 💌
Max Transmission Rate :	Auto 🖌 Mbps
Security Options	
Security Options :	None

- **Region:** Select the region where you are located.

- **Enable SSID Broadcast:** If enabled, the router broadcasts its SSID in the wireless network. Wireless clients can scan the SSID and access the wireless network under the SSID.

- Enable Wireless Isolation: If enabled, wireless clients using the SSID can access the Internet only, but cannot communicate with other wireless clients.
 - Name (SSID): Set the name for the wireless network. The SSID can contain up to 32 characters and can be letters, numerals, underlines, and any



combinations of them. The SSID is case-sensitive.

- Mode: Select the wireless mode. Mixed 802.11b/g/n is recommended.

- **Channel:** The channel for transmitting wireless signals. Note that WDS function cannot be used if the channel is set to Auto.

- Band Width: The bandwidth occupied for wireless signal transmission.

- Max Transmission Rate: The maximum transmission rate of WF300.

- **Security Options:** Set the security encryption of the wireless network, to prevent unauthorized access and listening.

Security Options

- None

Data encryption is not adopted and the network is not secure. Any stations can access the network. This option is not recommended.

Security Options				
Security Options :	None	~		

- WEP

Wired equivalent privacy. You can use WEP 64- or 128-bit encryption.

Security Options		
Security Options :	WEP	₩
Security Encryption(WEP)		
Authentication Type :	Automatic 🖌	
Encryption Type :	ASCII 🗸	
Encryption Strength :	64 bits 💌	
Security Encryption(WEP) Key		
Key 1 : 💿		(5 ASCII characters)
Key 2 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 3 : 🔘		(5 ASCII characters)
Key 4 : 🔘		(5 ASCII characters)



- Authentication Type: Select the authentication type that the system adopts. Three authentication types are available: Automatic, Open, and Shared keys.

- Automatic: If selected, the router uses an authentication type of Open or Shared keys according to the request of the host.

- Open: If selected, hosts in the wireless network can pass the authentication and connect to the wireless network without using a password. However, the password is required if you want to transmit data.

- Shared keys: If selected, hosts in the wireless network can pass authentication only when the correct password is entered. Otherwise, the hosts cannot connect to the wireless network.

- *Encryption Type:* The type of the key to be set. Hexadecimal and ASCII code are available.

- Hex: Valid characters for keys contain 0-9 and A-F.

- ASCII: Valid characters for keys contain all characters of the key board.

- *Encryption Strength:* The encryption strength determines the length of the key.

– If Encryption Strength is set to 64 bits, set the key to 10 hexadecimal digits or 5 ASCII characters.

– If Encryption Strength is set to 128 bits, set the key to 26 hexadecimal digits or 13 ASCII characters.

- *Key 1/2/3/4:* Set the key based on the selected encryption type and encryption strength.

- WPA-PSK[TKIP]

WPA-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol

Note that the 802.11n mode does not support the TKIP algorithm.



Security Options		
Security Options :	WPA-PSK[TKIP]	~
Security Options(WPA-PSK)		
PassPhrase :		(8-63 characters or 64 hex digits)

- PassPhrase: Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

- WPA2-PSK[AES]

WPA2-PSK: Preshared key Wi-Fi protection access version 2.

AES: Advanced Encryption Standard

Security Options	
Security Options :	WPA2-PSK[AES]
Security Options(WPA2-PSK)	
PassPhrase :	(8-63 characters or 64 hex digits)

- **PassPhrase:** Enter 8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits. **Note:** After you complete configuring wireless settings for WF300, only hosts that have the same wireless settings (for example, the SSID) as WF300 can connect to WF300. If you configure security settings for WF300, hosts must have the same security settings (for example, the password) as WF300 in order to connect to WF300.

10.6 Management Function

Click Management Function and the extended navigation menu is shown as follows.

• Management Function	
Backup Settings	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	



Click a submenu to perform specific parameter configurations.

10.6.1 Backup Settings

Choose Management Function > Backup Settings and the Backup Settings page is displayed.

Backup Settings

Save a Copy of Current Settings	
	Backup
Restore Saved Setting from a File	
	Browse Restore
Revert to Factory Default Settings	
	Erase

In this page, you can export configuration information of the router to the computer in the form of XML for later use, import a previously saved or a new configuration file, and restore the factory default settings of the router.

- Backup

Click Backup and save configuration information of the router as a local file.

- Restore

Click Browse... to select the configuration file in your computer and click Restore to load the file to the router.

- Erase

Click Erase to restore the factory default settings of the router. This operation has the same effect as pressing the Reset button on the side panel for 3-6 seconds.



Note: After a new configuration file is imported, the original configuration information of the router is lost. It is recommended to back up the original configuration information before importing a new configuration file. In case of that the new configuration file is incorrect, you can import the previous backup file.

In the process of loading a configuration file, do not power off the router. Otherwise, the router may be damaged.

10.6.2 Reboot Router

Choose Management Function > Reboot Router and the Reboot Router page is displayed.

Reboot Device		
Reboot Device		
	Reboot	

Click Reboot to reboot the router. After the router is rebooted, the system jumps to the login page.

10.6.3 Set Password

Choose Management Function > Set Password and the Set Password page is displayed.



Set Password

Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	
	Apply Cancel

Web Idle Time Out 5 (5 ~ 30 minutes)	

In this page, you can change the password of the administrator and set the page timeout time.

Note: For security, it is strongly recommended to change the default password of the administrator. If you forget the password, you can restore the router to the default settings. The default password is admin.

10.6.4 Router Upgrade

Choose Management Function > Router Upgrade and the Router Upgrade page is displayed.

Router Upgrade	
Locate and select the upgrade file from your hard disk:	
Browse	Clear Config
Upload Cancel	



Upgrade the software of the router in the following steps:

Step 1 Click Browse... to navigate to the latest software.

Step 2 Select the correct upgrade file. If you select Clear Config, the router restores to the default settings after upgrade. If you do not select it, the current settings remain.

Step 3 Click Upload to start upgrade.

After the upgrade is completed, the router automatically reboots.

Note: After the software upgrade, WF300 returns to the factory default settings. In case of losing the previous configuration information, please save settings before updating the software.

Do not power off the router during the upgrade.

11 Web Configuration for the Client Mode 11.1 Running Status

Click Running Status and the extended navigation menu is shown as follows:



Click the submenu to enter a specific configuration page.

11.1.1 Router Status

Choose Running Status > Router Status and the Router Status page is displayed.



Router Status

System Info	
Hardware Version	V1.0
Firmware Version	V1.0
Product Name	WF300-AP
Wcrk Mode	Client Mode
Time and Date	1971-01-01 08:02:06
LAN Port	
MAC Address	00:1E:E3:EE:30:C0
IP Adcress	192.168.100.254
IP Subnet Mask	255.255.255.0
Wireless Client	
Wireless Network Selected Name (SSID)	
Wireless Channel	Auto
Wi-Fi Protected Setup(WPS)	ON
Wireless Security Mode	Ncne
Connect Status	Disconnected

In this page, you can view information about the current running status of WF300, including system information, LAN port status, and wireless client status.

11.1.2 Clients List

Choose Running Status > Clients List and the Clients List page is displayed.

Clients List

Vired	Devices		
#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.168.100.123	00:19:E0:23:C5:38	unknown
		Refresh	
		140	



This page displays information of wireless devices connected to WF300, including the IP adress and MAC address of each device.

11.2 Setup Wizard

For settings, refer to section 6.5 "Client Mode Configuration".

11.3 Network Settings

Click Wired Network Settings and the extended navigation menu is shown as follows:

Network Settings
LAN Interface Settings
DHCP Server

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

11.3.1 LAN Interface Settings

Choose Network Settings > LAN Interface Settings and the LAN Interface Settings page is displayed.

LAN Interface Settings

LAN TCP/IP Setup	
IP Address	192 . 168 . 100 . 25
IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
	Apply Cancel

You can modify the IP address and IP subnet mask of the LAN port as required.



Note: If you change the default IP address, you must use the new IP address to log in to the Web configuration page of the router and the default gateway of all hosts in the LAN must be set to the new IP address for Internet access.

The subnet mask of all hosts in the LAN must be the same as the subnet mask specified in the LAN Interface Settings page.

11.3.2 DHCP Server

Choose Network Settings > DHCP Server and the DHCP Server page is displayed.

DHCP Server

✓ Use Route	er as DHCP Server		
Starting IP Add	ress		192 . 168 . 100 . 2
Ending IP Addr	ess		192 . 168 . 100 . 200
DHCP Lease T	ïme(1 - 160 hours)		24
Address Rese	vation		
#	IP Address	Device Name	MAC Address
		Add Edit Delete	
		Apply Cancel	

- Use Router as DHCP Server: If you select the Use Router as DHCP Server check box, WF300 serves as a DHCP server to automatically assign IP addresses to computers connected to it.

- Starting IP Address/Ending IP Address: The starting and ending IP addresses that the DHCP server assigns automatically. After you set Starting IP Address/Ending IP Address, hosts in the LAN obtain IP addresses that are in the range of the starting and end IP addresses.



- DHCP Lease Time: The valid time for an IP address that is automatically assigned by the DHCP server to a host. The DHCP server does not assign the IP address to other hosts within the specified time.

- Address Reservation: If an IP address is reserved for a network adapter of a PC in the LAN, the network adapter obtains the same IP address next time it accesses the DHCP server.

Click Add and the Address Reservation page is displayed.

Address Reservation

	#	IP Address	Device Name	MAC Address
\circ	1	192.168.100.12	unknown	00:26:F2:4F:AC:60
P Addre	ess			
IAC Ad	dress			
Device I	Name			

Select one item from Address Reservation Table, or enter the IP address, MAC address, and device name of a computer for which you want to reserve the IP address. Click Add to add a new item into Address Reservation in the DHCP Server page. After finishing settings, click Apply to make the settings to take effect.

11.4 Wireless Settings

Click Wireless Settings and the extended navigation menu is shown as follows:





Click a submenu to perform specific parameter configurations.

11.4.1 WPS Setup

WPS refers to Wi-Fi Protected Setup.

You can use WPS to establish wireless connection in a quick and secure way if the uplink AP or terminal (for example, the network adapter) has the WPS function. It is suggested to first configure wireless encryption for the uplink AP. If you change the wireless encryption mode after having establishing wireless connection using WPS, you must use WPS to establish wireless connection again. Note that if the wireless client does not support WPS you must manually configure the wireless client (such as SSID, security mode, and password) to make it have the same SSID and wireless security settings as the router. The following describes how to configure WPS for the Client mode.

- Using the WPS Button

In the Client mode, WF300 can perform WPS encrypted connection to either the uplink AP or the repeater.

- Using the Web Page

You can perform WPS settings using the Web page for configuration. Choose Wireless Settings > WPS Setup to display the WPS Setup page. - PBC mode

Step 1 Select Push Button and click Start PBC. WPS encrypted connection starts.

WPS Setup

As Client, Select a setup method:	
 Push Button (recommended) 	
You can either press the Push Button physically on the router or press the Button below (soft Push Button).	Start PBC
OPIN (Personal Identification Number)	



Step 2 Start the WPS PBC process. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Success	
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-Fi Protected Setup page
	OK

- PIN mode

Step 1 Select PIN, click Generate New PIN, and click Start PIN to start WPS connection.

WPS Setup

As Client, Select a setup method:	
O Push Button (recommended)	
PIN (Personal Identification Number)	
If your Adapter supports WPS, please click on 'Generate a client Security Pin to input on the AP/Router/Gateway' and put the generated client PIN number here.	Gernerate New PIN Client's PIN:12345670 Start PIN

Step 2 Start the WPS PBC process within 2 minutes to start WPS connection. After WPS connection is established, the following page is displayed, indicating that the WPS connection is completed.

Suc	Cess
	The wireless client has been added to the network successfully. Click OK to go back to the Wi-FI Protected Setup page
	OK



11.4.2 Wireless Client Function

Choose Wireless Settings > Wireless Client Function and the Wireless Client Function page is displayed.

Wireless Client Function

This Step IBSS e to e	This page help you to configure the wireless client. Step1: Click "Site Survey" button to survey wireless sites when client mode is enabled. If any Access Point or IBSS is found, the results will be displayed in the Site Survey List three seconds later, you could select anyon e to connect it manually. Then click "Next".						
Si Numt	Site Survey						
Site	Survey List						
#	S SID	BSSID	Channel	Signal	Encrypt	Select	
1	sco085	C0:C1:C0:38:79:C0	6	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	0	
2	MCC	00:66:88:88:88:88	10	100%	None	۲	
3	adbande	B8:A3:86:E2:EA:0E	1	96%	None	0	
	Next						

Step 1 Click Site Survey to search for the wireless network you want to connect.

This pa Step1: IBSS is e to con	age help you to conf Click "Site Survey" b found, the results w nnect it manually. Th	igure the wireless client. utton to survey wireless si vill be displayed in the Site en click "Next".	tes when cli Survey List	ent mode three sec	is enabled. If any Access I onds later, you could selec	Point or tt anyon
Site Survey Number of Sites Scaned : 3 Site Survey Let						
			Channel	Circuit.		
#	SSID	BSSID	Channel	Signai	Encrypt	Select
# 1	sco085	C0:C1:C0:38:79:C0	6	100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP)	Select
# 1 2	sco085 MCC	C0:C1:C0:38:79:C0	6 10	100%	Encrypt WPA-PSK(AES/TKIP)/ WPA2-PSK(AES/TKIP) None	Select



Step 2 Enter encryption information of the selected wireless network. Configure the client with the same security settings as the selected network. Click Finish. Then, the client can communicate with the selected network.

Wireless Client Function

Step2: You should configure your wireless of he network which you selected. Then click "N	lient manually Vext".	so it has the	same wireless security settings as t
Security Options			
Security Options :	None	*	
	Back	Vext	

11.5 Management Function

Click Management Function and the extended navigation menu is shown as follows.

Management Function	
Backup Settings	
Reboot Device	
Set Password	
Router Upgrade	

Click a submenu to perform specific parameter configurations.

11.5.1 Backup Settings

Choose Management Function > Backup Settings and the Backup Settings page is displayed.



Backup Settings

Save a Copy of Current Settin	js	
	Backup	
Restore Saved Setting from a	File	
	Browse	
	Restore	
Revert to Factory Default Sett	ngs	
	Erase	

In this page, you can export configuration information of the router to the computer in the form of XML for later use, import a previously saved or a new configuration file, and restore the factory default settings of the router.

- Backup

Click Backup and save configuration information of the router as a local file.

- Restore

Click Browse... to select the configuration file in your computer and click Restore to load the file to the router.

- Erase

Click Erase to restore the factory default settings of the router. This operation has the same effect as pressing the Reset button on the side panel for 3-6 seconds.

Note: After a new configuration file is imported, the original configuration information of the router is lost. It is recommended to back up the original configuration information before importing a new configuration file. In case of that the new configuration file is incorrect, you can import the previous backup file.

In the process of loading a configuration file, do not power off the router. Otherwise, the router may be damaged.



11.5.2 Reboot Router

Choose Management Function > Reboot Router and the Reboot Router page is displayed.

Reboot Device	
Reboot Device	
	Reboot

Click Reboot to reboot the router. After the router is rebooted, the system jumps to the login page.

11.5.3 Set Password

Choose Management Function > Set Password and the Set Password page is displayed.

Set Password	
Set Password	
Old Password	
Set Password	
Repeat New Password	
	Apply Cancel
Web Idle Time Out Settings	
Web Idle Time Out	5 (5 ~ 30 minutes)
	Apply Cancel



In this page, you can change the password of the administrator and set the page timeout time.

Note: For security, it is strongly recommended to change the default password of the administrator. If you forget the password, you can restore the router to the default settings. The default password is admin.

11.5.4 Router Upgrade

Choose Management Function > Router Upgrade and the Router Upgrade page is displayed.

Router Upgrade

Locate and select the upgrade file from your hard disk:		
Browse	Clear Config	
Upload Cancel		

Upgrade the software of the router in the following steps:

Step 1 Click Browse... to navigate to the latest software.

Step 2 Select the correct upgrade file. If you select Clear Config, the router restores to the default settings after upgrade. If you do not select it, the current settings remain.

Step 3 Click Upload to start upgrade.

After the upgrade is completed, the router automatically reboots.

Note: After the software upgrade, WF300 returns to the factory default settings. In case of losing the previous configuration information, please save settings before updating the software.

Do not power off the router during the upgrade.



Appendix A FAQ

1 - The wireless network adapter fails to search out wireless signals from WF300.

When WF300 that is in the Client mode or in the Reaper mode but disconnected to the uplink AP does not support wireless client access and can be connected to through an Ethernet cable only. If the problem persists, causes may be that WF300 is far distant from the terminal device or obstacles placed between them block wireless signals. You can position WF300 in a closer distance from the terminal device, reduce obstacles between them, or add a wireless repeater. In addition, place microwave ovens, Bluetooth devices, and wireless phones that interrupt WLAN signals far away from WLAN devices.

2 - The wireless network adapter fails to connect to WF300.

Some early-version wireless network adapters may not support WPA2 authentication. You can set the authentication and encryption to WPA-AES, WPA-TKIP, or WEP.

3 - WF300 in the Repeater or Client mode fails to connect to the uplink AP, for example, the domestic gateway, to access the Internet, or it frequently gets disconnected from the Internet.

Check that WF300 is in the wireless signal coverage of its uplink device. Click Site Survey in the Wireless Client Function page and check whether WF300 can search out strong wireless signals from the uplink AP

4 - Wired connection to WF300 is abnormal

Check status of the Ethernet indicator on the WF300. If the Ethernet indicator turns off, check whether the Ethernet cable is connected properly. If the problem persists, replace the Ethernet cable.



5 - You cannot access the Internet.

Check whether the network adapter connected to the WF300 can automatically obtain an IP address. If it fails, enable DHCP for the domestic gateway or manually set the IP address of the network adaptor and DNS.

6 - You fails to configure WF300 using the Web page.

Check whether the IP address of the network adapter and that of WF300 are in the same network segment. Manually set the IP address of your network adapter in the network segment of 192.168.100.2/253 according to procedures described in Chapter 5 "Configuring Your Computer and Wireless Connection". Choose Network Settings > LAN Interface Settings and set the IP address of WF300 in the same network address as that of the domestic network gateway.

7 - WPS connection fails.

Ensure that one and the only WPS device connected to WF300 starts the WPS session within 2 minutes. Note the WPS difference between WF300 serving as the uplink AP and that as the downlink client device in the Repeater mode (see section 9.5.2 "WPS Setup"). Refer to Table 4.1 for description on WPS indicator status.


WF300 AP+RP+CL



Direttiva WEEE e smaltimento rifiuti

Al termine della vita operativa, il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico o generico. Portarlo in un idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure restituirlo alla casa costruttrice per lo smaltimento.

WEEE directive and waste disposal

The product should not be treated as household or generic waste at the end of its operational life. Take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment or return it to the manufacturer for disposal.

Garanzia / Warranty

0

Questo prodotto è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o danni di altra natura.

La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.



This product is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.



Ce produit est garanti pendant 24 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Sont exclues en raison de pannes de courant ou d'autres dommages.

La demande de réparation sous garantie doit être accompagnée de documents d'achat régulier. Les frais de port sont supportés par l'acheteur.



Diese produkt ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

WF300 AP+RP+CL





Este producto es una garantía de 24 meses desde la fecha de compra, contra defectos de fabricación. Los fracasos son excluidos debido a las caídas u otros daños. La solicitud de reparación en garantía debe ir acompañada de documento de compra regular. El costo de envío es a cargo del comprador.



Este produto é garantido por 24 meses a partir da data de compra contra defeitos de fabricação. As falhas são excluídos devido a quedas ou outros danos. A solicitação de reparo deve ser acompanhada de documento de compra regular. O custo de transporte é por conta do comprador.

GBS Elettronica via delle Valli, snc - 04011 Aprilia (LT) - Italy tel. +39.06.7236734 fax +39.06.7233098 www.jollyline.it

IM 43025JL20121113