

Telecomando di ricambio per TV PANASONIC VOICE REMOTE



Numero apparecchi

1

Apparecchi controllabili

TV PANASONIC

Comanda

Comanda tutte le funzioni

Funzioni

Stesse dell'originale incluso comando vocale

Marche

PANASONIC VOICE REMOTE

Tipo di programmazione

Accoppiamento con il tv

Batterie

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

Codice memorizzato

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm



Quantità
in master
carton
30 pz.



Via delle Valli, snc
04011, Aprilia (LT)
www.jollyline.it



8 023389 764846