

Telecomando di ricambio per TV SAMSUNG RM-G2100



| | |
|--------------------------|---|
| Numero apparecchi | 1 |
| Apparecchi controllabili | TV SAMSUNG |
| Comanda | Comanda tutte le funzioni |
| Funzioni | Stesse dell'originale incluso comando vocale |
| Marche | SAMSUNG RM-G2100 |
| Tipo di programmazione | Accoppiamento con il tv |
| Batterie | 2x 1,5 V - AA (non inclusa) |
| Codice memorizzato | Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie |



Imballo 10 x 28 x 3 cm

