

Telecomando di ricambio per TV SAMSUNG RM-G2100



*Numero apparecchi*

1

*Apparecchi controllabili*

TV SAMSUNG

*Comanda*

Comanda tutte le funzioni

*Funzioni*

Stesse dell'originale incluso comando vocale

*Marche*

SAMSUNG RM-G2100

*Tipo di programmazione*

Accoppiamento con il tv

*Batterie*

2x 1,5 V - AA (non inclusa)

*Codice memorizzato*

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

