

Telecomando di ricambio per TV SHARP SHWRMC0133



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV SHARP
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Stesse dell'originale incluso comando vocale
Marche	SHARP SHWRMC0133
Tipo di programmazione	Accoppiamento con il tv
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

