

Telecomando universale per 3 dispositivi



web
Update
cable included

Numero apparecchi	3
Apparecchi controllabili	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HI-FI, PS2, Xbox
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Menu, Av, Televideo, Colore
Marche	Funziona con tutte le marche
Tipo di programmazione	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica Ricerca manuale Apprendimento da originale Aggiornabile da internet tramite cavo audio in dotazione
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

