

# REPLACEMENT FOR TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO

cod. 1721

Telecomando di ricambio per TV TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO con simbologia come originale



*Numero apparecchi*

1

*Apparecchi controllabili*

TV TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO

*Comanda*

Comanda tutte le funzioni

*Funzioni*

Menu, Av, Televideo, Colore

*Marche*

Funziona con tutti i modelli TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO

*Tipo di programmazione*

Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

*Batterie*

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

*Codice memorizzato*

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

**Jolly**line



Via delle Valli, snc  
04011, Aprilia (LT)  
[www.jollyline.it](http://www.jollyline.it)



Quantità  
in master  
carton  
30 pz.



8 028626 017211