

Smart Open 2801 per NICE



cod 2801



imballo 5x12x2 cm

confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

ALSO o diretta su centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca NICE.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere per almeno 5s il tasto dello Smart Open che si vuole programmare. Rilasciare il tasto.
3. Premere 3 volte un tasto dei un radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina.
4. Premere 1 volta il tasto dello Smart Open che si vuole programmare. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina (rapida)

1. Tenere premuto il tasto P1 sul ricevitore, il led L1 si accende.
 2. Tenere premuto un tasto qualsiasi dello Smart Open finchè il led L1 del ricevitore si spegne. Rilasciare il tasto, il led del ricevitore si accenderà di nuovo in attesa di memorizzare un nuovo radiocomando.
- Se si vogliono memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 2.
 - altrimenti attendere che il led del ricevitore si spenga. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina (standard)

1. Premere e rilasciare il tasto P1 sul ricevitore, il led L1 del ricevitore si accende per 5s.
2. Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si vuole memorizzare finché il led L1 del ricevitore si spegne.
3. Rilasciare il tasto dello Smart Open ed attendere 1s
4. Premere di nuovo il tasto dello Smart Open finché il led L1 si spegne, rilasciare il tasto del radiocomando. Il led del ricevitore emetterà 3 lampeggi di conferma. Fine Programmazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



SMILO SM2 BLUE



SMILO SM4 BLUE



SMILO SM2



SMILO SM4