

Smart Open 2801 per PUJOL



cod 2801



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca PUJOL.

Programmazione a distanza

Nota: Per poter effettuare la programmazione a distanza lo switch 3 deve essere posizionato su ON

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere il tasto nascosto presente sul retro di un radiocomando originale precedentemente programmato sul ricevitore. Il ricevitore emetterà un beep lungo.
3. Premere per circa un secondo un tasto dello Smart Open che si vuole programmare.
4. Se si desidera programmare ulteriori Radiocomandi ripetere la procedura dal punto 3 (entro 10 secondi dall'ultima memorizzazione). Altrimenti attendere 10 secondi e provare i radiocomandi appena programmati.

Programmazione sulla centralina

- Se switch 4 sul ricevitore è OFF, programmando il primo tasto vengono automaticamente programmati tutti gli altri tasti del radiocomando.

1. Premendo il pulsante sul ricevitore, il ricevitore emetterà un beep lungo.
2. Premere un tasto del radiocomando che si vuole memorizzare. Il ricevitore emetterà un beep breve.

Se si desidera programmare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 2 (entro 10 secondi dall'ultima memorizzazione).

Altrimenti attendere 10 secondi e provare i radiocomandi appena programmati.

- Se switch 4 sul ricevitore è ON, l'assegnazione di ogni singolo canale al tasto del radiocomando avviene in maniera sequenziale: primo tasto premuto corrisponderà al CH1, secondo tasto premuto corrisponderà al CH2 ecc.

1. Premendo il pulsante sul ricevitore, il ricevitore emetterà un beep lungo.
 2. Premere il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare sul CH1. Il ricevitore emetterà un beep breve.
- Premere il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare sul CH2. Il ricevitore emetterà un beep breve.
- Se si desidera programmare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 2 (entro 10 secondi dall'ultima memorizzazione).
- Altrimenti attendere 10 secondi e provare i radiocomandi appena programmati.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf

