

Smart Open 2803 per SEAV



GBS
Elettronica

cod 2803



imballo 5x12x2 cm



confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza

433,92 MHz

tipo codifica

Rolling code

numero canali

2

programmazione

ALSO o diretta su centralina



batterie

6 V - CR2016 (inclusa)

Istruzioni

Programmazione a distanza

Nota: Per poter effettuare la programmazione a distanza lo switch SW1 deve essere posizionato su OFF e lo switch SW2 su ON.

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Tenere premuto per almeno 10s il tasto che si desidera duplicare di un radiocomando precedentemente memorizzato sulla centralina.
3. Tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto dello Smart Open che si vuole memorizzare sul ricevitore.
4. Provare il corretto funzionamento del tasto appena programmato.

Per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 1.

Programmazione sulla centralina

NOTA: scollegare l'antenna del ricevitore.

1. Premere il tasto SEL sul ricevitore:

1 volta per programmare il canale 1

2 volte per programmare il canale 2

il led del canale corrispondente inizierà a lampeggiare.

2. Tenere premuto il tasto dello Smart Open che si desidera programmare finché il led del canale selezionato sul ricevitore si accenderà a luce fissa.

Rilasciare il tasto.

Per programmare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 1.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf



BE-HAPPY-RS1



BE-HAPPY-RS2



BE-HAPPY-RS3



BE SMART S2



BE SMART S4



BE SMART S2



BE SMART S4



BE SMART S2



BE SMART S4



BE SMART S2



BE SMART S4